

PARKSIDE**PDKS 120 A1**

GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FI

Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.

SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.

DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

CE

IAN: 54328 PDKS 120 A1
Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information · Stand der Informationen:
07/2010 Ident.-No.: 43.090.23 072010 - 3

3

GB

SCROLL SAW

Operation and Safety Notes
Original operating instructions

FI

KUVIOSAHA

Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäiskäyttöohje

SE

DEKUPÖRSÅG

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Original-bruksanvisning

DK

DEKUPØRSAV

Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Original betjeningsvejledning

DE AT CH

DEKUPIERSÄGE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

3

GB	Operation and Safety Notes	Page	6
FI	Käyttö- ja turvaohjeet	Sivu	20
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	34
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	48
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	62