

© Wichtiges Hinweisblatt!

Das Gerät ist mit einer Feinsicherung (Schmelzsicherung) ausgestattet die im Fehlerfall erneuert werden muss. Sollte der Heizer nicht zünden überprüfen Sie wie nachfolgend beschrieben die Feinsicherung und tauschen Sie die defekte Sicherung wie folgt aus:

1. Netzstecker ziehen
2. Entfernen Sie das rechte Abdeckblech (1)
3. Entfernen Sie die Schalteranschlussleitungen (3) vom Ein- Ausschalter (2).
4. Entfernen Sie entsprechend der Abbildung die Feinsicherung (4) vom Feinsicherungshalter (5).
5. Ersetzen Sie die Feinsicherung gegen eine Feinsicherung mit selben Wert (250V/T5A). Verwenden Sie niemals eine Feinsicherung mit anderen Werten. Eine Ersatzsicherung ist dem Gerät beigelegt.
6. Schließen Sie die Schalteranschlussleitungen wieder am Ein- Ausschalter an.
7. Schrauben Sie das rechte Abdeckblech wieder an.

