

Verbraucherhinweis zu Einhell Akku-Heckenscheren

Unser Anspruch ist unseren Kunden bestes Werkzeug an die Hand zu geben.

Im Zweifel gehen wir daher lieber einen Schritt zu weit, als zu zögern.

In Ausnahmefällen schalten unsere Akku-Heckenscheren mit diesem vorderen Handgriff nicht wie gewohnt ein- und aus.



Wir bitten Sie die Verwendung sofort einzustellen, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich der Schalter nicht in die Aus-Position zurückbewegt!

Bei den folgenden Maschinen wurde dieser Griff montiert:

GE-CH 18/60 (Artikelnummer 3410930)

GE-CH 36/61, (Artikelnummer 3410965)

Arcurra 18/55 (Artikelnummer 3410920)

Bitte setzen Sie sich mit unserem Kundendienst (Telefon: 09951 959 3200) in Verbindung. Wir senden Ihnen dann einen neuen Griff.

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau an der Isar