



EN

Both LED flash 3 times:

The brush is blocked

Unblock the brush, then the machine can be switched on with the On/Off switch and be used again.

The LED flash 5 times in alternation:

The machine is overheated

Allow the machine to cool for approx. 30 minutes.

FR

Les deux DEL clignotent 3 fois :

Brosse bloquée

Libérez la brosse. L'appareil peut alors être rallumé via l'interrupteur marche/arrêt et être utilisé.

Les DEL clignotent 5 fois en alternance :

Appareil surchauffé

Laissez refroidir pendant 30 minutes.

SP

Los dos LED parpadean 3 veces:

Cepillo bloqueado:

Liberar el cepillo, después se podrá volver a encender y utilizar el aparato mediante el interruptor ON/OFF.

Los LED parpadean 5 veces de forma alterna:

Aparato sobrecalentado

Dejar enfriar 30 minutos.