



PDKS 120 A1



(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(IT) (MT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

(PT)

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

(GB) (MT)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



IAN: 54328 PDKS 120 A1
Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Estado de las informaciones · Versione delle informazioni
Estado das informações · Last Information Update
Stand der Informationen: 07/2010 Ident.-No.: 43.090.25 072010 - 5

5 

(ES)

SIERRA ELÉCTRICA DE MARQUETERÍA

Instrucciones de utilización y de seguridad
Manual de instrucciones original

(PT)

SERRA DE FITA

Instruções de utilização e de segurança
Manual de instruções original

(DE) (AT) (CH)

DEKUPIERSÄGE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetrieblanleitung

(IT) (MT)

SEGA A SVOLGERE

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza
Istruzioni per l'uso originali

(GB) (MT)

SCROLL SAW

Operation and Safety Notes
Original operating instructions

5 

ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página 6
IT/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina 20
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página 34
GB/MT	Operation and Safety Notes	Page 48
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite 62