

**PARKSIDE**

**PDKS 120 A1**



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

CE

IAN: 54328 PDKS 120 A1  
**Einhell Germany AG**  
 Wiesenweg 22  
 D-94405 Landau/Isar

DE AT CH

**DEKUPIERSÄGE**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise  
 Originalbetriebsanleitung

FR CH

**SCIE A DÉCOUPER**

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité  
 Mode d'emploi d'origine

IT CH

**SEGA A SVOLGERE**

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza  
 Istruzioni per l'uso originali

CH

CH

DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	6
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	20
IT/CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	34

Stand der Informationen · Version des Informations  
 Versione delle informazioni: 07/2010 · Ident.-No.: 43.090.21 072010 - CH