



8" ICE AUGER BIT / TARIÈRE À GLACE 8" / BROCA DE HIELO 8"

EN Important Safety Information

CAUTION! The Einhell ice auger blades are VERY SHARP! Be sure to keep safety in the front of your mind whenever using it.

- DO NOT use the ice auger for anything else except for which it is intended - for drilling ice. It is not designed to drill into soil or lumber.
- When drilling, keep a firm hold on the Auger handles. Also maintain proper footing and balance at all times.
- Train inexperienced operators before allowing them to use the ice drill.
- DO NOT wear loose clothing or jewelry. They can be caught in the moving auger.
- DO wear ice cleats in order to maintain firm footing.
- During the operation of cutting the ice, the ice auger could possibly bind. Use caution to avoid wrist injury and to not force the ice auger.
- After cutting the ice fishing holes, the ice auger should ALWAYS be set in a safe place to prevent personal injury or damage to the auger shaft or blades.
- Inspect auger periodically, and if damaged, have it repaired or replaced by an authorized service facility. Keep the blades sharp and clean for best performance and reduce the risk of injury.
- Make sure the auger switch is in a locked position when changing blades.
- After changing the blades make sure to ALWAYS put the safety cover on the ice auger.
- When installing or removing the blades, make sure someone helps hold the ice auger to avoid injury.
- DO NOT try to sharpen the blades yourself. Get new blades at your Einhell retailer or check www.Einhell.com.

Storage & Maintenance

- Make sure to store the ice auger in a safe location, and out of reach of children and animals. **MAKE SURE THE SAFETY COVER IS IN PLACE!**
- Before storage, spray a lubricating oil on the blades to prevent rusting during the off season.
- Make sure to store the used PXC Batteries above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5°C and 30°C (41°F and 86°F).

FR Informations de sécurité importantes

ATTENTION ! Les lames de tarière à glace d'Einhell sont TRÈS TRANCHANTES ! Assurez-vous de garder la sécurité à l'esprit lorsque vous l'utilisez.

- N'UTILISEZ PAS la tarière à glace pour quoi que ce soit d'autre que ce à quoi elle est destinée - pour percer de la glace. Elle n'est pas conçue pour percer dans le sol ou le bois.
- Lors du forage, tenez fermement les poignées de la tarière. Maintenez également une position et un équilibre appropriés à tout moment.
- Formez les opérateurs inexpérimentés avant de leur permettre d'utiliser la tarière à glace.
- NE PAS porter de vêtements amples ou de bijoux. Ils peuvent être pris dans la tarière en mouvement.
- PORTEZ des crampons à glace afin de maintenir une position ferme.
- Lors de l'opération de coupe de la glace, la tarière à glace pourrait éventuellement se coincer. Faites preuve de prudence pour éviter de vous blesser au poignet et de ne pas forcer la tarière à glace.
- Après avoir coupé les trous de pêche sur glace, la tarière à glace doit TOUJOURS être placée dans un endroit sûr pour éviter des blessures ou des dommages à l'arbre ou aux lames de la tarière à glace.
- Inspectez périodiquement la tarière à glace et, si elle est en-

dommée, faites-la réparer ou remplacer par un centre de service autorisé. Gardez les lames aiguisées et propres pour de meilleures performances et réduire le risque de blessure.

- Assurez-vous que l'interrupteur de tarière est en position verrouillée lors du changement de lames.
- Lors de l'installation ou du retrait des lames, assurez-vous que quelqu'un aide à tenir la tarière à glace pour éviter les blessures.
- N'essayez PAS d'affûter les lames vous-même. Procurez-vous de nouvelles lames chez votre revendeur d'Einhell ou consultez www.Einhell.com.

Entreposage et entretien

- Assurez-vous de ranger la tarière à glace dans un endroit sûr et hors de portée des enfants et des animaux. **ASSUREZ-VOUS QUE LE COUVERCLE DE SÉCURITÉ EST EN PLACE !**
- Avant l'entreposage, vaporisez une huile lubrifiante sur les lames pour éviter la rouille pendant la saison morte.
- Assurez-vous d'entreposer les batteries PXC usagées au-dessus de la température de congélation. La température d'entreposage idéale se situe entre 5°C et 30°C (41°F et 86°F).

SP Instrucciones importantes de seguridad

¡CUIDADO! ¡Las cuchillas del taladro para hielo de Einhell están MUY AFILADAS! Tener siempre presente la seguridad cuando se haga uso del aparato.

- NO utilizar el taladro de hielo para un uso distinto al previsto: perforar hielo. No ha sido diseñado para perforar suelo ni madera.
- Al taladrar, sujetar firmemente las asas del taladro. Además, mantener siempre bien apoyados los pies y un buen equilibrio.
- Formar a los usuarios inexpertos antes de permitirles usar el taladro de hielo.
- NO llevar ropa holgada ni joyas. Podrían quedarse atrapadas en el taladro en movimiento.
- Llevar SIEMPRE puestos tacos antideslizantes para hielo a fin de mantener una posición estable.
- Puede que el taladro de hielo se atasque durante el funcionamiento. Proceder con precaución para evitar lesiones en muñeca y para no forzar el aparato.
- Tras practicar los orificios de pesca en hielo, se deberá poner SIEMPRE el aparato en un lugar seguro para evitar lesiones personales o bien daños en las cuchillas o en el eje del taladro.
- Inspeccionar periódicamente el taladro y, si está dañado, se enviará a reparar o sustituir a un servicio técnico autorizado. Mantener las cuchillas afiladas y limpias para un rendimiento óptimo y para reducir el riesgo de lesiones.
- Asegurarse de que el interruptor del taladro esté en posición de bloqueo al cambiar las cuchillas.
- Después de cambiar las cuchillas, asegurarse de poner SIEMPRE la cubierta de seguridad en el taladro.
- Al instalar o retirar las cuchillas, asegurarse de que alguien ayude a sujetar el taladro de hielo para evitar lesiones.
- NO intente afilar las cuchillas usted mismo/a. Para conseguir nuevas cuchillas contacte con su distribuidor Einhell o visite www.Einhell.com.

Almacenamiento y mantenimiento

- Cerciorarse de almacenar el taladro de hielo en un lugar seguro y lejos del alcance de niños y animales. **¡ASEGURARSE DE QUE LA CUBIERTA DE SEGURIDAD ESTÉ EN SU SITIO!**
- Antes de almacenar el aparato, pulverizar aceite lubricante sobre las cuchillas para evitar que se oxiden durante el periodo de inactividad.
- Asegurarse de almacenar a una temperatura superior a la de congelación las baterías PXC usadas. La temperatura de almacenamiento ideal se encuentra entre los 5 °C y los 30 °C (41 °F y 86 °F).

Art.-Nr.: 3437019

I.-Nr.: 21012

EH 05/2023 (01)