



Elektro-Rasenmäher

Checkliste für die Überwinterung Ihres Elektro-Rasenmähers

1. Ganzes Gerät trocken reinigen. Elektromotor darf nicht mit Wasser gereinigt werden.
2. Messer fetten. Radachsen und alle beweglichen Teile ölen oder fetten.
3. An einem trockenen Ort lagern.

Erwähnte Hilfsmittel und Zubehörteile finden Sie in Ihrem Coop Bau+Hobby.
Beachten Sie die Winterservice- Angebote für Rasenmäher durch den Coop Service.

Tondeuse électrique

Ce qu'il faut faire avant de faire "hiverner" votre tondeuse électrique

1. Nettoyer tout l'appareil à sec. Le moteur électrique ne doit pas être nettoyé à l'eau.
2. Graisser les couteaux. Graisser et huiler les essieux et toutes les parties mobiles.
3. Ranger la tondeuse dans un endroit sec.

Les produit et pièces de rechange mentionnés sont disponibles dans votre Coop brico+loisirs. Profitez des offres spéciales proposées par le service après-vente Coop pour l'entretien des tondeuses en hiver.

Tosaerba elettrico

Tosaerba elettrico - cosa fare prima di metterlo via per l'inverno

1. Pulire l'intero apparecchio a secco. Il motore elettrico non deve essere pulito con acqua.
2. Ingrassare le lame. Oliare o ingrassare le assi delle ruote e tutte le parti mobili.
3. Tenere il tosaerba in luogo asciutto.

I prodotti e i pezzi di ricambio citati sono in vendita nei centri Coop edile+hobby.
Il Servizio Coop offre vari servizi di manutenzione invernale per tosaerba.

EH 11/2010 (01)