

**Einhell®**  
**bavaria**

- (DK) Brugsanvisning  
Elektronisk slagboremaskine
- (S) Bruksanvisning  
Elektroniskt styrd slagborrmaskin
- (FIN) Käyttöohje  
Sähköiskuporakone

3

CE

BSM **650E**

Art.-Nr.: 42.586.50 I.-Nr.: 01011





- ⑩ Læs driftsvejledningen grundigt inden montage og idrifttagning
- ⑤ Var god läs bruksanvisningen noggrant före montering och driftstart
- ⑩ Pyydämme Teitä lukemaan käyttöohjeen tarkkaavaisesti ennen asennusta ja käyttötontoa

1



3

**DK****Leverancens omfang**

BSM 650 E,  
Selspændende borepatron 2-13  
mm,  
Ekstra håndtag med dybdeanslag

**Beskrivelse**

1. Selspændende borepatron
2. Dybdestop
3. Ekstrahåndtag
4. Omskifter boring/slagborning
5. Omskifter højre-/venstreløb
6. Omdrejningsregulering
7. Låseknap
8. Strømafbryder

**Tekniske data**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Spænding:           | 230 Volt - 50 Hz                       |
| Optagen effekt:     | 650 watt                               |
| Boreeffekt:         | Beton 13 mm<br>Stål 10 mm<br>Træ 20 mm |
| Omdrejningseffekt:  | 0 - 2600 min <sup>-1</sup>             |
| Slageffekt:         | 0 - 26.500 min                         |
| Lydtrykniveau LPA   | 93,3 dB (A)                            |
| Lydeffektniveau LWA | 106,3 dB (A)                           |
| Vibration $a_w$     | 14,9 m/s <sup>2</sup>                  |
| Vægt                | 1,8 kg                                 |
| Dobbelisoleret      |  |

**Vigtigt**

- BSM 650 E er ikke konstrueret til anvendelse med forsatsværktøj.
- Må ikke anvendes i nærheden af dampe eller brændbare væsker.
- Benyt udelukkende skarpe bor og egnede skruetrækkerbits.
- Beskyt netkablet mod beskadigelser. Olie og syre kan beskadige kablet.
- Løft ikke boremaskinen i netkablet.
- Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet.
- Se efter at afbryderknappen ikke er fastholdt, når netstikket sættes i.
- Ved anvendelse af kabeltromle skal kablet rulles helt ud.  
Lederdiameter 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Undlad at overbelaste boremaskinen.
- Sørg for at alle arbejdsemner, der bearbejdes, er sikret ordentligt.
- Hold børn på afstand.
- Sørg for at stå sikkert på stiger eller stilladser, når der bores frihind.
- I vægge, hvor der er skjulte elledninger, vandrør eller gasrør, bør disse først lokaliseres med en søger.
- Bær beskyttelsesbriller og benyt støvmaske ved støvende

DK

arbejder.

- Reparationer må kun udføres af el-fagfolk.
- Anvend kun originale reserve dele.
- Støjudviklingen på arbejdspladsen kan overskride 85 dB (A), i så fald kræves der støjbekæmpelses-foranstaltninger for brugeren. Støjen fra dette el-værktøj er blevet målt i.h.t. EN 50144-1.
- Den iflg. EN 50144-1 på håndtaget målte vibrationsværdi udgør 14,9 m/s<sup>2</sup>

#### Vedligeholdelse

- Hold altid boremaskinen ren.
- Brug ikke ætsende midler til rengøring af plastdelene.
- Kontrollér kulbørsterne ved overdreven gnistdannelse.
- Hold ventilationsspalterne frie.

DK



**Strømaftryder:**

**Start:** Tryk på afbryderen A.


**Kontinuerlig drift:** Sikr afbryderen A med låseknappen B

**Stop:** Tryk kort på afbryderen A.

Ved at trykke mere eller mindre kraftigt på afbryderen A, vælger De omdrejningstallet.. Ved at dreje på fingerskruen i afbryderen A, kan De forudindstille omdrejningstallet.



Skydeafbryder i position slagborring. **Må kun omkobles, når maskinen står stille!**



**Bemærkning:** Når man borer i fliser og kakler, skal positionen boring indstilles!

Skydeafbryder i position boring. **Må kun omkobles, når maskinen står stille!**

**Leveransinnehåll**

BSM 650 E,  
Snabbspänchuck 2 - 13 mm,  
Extra håndgreb med dybdestop

**Beskrivning**

- 1 Snabbspänchuck
- 2 Borrdjupsanslag
- 3 Extra handtag
- 4 Omkopplare borrring/ slagborring
- 5 Omkopplare höger-/vänstervarv
- 6 Varvtalsregulator
- 7 Fastlåsningsknapp
- 8 In-/urkopplare

**Tekniska data**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Spänning:                | 230 Volt ~ 50 Hz                        |
| Effektförbrukning:       | 650 Watt                                |
| Boorkapacitet:           | Betong 13 mm<br>Stål 10 mm<br>Trä 20 mm |
| Varvtal:                 | 0 - 2600 min <sup>-1</sup>              |
| Slagborrvartal:          | 0 - 26.500 min                          |
| Ljudtrycksnivå LPA       | 93,3 dB(A)                              |
| Ljudeffektnivå LWA       | 106,3 dB(A)                             |
| Vibration a <sub>w</sub> | 14,9 m/s <sup>2</sup>                   |
| Vikt                     | 1,8 kg                                  |
| Dubbel isolering         |   |

**Observera**

- BSM 650 E är ej konstruerad för drivning av tillsatsenheter.
- Borrmaskinen skall ej användas om det finns vattenånga eller brännbara vätskor i närheten.
- Använd endast välslipade borrh och passande skruvbits.
- Drag alltid ur stickproppen från vägguttaget vid rengöringsarbe- te och byte av verktyg.
- Skydda nätkabeln mot skador. Olja och syra kan skada kabeln.
- Lyft ej apparaten i nätkabeln.
- Drag ej i nätkabeln då stick- proppen drages ur vägguttaget.
- Kontrollera att strömbrytaren inte är låst i intrtryckt läge då stickproppen sticks i nätttaget.
- Används kabelvinda skall hela kabeln dragas ut.  
Ledningsdiameter minst 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Överbelasta inte maskinen.
- Se till att de arbetsstycken som skall bearbetas sitter fast ordentligt.
- Se till att barn inte kan komma åt maskinen.
- Se till stegar eller ställningar står stabilt då Du borrar fritt för hand.

- Lokalisera först ström-, vatten-

## S

eller gasledningar i väggar där dessa ligger dolda med en ledningsdetektor.

- Används skyddsglasögon och en skyddsandningsmask vid arbeten som skapar damm.
- Reparationer får endast utföras av en elfackman.
- Använd endast original-reservdelar
- Bullernivån på arbetsplatsen kan överstiga 85 dB(A). Är detta fallet är skyddsåtgärder mot buller för användaren nödvändiga. Bullret från detta elektriska verktyg mättes enligt EN 50144-1.
- Det enligt EN 50144-1 uppmätta vibrationsvärdet på handtaget uppgår til 14,9 m/s<sup>2</sup>

## Underhåll

- Håll alltid borrmaskinen ren.
- Använd inga etsande ämnen vid rengöringen av konstmateriäl-höljet.
- Vid häftig gnistbildningen skall kolborstarna kontrolleras.
- Håll luftslitsarna fria.



In-/urkoppling:

**Inkoppling:**  
Tryck på startknappen A.

**Kontinuerlig drift:**  
Lås fast startknappen A med fastlåsningsknappen B.

**Urkoppling:**  
Gör en snabb tryckning av startknappen A.  
Genom mer eller mindre hård tryckning på startknappen A väljer Ni varvtal. Genom att vrida på räffelskruven i startknappen A kan Ni förvälja varvtalet.



Ställ den skjutbara brytaren i läge  
„Slagborring“. **Koppla endast om när maskinen står stilla !**

**Obs!** Vid borrning i kakel eller stenplattor, ställ in läget „Borrning“ !

Ställ den skjutbara brytaren i läge „Borrning“.  
**Koppla endast om när maskinen står stilla !**

**FIN****Toimituksen sisältö**

BSM 650 E  
Pikkalinnysporanistukka 2 -13  
mm,  
Lisäkahva syvyysvasteella

**Nimike**

- 1 Pikkalinnysporanistukka
- 2 Poraussyvyyden vaste
- 3 Lisäkahva
- 4 Vaihtokytkin poraus/ iskuporaus
- 5 Vaihtokytkin oikeakäynti/  
vasenkäynti
- 6 Kierrosluvunsäädin
- 7 Lukitsin
- 8 Pois-/pääallekytkin

**Tekniset tiedot**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Jännite:              | 230V ~ 50 Hz               |
| Tehon kulutus:        | 650 Watti                  |
| Porausteho:           | Betoni 13 mm               |
|                       | Teräs 10 mm                |
|                       | Puu 20 mm                  |
| <hr/>                 |                            |
| Värähtelyä            |                            |
| minuutissa:           | 0 - 2600 min <sup>-1</sup> |
| Iskuluku:             | 0 - 26.500 min             |
| Äänen painetaso LPA   | 93,3 dB(A)                 |
| Äänen tehotaso LWA    | 106,3 dB(A)                |
| Tärinä a <sub>W</sub> | 14,9 m/s <sup>2</sup>      |
| Soujaeristetty        |                            |
| Paino                 | 1,8 kg                     |

**Huomio**

- BSM 650 E ei ole tarkoitettu lisäyslaitteiden käyttöön.
- Älä käytä laitetta höyryjen tai palavien nesteiden läheisydes-sä.
- Käytä vain teräviä poranteriä ja sopivia ruuva-usosia. Vedä aina laitetta korjattaessa tai puhdistettaessa pistoke irti pistorasiasta.
- Suojaa verkkokohto vahingoittu-miselta. Öljy ja hapot voivat vahingoittaa johtoa.
- Älä kanna laitetta verkkohj-dosta.

- Älä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Tarkista ennen pistokkeen pistorasiaan työn-tämistä, että käyttökytkin ei ole lukittu.
- Kun käytät kaapelirumpua, kierrä johto kokonaan rummulle. Johtimen läpimitta vähintään  $1,5 \text{ mm}^2$ .
- Älä ylikuormita konetta.
- Kiinnitä kaikki työstettävät kappaleet tukevasti.
- Älä anna lasten käyttää tai käsitellä laitetta.
- Tarkista ensin seinissä kulkevien näkymättöminen sähkö- vesi- tai kaasukohtojen sijainti johdon-hakulaitteella, ennen poraamisen aloittamista.
- Käytä suojalaseja ja käytä pölynaamaria, kun työskennellässä syntyy paljon pölyä.
- Vain sähkömies saa suorittaa korjaustyöt.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Työpaikan melutaso saattaa ylittää 85 dB (A). Tällöin on huolehdittava käyttäjää koskevista melunsuojatoimenpiteistä. Tämän sähkötyökalun ääni on mitattu EN 50144-1 mukaisesti.
- EN 50144-1 mukainen kahvasta mitattu tärinä  $14,9 \text{ m/s}^2$

### **Huolto**

- Pidä porakone aina puhtaana.
- Älä käytä muovin puhdistamiseen mitään syövyttäviä ainetta.
- Jos liiallista kipinöintiä ilmenee, tarkista poran terät.
- Pidä tuuletusaukot vapaina.

**FIN**



**Pois-/päälekkykin**

**Kytkentä pääälle:** Paina kytkintä A.

**Kestokäyttö:** Varmista kytkin A lukitsimella B.

**Kytkentä pois päältä:** Paina nopeasti kytkintä A.

Painamalla kytkintä A enemmän tai vähemmän voimakkaasti valitaan kierrosluku. Kiertämälä säätöruuvia kytkimessä A voidaan esivalita kierrosluku.



**LIUKUKATKAISIN ASENNOSA ISKUPOR-AUS. VAIHDA KYTKIMEN ASETOA VAIN KONEEN OLLESSA PYSÄHDYKSISSÄ!**

**Ohje:** Säädä kone laattojen ja kaakelin porauksessa asentoon „poraus”!



**LIUKUKATKAISIN ASENNOSA PORAAMINEN. VAIHDA KYTKIMEN ASETOA VAIN KONEEN OLLESSA PYSÄHDYKSISSÄ!**

**ISC GmbH**  
Eschenstraße 6  
D-94405 Landau/Isar

**Konformitätserklärung**

- (D) erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- (DE) declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- (F) déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- (NL) verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- (E) declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- (P) declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- (S) förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikel
- (FIN) ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- (DK) erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikel
- (RUS) заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- (HR) izjavljuje slijedeću usklađenost s odredbama i normama EU za artikl.
- (RO) declară următoarea conformitate cu linia direc-toare CE și normele valabile pentru articolul.

- (TR) ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklamasını sunar.
- (GR) δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- (I) attesterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
- (CZ) prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norm pro výrobek.
- (H) a következő konformitást jelenti ki a termékek-re vonatkozó EU-irányelvönök és normák szerint
- (SLO) pojasnjuje sledočo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- (PL) deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- (SK) vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smerníc EÚ a norm pre výrobok.
- (BG) декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.

**Schlagbohrmaschine BSM 650 E**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG             | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC  | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG                                       |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG                        | <input type="checkbox"/> 2000/14/EG: L <sub>WM</sub> = dB; L <sub>WA</sub> = dB |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG:  |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG                      | <input type="checkbox"/> 2002/88/EG:  |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG                      |   |

**EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;  
EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5;  
EN 61000-4-6; EN 61000-4-11**

Landau/Isar, den 02.05.2005

Brunhögl

Leiter Produkt-Management

Karsten Küller

Produkt-Management

Art.-Nr.: 42.586.50 I.-Nr.: 01011

Archivierung: BSM-0778-31-4175500-E

## GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen zwei Jahre Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit besiegeln wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**Ausschluß:** Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Nutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normärer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folgen und Vermögensschäden. Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center  
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)  
Info-Tel. 0190-145 048 (62 Ct/Min.) · Telefax 0 99 51-26 10 und 52 50  
Service- und Infoserver: <http://www.isc-gmbh.info>

Technische Änderungen vorbehalten

Technical changes subject to change

Sous réserve de modifications

Technische wijzigingen voorbehouden

Salvo modificaciones técnicas

Salvaguardam-se alterações técnicas

Förbehåll för tekniska förändringar

Oikeus tekniisiin muutoksiin pidätetään

Der tages forbehold för tekniske ændringer

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα

τεχνικών αλλαγών

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Tekniske endringer forbeholdes

Technické změny vyhrazeny

Technikai változások jogát fenntartva

Tehnične spremembe pridržane.

Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych

Se rezervă dreptul la modificații tehnice.

Teknik değişiklikler olabilir

 **DK GARANTIEBEVIS**

Garantiperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 2 år.  
Garantien dækker mangelfuld udførelse eller materiale- og funktionsfejl.  
Nødvendige reservedele og anvendt arbejdstid ved garanti-ydelser beregnes ikke.  
Der hæftes ikke for følgeskader.

Deres kundeservicekontakt

 **S GARANTIEBEVIS**

Garantitiden omfattar >et 2 år< och börjar löpa från och med köpedagen.  
Garantin avser tillverkningsfel samt material- och funktionsfel.  
Därtill nödvändiga reservdelar och uppkommen arbetstid kommer ej att debiteras.  
Garantin gäller ej för på fel som uppstått på grund av nyttjandet.

Din kundtjänspartner

 **FIN TAKUUTODISTUS**

Takkuaika alkaa ostopäivänä ja sen pituus on 2 vuotta.  
Takuu korvaa valmistusviat tai materiaali- ja toimintoviat.  
Tähän tarvittavia varaosia ja työaikaa ei laskuteta.  
Välillisisiä vahinkoja ei korvata.

Teidän asiakaspalveluyhdyshenkilölle

- (D) ISC GmbH  
Eschenstraße 6  
**D-94405 Landau/Isar**  
Tel. (0190) 145 048, Fax (099 51) 2610 u. 5250
- (A) Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Mühlgasse 1  
**A-2353 Guntramsdorf**  
Tel. (02236) 53516, Fax (02236) 52369
- (CH) Fubag International  
Schlachthofstraße 19  
**CH-8406 Winterthur**  
Tel. (052) 2090250, Fax (052) 2090260
- (GB) Einhell UK Ltd  
Morpeth Wharf  
Twelve Quays  
Birkenhead, Wirral  
**CH 41 1NG**  
Tel. 0151 6491500, Fax 0151 6491501
- (F) Pou toutes informations ou service  
après vente, merci de prendre contact  
avec votre revendeur.
- (NL) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (B) Einhell Benelux  
Veldsteen 44  
**NL-4815 PK Breda**  
Tel. 0528 232977, Fax 0528 232978
- (E) Comercial Einhell S.A.  
Antonio Cabezon, N° 83 Planta 3a  
**E-28034 Fuencarral Madrid**  
Tel. 91 7294888, Fax 91 3581500
- (P) Einhell Iberica  
Rúa da Aldeia , 225 Apartado 2100  
**P-4405-017 Arcozelo VNG**  
Tel. 022 0917500 Fax 022 0917527
- (I) Einhell Italia s.r.l.  
Via Marconi, 16  
**I-22070 Beregazzo (Co)**  
Tel. 031 992080, Fax 031 992084
- (DK) Einhell Skandinavia  
Bergsoevej 36  
**DK-8600 Silkeborg**  
Tel. 087 201200, Fax 087 201203
- (FIN) Sähkötalo Harju OY  
Korjaamokatu 2  
FIN-33840 Tampere  
Tel. 03 2345000, Fax 03 2345040
- (PL) Einhell Polska sp. Z.o.o.  
Ul. Miedzyleska  
**PL-50-554 Wroclaw**  
Tel. 071 3346508, Fax 071 3346503
- (H) Einhell Hungaria Ltd.  
Vajda Peter u. 12  
**H 1089 Budapest**  
Tel. 01 3039401, Fax 01 2101179
- (TR) Semak  
makina ticaret ve sanayi ltd. sti.  
Altay Cesme Mah. Yasemin Sok. No: 19  
**TR 34843 Maltepe - İstanbul**  
Tel. 0216 4594865, Fax 0216 4429325
- (RO) Novatech S.R.L.  
Bd Lasar Catargiu 24-26  
S.C. A Ap. 9 Sector 1  
**RO 75 121 Bucharest**  
Tel. 021 4104800, Fax 021 4103568
- (CZ) Poker Plus S.R.O.  
Areal Vu Bechovice  
Bechovice 10B  
**CZ-19011 Praha - Bechovice 911**  
Tel.+Fax 02579 10204
- (BG) Einhell Bulgarien  
34 A, Stefan Stambolov Str.  
Apt. 4  
**BG 9000 Varna**  
Tel. 052 605254, Fax 052 605822
- (SL) Luma Trading d.o.o.  
Ljubljanska 39  
**SLO-4000 Kranj**  
Tel- 064 355330, Fax 064 2355333
- (HR) Einhell Croatia d.o.o.  
Velika Ves 2  
**HR 49224 Lepajci**  
Tel 049/342 444, Fax 049 342-392
- (YU) MP Trading d.o.o.  
Cika Ljubina 8/I/V  
**YU 11000 Beograd**
- (GR) An. Mavrofidiopoulos S.A.  
Technical & Commercial company  
12, Papastratou & Asklepiou Str.  
**GR 18545 Piräus**  
Tel 0210 4136155, Fax 0210 4137692
- (RS) Bermas  
Altufyevskoye shosse, 2A  
**RUS 127273 Moscou**  
Tel 095 3639580, Fax 095 3639581

EH 01/2003