



8" ISBOR / 8" JÄÄKAIRAN TERÄ / 8" JÄÄPUURIOTSIK

DK/N Vigtige sikkerhedsforskrifter

FORSIGTIG! Skæret på dette isbor fra Einhell er MEGET SKARPT! Sørg for, at sikkerhed altid har topprioritet, når du bruger det.

Hold motordelen væk fra vandet. Der kan sprøjte vand op af hullet, når boret bryder igennem isen.

Vi anbefaler brug af "Einhell SEALED Power X-Change"-batterier, da de er særligt godt beskyttede mod støv og vandstænk. Du opnår de bedste resultater, hvis du tager batteriet ud af maskinen og opbevarer det lunt, mens du isfisker.

- Brug IKKE isboret til andet, end det er beregnet til - boring i is. Det er ikke beregnet til boring i jord eller tommer.
- Når du borer, skal du holde godt ved maskinens håndtag. Sørg for at have et godt fodfæste, og hold hele tiden balancen.
- Uerfame brugere skal instrueres, inden du lader dem bruge isboret.
- Bør IKKE løstsiddende tøj eller smykker. Det kan blive fanget i de roterende dele.
- Bør pignaler, så du kan have et godt fodfæste.
- Mens du borer i isen, kan isboret pludseligt sætte sig fast. Pas på, at du ikke forvrider dine håndled, og pres ikke isboret.
- Når du har boret huller til isfiskeri, skal du ALTID anbringe isboret på et sikkert sted for at undgå personskade eller skader på isborets skær og skaft.
- Efterse regelmæssigt isboret. Hvis det er beskadiget, skal du få det repareret af en fagmand eller udskifte det. Hold skæret skarpt. Det giver den bedste ydelse og reducerer risikoen for personskade.
- Sørg for, at maskinen ikke kan starte utilsigtet, når du skifter isbor.
- Når du har skiftet isbor, skal du ALTID sætte sikkerhedshylsteret på det isbor, der ikke er i brug.
- Få en anden til at hjælpe dig med at holde maskinen, når du afmonterer eller isætter et isbor, for at undgå personskade.
- Forsøg IKKE selv at slibe skæret. Køb nye skær hos din Einhell-forhandler, eller se www.Einhell.com.

Opbevaring og vedligehold

- Sørg for at opbevare isboret på et sikkert sted, utilgængeligt for børn og dyr. SØRG FOR ALTID AT SÆTTE SIKKERHEDSHYLS-TERET PÅ!
- Smør skæret med olie før opbevaring for at forebygge rust uden for sæsonen.
- Sørg for, at brugte PXC-batterier ikke opbevares ved frostgrader. Den ideelle opbevaringstemperatur er mellem 5 og 30 °C.

FIN Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS! Einhell-jääkairan terät ovat ERITTÄIN TERÄVIÄ!

Muista pitää turvallisuus mielessäsi aina kun käytät sitä.

PIDÄ MOOTTORIYKSIKÖ POISSA VEDESTÄ. Vesi tulee takaisin ylös reiästä ja vuotaa yli.

Saat parhaat tulokset jäällä poistamalla akun ja laittamalla sen lämpimään paikkaan kalastuksen ajaksi.

Suosittellemme "Einhell SEALED Power X-Change" -akkujen käyttöä niiden erityisen suojan ansiosta pölyä ja vesisuihkuja vastaan.

- ÄLÄ käytä jääkairaa mihinkään muuhun kuin siihen mihin se on tarkoitettu - jään poraamiseen. Sitä ei ole suunniteltu poraamaan maaperää tai puutavaraa.
- Kun poraat, pidä tiukasti kiinni kairan kahvoista. Säilytä myös hyvä ja tukeva asento kaikkina aikoina.
- Kouluta kokemattomia käyttäjiä ennen kuin annat heidän käyttää jääkairaa.
- ÄLÄ käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuvaan kairaan.
- Käytä jääkiinnikkeitä pysyväksi tukevasti paikallaan.
- Jään leikkaamisen aikana jääkaira voi mahdollisesti kietoutua. Ole varovainen välttääksesi rannevammoja ja älä pakota jääkairaa.
- Pilkkireikien leikkaamisen jälkeen jääkaira tulee AINA asettaa

turvalliseen paikkaan, jotta vältetään henkilövahingot tai kairan akselin tai terien vaurioituminen.

- Tarkista kaira säännöllisesti, ja jos se on vaurioitunut, korjaa tai vaihdata se valtuutetussa huoltoilikkeessä. Pidä terät terävinä ja puhtaina parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi ja vähentääksesi loukkaantumiseriskiä.
- Varmista, että kairan kytkin on lukitussa asennossa, kun vaihdat teriä.
- Kun olet vaihtanut terät, varmista että laitat AINA turvakannen jääkaira.
- Kun asennat tai irrotat teriä, varmista, että joku auttaa pitämään jääkairaa loukkaantumisen välttämiseksi.
- ÄLÄ yritä teroittaa teriä itse. Hanki uudet terät Einhell-jälleenmyyjältäsi tai tarkista www.Einhell.com.

Varastointi ja huolto

- Varmista, että säilytät jääkairaa turvallisessa paikassa ja poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. VARMISTA, ETTÄ TURVALAITE ON PAIKALLAAN!
- Ennen varastointia suihkuta voiteluöljyä teriin ruostumisen estämiseksi sesongin ulkopuolella.
- Varmista, että säilytät käytetty PXC-paristot jäätyislämpötilan yläpuolella. Ihanteellinen varastointilämpötila on välillä 5 °C - 30 °C (41 °F - 86 °F).

EE Oluline ohutusteave

ETTEVAATUST! Einhelli jääpuuri terad on VÄGA TERAVID! Selle kasutamisel pöörake alati tähelepanu ohutusele.

HOIA MOOTORI PEA VEEST PUUTUMATUNA. Vesi tuleb augu kaudu välja ja ujutab augu üle. Parima tulemuse saavutamiseks jääle tuleb eemaldada aku ning hoiustada seda soojas kohas kalastamise ajal. Me soovime kasutada Einhell SEALED Power X-Change akut, sest sellel on eriline tolmu ja veekaitse.

- ÄRGE kasutage jääpuuri muul otstarbel peale selle, milleks see on ette nähtud – jää puurimiseks. See ei ole ette nähtud pinnase või puidu puurimiseks.
- Puurimisel hoidke puuri käepidemetest kindlalt kinni. Seiske kindlalt, jalad maas ja hoidke kogu aeg tasakaalu.
- Kogemusteta kasutajad peavad enne jääpuuri kasutamist läbima väljaõppe.
- ÄRGE kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Need võivad puuri külge takerduda.
- Kindla jalgealuse säilitamiseks kinnitage jalatsite külge jääklambrid.
- Jää puurimise käigus võib jääpuur kinni jääda. Olge ettevaatlik, et vältida randmevigastusi ja jääpuuri liigset koormust.
- Pärast püügiaukude puurimist tuleb jääpuur ALATI paigutada ohutusse kohta, et vältida vigastusi ning puuri vooli või terade kahjustusi.
- Kontrollige puuri regulaarselt ning kahjustuste avastamisel laske see volitatud hooldustöökojas parandada või vahetada. Parima jõudluse tagamiseks ja vigastuste ohu vähendamiseks hoidke terad teravad ja puhtad.
- Terade vahetamisel veenduge, et puuri lüliti on lukustatud asendis.
- Pärast terade vahetamist paigaldage jääpuurile ALATI kaitsekate.
- Terade paigaldamisel või eemaldamisel peab abiline aitama jääpuuri hoida, et vältida vigastusi.
- ÄRGE üritage teri ise teritada. Hankige uued terad Einhelli edasimüüjalt või veebilehelt www.Einhell.com.

Ladustamine ja hooldus

- Hoidke jääpuuri alati ohutus ning lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. VEENDUGE, ET KAITSEKATE ON PAIGALDATUD!
- Enne ladustamist puhustage teradele määrdeöli, et vältida roostetamist ladustamise ajal.
- Hoidke PXC akusid alati külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril. Ideaalne ladustamistemperatuur on vahemikus 5°C kuni 30°C (41°F kuni 86°F).

Art.-Nr.: 3437021

I.-Nr.: 21014

EH 06/2024 (01)