



Montage (werkzeuglose Kettenspannung)

1. Schwert und Kette montieren.
2. Seitendeckel anbringen.
Achtung! Stellen Sie den Spannbolzen (Zapfen) mit dem Kettenspannrad so ein, dass er mit der Bohrung am Schwert übereinstimmt.
3. Schienenbefestigungsrad locker befestigen.
4. Kettenspannung mit dem Kettenspannrad einstellen.
5. Schienenbefestigungsrad festziehen.