



**Instruções de segurança**  
**Roçadeira a gasolina**

Por favor leia e conserve em seu poder

**7**



1



2



3



4




5




6



7



8



9



10



11

**Explicação das placas de aviso sobre o aparelho:**

1. Aviso!
2. Antes da colocação em funcionamento leia o manual de instruções!
3. Use óculos e capacete de proteção e proteção auditiva!
4. Use calçado resistente!
5. Use luvas de proteção!
6. Mantenha o aparelho protegido da chuva ou da umidade!
7. Atenção às partes projetadas.
8. Antes de realizar qualquer trabalho de anutenção desligue o aparelho e retire o cachimbo da vela de ignição!
9. A distância entre a máquina e pessoas e animais tem de ser de, pelo menos, 15 metros!
10. A ferramenta continua a funcionar por inércia depois de desligada!
11. Atenção, peças quentes. Mantenha a distância.

**Instruções de segurança**

1. Leia atentamente as instruções de serviço. Familiarize-se com os ajustes e com a utilização correta da máquina.
2. Nunca permita a utilização do roçadeira a gasolina por crianças ou outras pessoas que não estejam familiarizadas com o manual de instruções. As disposições locais poderão fixar uma idade mínima para o utilizador.
3. Nunca corte a grama enquanto outras pessoas, sobretudo crianças ou animais, estiverem por perto.

**Aviso:**

Mantenha uma distância de segurança de 15 metros. Em caso de aproximação, desligue imediatamente o aparelho.  
Lembre-se de que o condutor da máquina ou o operadora é responsável pelos acidentes com outras pessoas ou com os seus bens.

**Medidas de preparação**

1. Durante o corte da grama utilize sempre calçado resistente e calças compridas. Não corte a grama descalço ou com sandálias.
2. Examine o terreno no qual vai utilizar a máquina e remova todos os objetos que podem ser apanhados e projetados pela máquina.
3. Aviso: a gasolina é altamente inflamável:
  - guarde a gasolina apenas nos recipientes adequados
  - utilize gasolina apenas ao ar livre e não fume durante o processo de abastecimento
  - a gasolina deve ser inserida antes de ligar o

motor. Enquanto o motor estiver funcionando ou a roçadeira estiver quente, a tampa do tanque de combustível não deve ser aberta e não se deve inserir mais gasolina.

- se a gasolina transbordar, não deve ser feita nenhuma tentativa de iniciar o motor. Em vez disso, a máquina deve ser retirada da superfície suja de gasolina. Deverá evitar qualquer tentativa de ignição até os vapores de gasolina terem dissipado - por motivos de segurança, troque a tampa do tanque de combustível e os tampões de outros depósitos que estiverem danificados

4. Substitua os silenciadores avariados
5. Antes da utilização deve efetuar sempre um controlo visual para verificar se o dispositivo de corte, o parafuso fixação e a unidade de corte estão gastos ou danificados. Para evitar o desalinhamento, as ferramentas de corte e os parafusos de fixação que estejam desgastados ou danificados devem ser substituídos como um todo.

**Operação**

1. Use roupas de trabalho justas e em bom estado, que ofereçam proteção, como calças compridas, sapatos de trabalho seguros, luvas de trabalho resistentes, um capacete de proteção, uma máscara de proteção ou uns óculos de proteção e proteção auditiva .
2. Guarde o aparelho em um local seguro. Abra lentamente a tampa da gasolina para deixar sair a pressão que eventualmente se tenha formado no depósito da gasolina. Para prevenir o perigo de incêndio, afaste-se pelo menos 3 metros do local de reabastecimento antes de ligar o aparelho.
3. Desligue o aparelho, antes de guardá-lo.
4. Segure sempre o aparelho com as duas mãos.
5. Certifique-se de que os parafusos e os elementos de união estão bem apertados. Nunca utilize o aparelho, se não estiver corretamente ajustado ou montado de forma segura.
6. Certifique-se de que as peças estão secas e limpas e não possua nenhuma mistura de gasolina.
7. Coloque a roçadeira na altura desejada. Evite tocar com o carretel de fio de nylon em objetos pequenos (p. ex. pedras). Ao cortar a grama em declives, coloque-se sempre abaixo do equipamento.
8. Verifique o terreno, objetos sólidos como pedras, peças metálicas e outros, podem ser projetados - perigo de ferimento!
9. Mantenha todas as partes do corpo e peças de

**BR**

roupa afastadas do fio/lâmina, quando ligar o motor ou ao deixar funcionando. Antes de ligar o motor, assegure-se de que o fio/lâmina não esta tocando em nenhum obstáculo.

10. Desligue sempre o motor antes de efetuar trabalhos no dispositivo de corte.
11. Guarde o aparelho e os acessórios em um local seguro e protegido contra chamas e fontes de calor.
12. Mantenha a capa de proteção, o carretel / lâmina de corte e o motor sempre sem resíduos de grama.
13. Apenas pessoas com formação suficiente e adulta devem operar, o aparelho.
14. Se não estiver familiarizado com a roçadeira, manuseie-o com o motor parado (DESLIGADO/ OFF).
15. Se por ventura a roçadeira tocar em algum objeto sólido, desligue imediatamente o motor e verifique o aparelho quanto a eventuais danos. Nunca utilize o aparelho, se estiver danificado.
16. Apare e corte a grama sempre em rotações elevadas. Não deixe o motor funcionar a baixas rotações no início ou durante o corte da grama.
17. Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.
18. Durante o funcionamento evite levantar o fio/lâmina à altura dos joelhos.

### Instruções adicionais

1. NÃO UTILIZE OUTRO COMBUSTÍVEL além do recomendado no manual de instruções. Respeite sempre as indicações na seção "Combustível e óleo" deste manual. Não utilize gasolina que não esteja misturada corretamente com óleo para motor 2 tempos. Caso contrário, o motor pode ficar irremediavelmente danificado, levando à anulação da garantia do fabricante.
2. NÃO FUME, enquanto reabastecer ou trabalhar com o aparelho.
3. NÃO UTILIZE O APARELHO SEM O ESCAPAMENTO e sem a proteção corretamente instalada.
4. NÃO TOQUE NO ESCAPAMENTO, nem com as mãos nem com o corpo.
5. NÃO UTILIZE O APARELHO EM UMA POSIÇÃO DESCONFORTÁVEL, sem equilíbrio, com os braços esticados ou apenas com uma mão. Para manejar o aparelho utilize sempre as duas mãos e agarre na pega com todos os dedos da mão.
6. Mantenha sempre a cabeça do fio no chão quando o aparelho estiver funcionando.
7. Utilize a roçadeira apenas para o fim previsto,
- 4

como cortar e roçar grama.

8. Não utilize o aparelho durante muito tempo, faça pausas regularmente.
9. NÃO UTILIZE O APARELHO SOB A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL OU DE DROGAS.
10. UTILIZE O APARELHO APENAS SE A CAPA E/OU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ESTIVER INSTALADA E EM BOM ESTADO.
11. Qualquer alteração, aumento ou extirpação no produto pode pôr em perigo a segurança individual e anula a garantia do fabricante.
12. Nunca utilize o aparelho na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis, quer em espaços fechados quer no exterior, pois pode provocar explosões e/ou incêndios.
13. NÃO UTILIZE LÂMINAS DE OUTRO TIPO. Para sua própria segurança, utilize apenas acessórios e aparelhos auxiliares que constem do manual de instruções ou que tenham sido indicados ou recomendados pelo fabricante. O uso de ferramentas de trabalho ou de acessórios de outras marcas diferentes dos referidos no manual de instruções ou no catálogo poderá constituir perigo de ferimento.

### MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA O MANUSEIO DA LÂMINA

1. RESPEITE TODOS OS AVISOS e indicações respeitantes ao funcionamento e montagem da lâmina.
2. A lâmina pode projetar objetos quando estes não podem ser cortados. Isto pode provocar ferimentos nos braços ou pernas. Mantenha as pessoas e animais afastados pelo menos 15m em todas as direções do local de trabalho. Se o aparelho encontrar corpos estranhos, pare imediatamente o motor e a lâmina. Verifique se a lâmina está danificada. Substitua a lâmina sempre, que esta estiver deformada ou trincada.
3. A LÂMINA PROJETA OS OBJETOS COM VIOLÊNCIA. Os objetos projetados podem cegar ou provocar ferimentos. Use proteção para os olhos, rosto e pernas. Retire sempre os objetos da área de trabalho antes de montar a lâmina. Mantenha uma distância de 15 metros, em todas as direções, entre si e as outras pessoas ou animais.
4. Verifique cuidadosamente o aparelho e acessórios relativamente a danos antes de cada utilização. Não utilize o aparelho, se os acessórios das lâminas não estiverem todos instalados corretamente.

5. A LÂMINA RODA POR INÉRCIA ATÉ PARAR SE O ACELERADOR (alavanca aceleradora) TIVER SIDO SOLTO. Uma lâmina que roda por inércia pode provocar ferimentos de corte a si ou a pessoas que estejam nas proximidades. Antes de efetuar qualquer trabalho na lâmina, desligue o motor e assegure-se de que a lâmina está parada.
6. ZONA DE PERIGO - DIÂMETRO DE 15 METROS. As pessoas que se encontrem próximas podem cegar ou sofrer ferimentos. Mantenha uma distância de 15 metros, em todas as direções, entre si e as outras pessoas ou animais.





