



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

GE-CG 18 Li - Solo

Forbici e sfofitrari a batteria

Art.-Nr.: 3410370

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825614213

Le forbici e sfofitrari Einhell a batteria GE-CG 18 Li – Solo è per i giardinieri amatoriali il partner ideale per la progettazione degli spazi verdi in ambito domestico. Gli ingranaggi robusti in metallo assicurano una trasmissione ottimale della potenza ai coltelli tagliati al laser. La fornitura comprende una lama in metallo per taglio erba e uno sfofitrari per siepi. Il sistema per la sostituzione della lama senza attrezzi trasforma le forbici in modo rapido e semplice in un tagliasiepi. L'interruttore di sicurezza protegge l'utente contro l'attivazione accidentale. Il GE-CG 18 Li è fornito di impugnatura antiscivolo per una presa sicura e comoda. La fornitura non comprende batteria e caricabatteria.

Caratteristiche

- Interruttore di sicurezza
- Ingranaggi in metallo
- Coltelli per taglio erba
- Coltelli per sfofitre le siepi
- Sostituzione coltelli manuale
- Coltelli tagliati al laser e levigati al diamante
- Impugnatura antiscivolo
- Senza batteria e caricabatteria



Dati tecnici

- Larghezza taglio coltelli per erba	100 mm
- Larghezza taglio coltelli sfolti siepi	200 mm
- Spessore taglio coltelli sfolti siepi	8 mm
- Distanza denti taglio coltelli sfolti siepi	8 mm
- Nr. batterie	0 pezzi

Dati logistici

- Peso del prodotto	0.66
- Peso lordo imballo singolo	1.26 kg
- Dimensioni imballo singolo	355 x 115 x 120 mm
- Pezzi per cartone export	6 pz
- Peso lordo cartone export	15 kg
- Dimensioni cartone export	370 x 360 x 260 mm
- Quantità container (20"/40"/40"HC)	4320 9216 10368



GRASS SHEAR



SHRUB SHEAR



TOOLLESS BLADE CHANGE



METAL GEAR



LONG LASTING SHARPNESS
LASER CUT KNIFE



LONG LIFE METAL GEAR



Accessori a richiesta



18V 5,2 Ah Power-X-Change
batteria
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
batteria
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Batteria
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Batteria
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory