

PARKSIDE

PDKS 120 A2



GB CY

SCROLL SAW

Operation and Safety Notes
Original operating instructions

HR

DEKUPIR PILA

Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Originalne upute za uporabu

BG


РЕЗБАРСКИ ЛЪХ

Указания за обслужване и безопасност
Оригинална работна инструкция

DE AT CH

DEKUPIERSÄGE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung



GB CY

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.



BG

Преди прочитайте отворете страницата с изображенията и се запознайте след това с всички функции на уреда.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB/CY	Operation and Safety Notes	Page	6
HR	Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost	Stranica	20
BG	Указания за обслужване и безопасност	Страница	33
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	48



IAN: 67036 PDKS 120 A2
Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Last Information Update - Stanje informacija
Състояние на информацията - Stand der Informationen:
05/2011 Ident.-No.: 43.090.28 052011 - 7



