

Advertencias adicionales importantes. Sígalas atentamente.

Siga atentamente estas advertencias además de las advertencias ya existentes en las instrucciones de montaje y funcionamiento.

¡Atención! Antes de proceder al montaje y puesta en servicio, le rogamos que lea atentamente estas instrucciones para evitar fallos y una instalación defectuosa. Conserve estas instrucciones en buen estado y entréguelas al siguiente usuario en caso de cambio de arrendatario o propietario. Siga atentamente estas advertencias de seguridad.

Advertencias de seguridad adicionales

- Monte la unidad motriz sólo en instalaciones de puerta en perfecto estado teniendo en cuenta la normativa.
- La conexión a la red eléctrica de 230 V debe ser realizada sólo por un profesional electricista teniendo en cuenta la norma VDE 0100 y las especificaciones de la empresa local distribuidora de energía.
- Antes de abrir la cubierta protectora es necesario desenchufar de la corriente.
- Ni la puerta ni ninguna parte de la puerta deberán alzarse sobre zonas peatonales públicas o calles
- El movimiento de la unidad motriz se podrá detener en cualquier momento dentro de la zona de recepción con ayuda del emisor manual. Pulsadores de llave, pulsadores interiores o cierres de código incluidos como accesorios pueden igualmente ejecutar esta función.
- Asegúrese después del montaje de si la unidad motriz impide el movimiento de apertura o si se detiene cuando el borde inferior, en el centro de la puerta, se carga con una masa de 20 kg o si al cerrarse el borde inferior de la puerta toca un objeto colocado centrado horizontalmente en el suelo con una altura aproximada de 50 mm.
- ¡Advertencia! Se ha de comprobar mensualmente la desconexión de seguridad
- Debe montar los pulsadores no seguros fuera del alcance de los niños, a una altura mínima de 1,6 m y fuera de la zona de las partes en movimiento.
- Advierta a los niños sobre los peligros que se pueden producir por una puerta automática (aplastamiento, etc.). Mantenga a los niños fuera de la zona de basculación de la puerta durante el funcionamiento.
- Antes de poner en funcionamiento la puerta o la unidad motriz, conecte la unidad motriz sin corriente y asegúrela contra reconexión
- Después del montaje, compruebe que el mecanismo está correctamente instalado y que las funciones de seguridad están garantizadas.
- Compruebe la desconexión de seguridad y la fuerza de presión en el listón de cierre de la puerta, si cambia la fuerza de activación o el alcance.
- Después del montaje y de la puesta en servicio de la unidad motriz, todos los usuarios deben conocer sus funciones y su manejo.
- Mantenga el emisor manual de manera que se pueda evitar un funcionamiento no deseado
- El mantenimiento de la unidad motriz deber ser realizado únicamente por personas que conozcan a fondo las instrucciones de uso de la unidad motriz
- En ciertas zonas de la puerta (por ejemplo, palanca articulada, muelles, etc.) se pueden producir altas potencias a pesar de la desconexión de seguridad. **No agarre nunca partes de las puertas ni de la unidad motriz mientras la unidad motriz esté conectada.**

Uso previsto

- La unidad motriz está indicada únicamente para la apertura y cierre de puertas de garaje en el ámbito privado.
- La unidad motriz debe ser utilizada únicamente si se encuentra técnicamente en perfecto estado.
- Repare inmediatamente los fallos que pudieran reducir la seguridad.
- La puerta debe marchar con suavidad y su apertura debe ser regular.
- Las puertas que deban ser equipadas con la unidad motriz deben estar de acuerdo con las normas y directivas actualmente en vigor.

Funcionamiento inadecuado

- La unidad motriz no está indicada para la elevación y descenso de cargas
- Utilice la unidad motriz únicamente en posición horizontal
- El montaje de la unidad motriz debe efectuarse únicamente en los tipos de puerta y en los tamaños de puerta adecuados
- No utilice la unidad motriz en salidas de emergencia o puertas de emergencia
- No accione la unidad motriz en otras circunstancias que no sean las especificadas en los puntos del apartado "Uso previsto".
- **ATENCIÓN.** No se aceptará ninguna responsabilidad ni se efectuará ninguna sustitución en caso de fallo o daños ocasionados por un montaje o funcionamiento inadecuados.

Existe peligro de muerte por acumulador de energía en la puerta. Por su propia seguridad, confíe al servicio técnico del fabricante de las puertas los trabajos de mantenimiento y de ajuste en los resortes de compensación y de las piezas de la puerta que se encuentran bajo tensión.

ATENCIÓN. Instrucciones importantes para el montaje seguro

Un montaje inadecuado puede producir lesiones serias

- Monte la unidad motriz sólo en instalaciones de puerta en perfecto estado teniendo en cuenta la normativa.
- **Importante.** La puerta debe poder permanecer semiabierta en cada una de las posiciones y no moverse ni hacia arriba ni hacia abajo.
- Antes del montaje de la unidad motriz se debe desmontar o desactivar el mecanismo inmovilizador de la puerta. La altura para el montaje del dispositivo de apertura de la puerta dependerá de la altura de la puerta o de la posibilidad de montaje y nunca será inferior a 2,1 metros por encima del suelo.
- **Importante.** La unidad motriz debe ser montada en posición horizontal
- La bola del desbloqueo de emergencia debe situarse a una altura mínima de 1,8 metros por encima del suelo.
- Coloque el interruptor pulsador al alcance de la vista, fuera de la zona de peligro de la puerta, a una altura mínima de 1,6 m de difícil acceso para los niños.
- Coloque el rótulo avisador de peligro en un lugar visible o cerca de unidades de mando fijas (interruptor pulsador).

