



Einhell

CLASSIC



Akku-Rasentrimmer

GC-CLT 18/240 Li - Solo

Art.-Nr.: 4511138

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825682755

Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CLT 18/240 Li-Solo lassen sich auch schwer zugängliche Rasenflächen im Garten in Form bringen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change-Systemreihe. Der Rasentrimmer ist mit einem Flowerguard ausgestattet, der Blumen und Zierpflanzen vor Beschädigung schützt. Der stufenlos teleskopierbare Führungsholm kann auf die jeweilige Körpergröße zum ergonomischen Arbeiten eingestellt werden. Die Schnittbreite des Messers beträgt 24 cm. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser. Die Lieferung erfolgt ohne Power X-Change-Akku und Ladegerät. Diese sind zum Beispiel als praktisches Starter-Set separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Ermüdungsfreies und agiles Arbeiten durch geringes Gewicht
- Flowerguard schützt Pflanzen vor Beschädigung
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|------------------------|----------|
| - Umdrehungen Messer | 8500 rpm |
| - Schnittbreite Messer | 24 cm |

Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.25 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 160 x 105 x 930 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 950 x 335 x 230 mm |



FLOWER GUARD




TELESCOPIC



ADDITIONAL HANDLE



EASY HANDLING




INCL. 20 pcs BLADES



BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED



TELESCOPIC



FLOWERGUARD



LOW WEIGHT
EASY HANDLING

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 4006825560404
Einhell Grey



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Trimmen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	40
2.0 Ah	55
2.5 Ah	65
3.0 Ah	80
4.0 Ah	125
5.2 Ah	160
6.0 Ah	180
8.0 Ah	250

Testaufbau:

1) Rasen