



AH 1846-2 Li PXC

Akku-Heckenschere

Art.-Nr.: 3410686

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4046806085281

Ausstattung

- Mr. Gardener System Akku – Power X-Change
- Akku-Füllstandanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Mr. Gardener Power X-Change Geräte verwendbar
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport



Technische Daten

- Max. Betriebszeit	80 min
- Ladezeit	2,5h
- Schwertlänge	52 cm
- Schnittlänge	460 mm
- Zahnabstand	15 mm
- Schnitte pro Minute	2200 min ⁻¹
- Akku	18 V 2000 mAh Li-Ion
- Anzahl Akkus	1 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht	2.3
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.4 kg
- Maße Einzelverpackung	907 x 175 x 180 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14 kg
- Maße Exportkarton	940 x 380 x 270 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1152 2368 2664
- Produktgewicht	2.3 kg

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 5,2 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory