



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Maschinen-Set (Garten)

**FREELEXO Kit 500**

Art.-Nr.: 3413942

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825646917

Das Einhell FREELEXO Kit 500 gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie gewährt. Der FREELEXO wird via App oder das intuitive Tastenfeld gesteuert. Die Arbeitszeit des FREELEXO kann tagesgenau programmiert werden. Das FREELEXO Kit 500 beinhaltet alles was für die Installation und den Betrieb eines Einhell Mähroboters aus der FREELEXO Serie benötigt wird. Es ist ausgelegt für eine Rasenfläche bis zu 500 m<sup>2</sup>. Im Lieferumfang sind ein 2,5 Ah Akku, 130m Begrenzungsdraht, 190 Befestigungshaken, 3 Ersatzklingen, 4 Verbindungsklemmen, 1 Schnellladegerät und ein Trimmer GC-CT 18/24 Li P enthalten.

## Ausstattung

- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code und Warnsignal
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Rasenfläche bis 500 m<sup>2</sup>
- Inkl. 2,5 Ah PXC Akku
- Inkl. Schnellladegerät
- Inkl. Trimmer GC-CT 18-24 Li P
- Begrenzungsdraht 130 m
- Befestigungshaken 190 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.



## Technische Daten

## Logistische Daten

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - Bruttogewicht Exportkarton | 21.2 kg            |
| - Maße Einzelverpackung      | 837 x 521 x 322 mm |
| - Maße Exportkarton          | 845 x 525 x 326 mm |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer  
Rasentrimmer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405730  
EAN-Code: 400682560404  
Einhell Grey



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



Ersatzmesser-Box PXC Trimmer  
Rasentrimmer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3405736  
EAN-Code: 4006825646283  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



Installation Kit 500m2  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414010  
EAN-Code: 4006825646863  
Einhell Accessory



Installation Kit 800m2  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414011  
EAN-Code: 4006825646870  
Einhell Accessory



Installation Kit 1200m2  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414012  
EAN-Code: 4006825646887  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414020  
EAN-Code: 4006825648775  
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414021  
EAN-Code: 4006825648782  
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414022  
EAN-Code: 4006825648799  
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414023  
EAN-Code: 4006825648805  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Mähroboter Garage  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414024  
EAN-Code: 4006825654417  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



Reinigungsset  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414025  
EAN-Code: 4006825657951  
Einhell Accessory



Reparaturset  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414026  
EAN-Code: 4006825657968  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4.0Ah PXC Starter Kit 2  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory