



# Einhell

# EXPERT



Mähroboter

**FREELEXO 1200 LCD BT**

**Art.-Nr.: 4326368**

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825653441

Der Einhell FREELEXO 1200 LCD BT gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie gewährt. Der FREELEXO wird via App oder das intuitive Tastenfeld mit LCD-Display gesteuert. Der FREELEXO 1200 LCD BT beinhaltet alles was für die Installation und den Betrieb eines Einhell Mähroboters aus der FREELEXO Serie benötigt wird. Es ist ausgelegt für eine Rasenfläche bis zu 1200 m<sup>2</sup>. Im Lieferumfang sind ein 5,2 Ah PXC Akku, 210m Begrenzungsdraht, 300 Befestigungshaken, 3 Ersatzklingen und 4 Verbindungsklemmen enthalten.

## Ausstattung

- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD Display
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code und Warnsignal
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Rasenfläche bis 1200 m<sup>2</sup>
- Inkl. 5,2 Ah PXC Akku
- Begrenzungsdraht 210 m
- Befestigungshaken 300 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.



## Technische Daten

- Spannung	18 V
- Akku	18 V   5200 mAh   Li-Ion
- Schnittbreite	18 cm
- max. Steigung	35 %
- Schnitthöhenverstellung	20 mm - 60 mm
- Empfohlene Rasenfläche	1200 m <sup>2</sup>
- Begrenzungsdraht	210 m
- Befestigungshaken	300 STK
- Ersatzmesser	3
- Verbindungsklemmen	4 STK



## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	14.3
- Bruttogewicht (kg)	20.8
- Maße Einzelverpackung	727 x 526 x 321 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	20 kg
- Maße Exportkarton	737 x 530 x 327 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	224   462   528



## Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



Installation Kit 500m2  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414010  
EAN-Code: 4006825646863  
Einhell Accessory



Installation Kit 1200m2  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414012  
EAN-Code: 4006825646887  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414020  
EAN-Code: 4006825648775  
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414022  
EAN-Code: 4006825648799  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Mähroboter Garage  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414024  
EAN-Code: 4006825654417  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



Installation Kit 800m2  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414011  
EAN-Code: 4006825646870  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414021  
EAN-Code: 4006825648782  
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414023  
EAN-Code: 4006825648805  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



Reinigungsset  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414025  
EAN-Code: 4006825657951  
Einhell Accessory



Reparaturset  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414026  
EAN-Code: 4006825657968  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory