

PARKSIDE

PDT 40 A1




FR BE
AGRAFEUSE CLOUEUSE
PNEUMATIQUE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
 Mode d'emploi d'origine

NL BE
PERSLUCHTNIETPISTOOLSET
 Bedienings- en veiligheidsinstructies
 Originele handleiding

DE AT CH
DRUCKLUFT-TACKER-SET
 Bedienungs- und Sicherheitshinweise
 Originalbetriebsanleitung



FR BE



Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page 5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina 17
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite 29








IAN: 64571 PDT 40 A1
 Einhell Germany AG
 Wiesenweg 22
 D-94405 Landau/Isar

Version des Informations - Stand van de Informatie
 Stand der Informationen: 02/2011
 Ident.-No.: 41.377.61 022011 - 2

20

20



4

Sommaire:

	Page
1. Introduction	7
2. Consignes de sécurité	7-8
3. Description de l'appareil	8
4. Volume de livraison	8
5. Utilisation conforme à l'affectation.....	8-9
6. Données techniques	9-10
7. Mise en service	10-12
8. Maintenance et entretien	12-13
9. Nettoyage et commande de pièces de rechange	13
10. Mise au rebut et recyclage	13
11. Sont exclus de la garantie	13
12. Déclaration de conformité	14-15
13. Bulletin de garantie	16

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des documents d'accompagnement des produits, même incomplète, n'est autorisée qu'avec l'agrément exprès de l'entreprise ISC GmbH.

Sous réserve de modifications

FR/
BE

FR/
BE

Consignes de sécurité supplémentaires



AVERTISSEMENT - pour réduire le risque de blessure, lisez le mode d'emploi



Portez une protection de l'ouïe.
L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.



Portez des lunettes de protection.
Les étincelles générées pendant le travail ou les éclats, les copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.



Ne pas utiliser sur des échafaudages ou échelles.

Series of horizontal lines for notes or additional information.

5

6

43