



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Maschinen-Set (Garten)

FREELEXO Kit 500

Art.-Nr.: 3413942


Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825646917

Das Einhell FREELEXO Kit 500 gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie gewährt. Der FREELEXO wird via App oder das intuitive Tastenfeld gesteuert. Die Arbeitszeit des FREELEXO kann tagesgenau programmiert werden. Das FREELEXO Kit 500 beinhaltet alles was für die Installation und den Betrieb eines Einhell Mähroboters aus der FREELEXO Serie benötigt wird. Es ist ausgelegt für eine Rasenfläche bis zu 500 m². Im Lieferumfang sind ein 2,5 Ah Akku, 130m Begrenzungsdraht, 190 Befestigungshaken, 3 Ersatzklingen, 4 Verbindungsklemmen, 1 Schnellladegerät und ein Trimmer GC-CT 18/24 Li P enthalten.

Ausstattung



- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code und Warnsignal
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Rasenfläche bis 500 m²
- Inkl. 2,5 Ah PXC Akku
- Inkl. Schnellladegerät
- Inkl. Trimmer GC-CT 18-24 Li P
- Begrenzungsdraht 130 m
- Befestigungshaken 190 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.





Technische Daten

Logistische Daten

- Bruttogewicht Exportkarton 20.84 kg
- Maße Einzelverpackung 837 x 521 x 322 mm
- Maße Exportkarton 845 x 525 x 326 mm



FREELEXO



Als Sonderzubehör erhältlich

	Ersatzmesser-Set PXC Trimmer Rasentrimmer-Zubehör Art.-Nr.: 3405730 EAN-Code: 400682560404 Einhell Grey		Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512064 EAN-Code: 4006825629019 Einhell Accessory
	2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512083 EAN-Code: 4006825638509 Einhell Accessory		18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory
	Ersatzmesser-Box PXC Trimmer Rasentrimmer-Zubehör Art.-Nr.: 3405736 EAN-Code: 4006825646283 Einhell Accessory		18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory
	Installation Kit 500m2 Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414010 EAN-Code: 4006825646863 Einhell Accessory		Installation Kit 800m2 Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414011 EAN-Code: 4006825646870 Einhell Accessory
	Installation Kit 1200m2 Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414012 EAN-Code: 4006825646887 Einhell Accessory		18V 2,0Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory		18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory
	Ersatzklingen 12 Stk Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414020 EAN-Code: 4006825648775 Einhell Accessory		Begrenzungsdraht 50 m Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414021 EAN-Code: 4006825648782 Einhell Accessory
	Verbindungsklemmen 4 Stk Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414022 EAN-Code: 4006825648799 Einhell Accessory		Befestigungshaken 100 Stk Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414023 EAN-Code: 4006825648805 Einhell Accessory
	Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536 Einhell Accessory		18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory
	Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory		18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory
	2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512108 EAN-Code: 4006825652376 Einhell Accessory		Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory
	Mähroboter Garage Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414024 EAN-Code: 4006825654417 Einhell Accessory		18V Battery Charger 3,0A - PXC PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4514095 EAN-Code: 4006825655292 Einhell Accessory
	Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377 Einhell Accessory		2x 4,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512112 EAN-Code: 4006825655766 Einhell Accessory
	2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB Akku Art.-Nr.: 4511524 EAN-Code: 4006825656206 Einhell Accessory		2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Akku Art.-Nr.: 4511526 EAN-Code: 4006825656695 Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Reparaturset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414026
EAN-Code: 4006825657968
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Reinigungsset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414025
EAN-Code: 4006825657951
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory