


POSTE A SOUDER



P-ES 120

PARKSIDE



FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

CE

IAN: 45846
Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

FR BE

POSTE A SOUDER

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

ELEKTRISCH LASAPPARAAT

Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH

ELEKTRO-SCHWEISSGERÄT

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	16
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	26

Version des Informations · Stand van de Informatie · Stand der Informationen:
11/2009 · Ident.-No.: 15.490.51 112009 - 2

2

2