



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Mähroboter

FREELEXO CAM 350

Art.-Nr.: 3413992

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670530

Der Einhell FREELEXO CAM 350 gehört zur untereinander kombinierbaren Power X-Change-Familie. Mit Hilfe einer integrierten Kamera und Sensoren erkennt der FREELEXO CAM 350 die Grenzen der zu mähdenden Rasenfläche automatisch, indem er Rasenflächen anhand von Farben und Strukturen wahrnimmt. Per Magnetband können zudem kurzfristig Bereiche ausgegrenzt werden. Darüber hinaus verfügt er über eine LED-Anzeige und ein Tastenfeld zur Programmierung der Mähzeiten. Der Mähroboter ist ausgelegt für eine Fläche bis 350 m². Im Lieferumfang sind ein 2,5 Ah Akku, eine Ladestation, 3 Ersatzklingen, 12 m Leitkabel, 5 m Magnetband, 20 Befestigungshaken und 2 Verbindungsklemmen enthalten.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Mähroboter erkennt Mähbereich dank integrierter Kamera
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld und LED-Anzeige
- Programmierbare Mähzeiten
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Integrierter Regensensor
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- Schnitthöhenverstellung: 20 - 60 mm
- Für Steigungen bis zu 25% geeignet
- Inklusive 5 m Magnetband für kurzfristige Abgrenzungen im Garten
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rasenflächen bis 350 m²
- 20x Befestigungshaken
- 2x Verbindungsklemmen und 3x Ersatzklingen
- Lieferung inkl. 1x 2,5 Ah PXC Akku und Ladestation



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Spannung | 18 V |
| - Akku | 18 V 2500 mAh Li-Ion |
| - Schnittbreite | 18 cm |
| - max. Steigung | 25 % |
| - Schnitthöhenverstellung | 20 mm - 60 mm |
| - Empfohlene Rasenfläche | 350 m ² |
| - Leitkabel | 12 m |
| - Befestigungshaken | 20 STK |
| - Ersatzmesser | 3 |
| - Verbindungsklemmen | 2 STK |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 12.2 |
| - Bruttogewicht (kg) | 16.2 |
| - Maße Einzelverpackung | 690 x 430 x 305 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.55 kg |
| - Maße Exportkarton | 700 x 440 x 315 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 294 602 704 |



FREELEXO CAM



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414020
EAN-Code: 4006825648775
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414021
EAN-Code: 4006825648782
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414022
EAN-Code: 4006825648799
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414023
EAN-Code: 4006825648805
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Mähroboter Garage
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414024
EAN-Code: 4006825654417
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Reinigungsset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414025
EAN-Code: 4006825657951
Einhell Accessory



Reparaturset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414026
EAN-Code: 4006825657968
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Magnetic Band 20m
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414028
EAN-Code: 4006825670929
Einhell Accessory

Magnetic Band 10m
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414029
EAN-Code: 4006825670936
Einhell Accessory