



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Maschinen-Set (Garten)

FREELEXO 1000 BT Kit

Art.-Nr.: 3413947

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825656312

Das Einhell FREELEXO 1000 BT Kit gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie gewährt. Der FREELEXO wird via App oder das intuitive Tastenfeld gesteuert. Die Arbeitszeit des FREELEXO kann tagesgenau programmiert werden. Das FREELEXO 1000 BT Kit beinhaltet alles was für die Installation und den Betrieb eines Einhell Mähroboters aus der FREELEXO Serie benötigt wird. Es ist ausgelegt für eine Rasenfläche bis zu 1000 m². Im Lieferumfang sind ein 4 Ah PXC Akku, 195m Begrenzungsdraht, 280 Befestigungshaken, 3 Ersatzklingen, 4 Verbindungsklemmen und der GC-CT 18/24 Li Trimmer enthalten.

Ausstattung

- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code und Warnsignal
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Rasenfläche bis 1000 m²
- Inkl. 4 Ah PXC Akku
- Begrenzungsdraht 195 m
- Befestigungshaken 280 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.
- GC-CT 18/24 Li Trimmer enthalten



Technische Daten

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 17.2 |
| - Bruttogewicht (kg) | 22.24 |
| - Maße Einzelverpackung | 948 x 559 x 318 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 22.24 kg |
| - Maße Exportkarton | 948 x 559 x 318 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 168 336 384 |



Als Sonderzubehör erhältlich

	Ersatzmesser-Set PXC Trimmer Rasentrimmer-Zubehör Art.-Nr.: 3405730 EAN-Code: 4006825560404 Einhell Grey		18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus Akku Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210 Einhell Accessory
	Ersatzmesser-Box PXC Trimmer Rasentrimmer-Zubehör Art.-Nr.: 3405736 EAN-Code: 4006825646283 Einhell Accessory		18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory
	18V 2,0Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511395 EAN-Code: 4006825610369 Einhell Accessory		18V 4,0Ah Power X-Change 1 Akku Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory
	18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory		Ersatzklingen 12 Stk Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414020 EAN-Code: 4006825648775 Einhell Accessory
	Begrenzungsdraht 50 m Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414021 EAN-Code: 4006825648782 Einhell Accessory		Verbindungsklemmen 4 Stk Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414022 EAN-Code: 4006825648799 Einhell Accessory
	Befestigungshaken 100 Stk Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414023 EAN-Code: 4006825648805 Einhell Accessory		Power X-Quattrocharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102 EAN-Code: 4006825649536 Einhell Accessory
	18V 2,5Ah Power X-Change Akku Art.-Nr.: 4511516 EAN-Code: 4006825650518 Einhell Accessory		Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228 Einhell Accessory
	18V 5,2Ah Power X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511437 EAN-Code: 4006825616606 Einhell Accessory		2x 5,2Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512108 EAN-Code: 4006825652376 Einhell Accessory
	Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729 Einhell Accessory		Mähroboter Garage Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414024 EAN-Code: 4006825654417 Einhell Accessory
	18V Battery Charger 3,0A - PXC PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4514095 EAN-Code: 4006825655292 Einhell Accessory		Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113 EAN-Code: 4006825655377 Einhell Accessory
	2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512112 EAN-Code: 4006825655766 Einhell Accessory		2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack Akku Art.-Nr.: 4511526 EAN-Code: 4006825656695 Einhell Accessory
	5,2Ah & 4A Fastcharger PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512114 EAN-Code: 4006825656787 Einhell Accessory		Reinigungsset Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414025 EAN-Code: 4006825657951 Einhell Accessory
	Reparaturset Mähroboter-Zubehör Art.-Nr.: 3414026 EAN-Code: 4006825657968 Einhell Accessory		2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku Art.-Nr.: 4511489 EAN-Code: 4006825638578 Einhell Accessory
	18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory		18V 4,0Ah Power-X-Change Plus Akku Art.-Nr.: 4511553 EAN-Code: 4006825660869 Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory