



DK N

Overbelastningsafbryder (fig. 45)

En overbelastningsafbryder (A) beskytter motoren mod overbelastning. Hvis mærkestrømmen overskrides, slår overbelastningsafbryderen (A) maskinen fra. Efter en kort afkølingspause kan maskinen tændes igen ved at trykke på overbelastningsafbryderen (A).

S

Överbelastningsskydd (bild 45)

Motorn i denna maskin är utrustad med en överlastbrytare (A) som skydd mot överbelastning. Om den nominella strömmen överskrids kommer överlastbrytaren (A) att koppla ifrån maskinen. Efter en kort avkylningspaus kan maskinen slås på igen med överlastbrytaren (A).

FIN

Ylikuormitussuojaus (kuva 45)

Tämän laitteen moottoria suojataan ylikuormitukselta ylikuormituskatkaisimella (A). Jos nimellisvirta ylitetään, niin ylikuormituskatkaisin (A) sammuttaa laitteen. Lyhyen jäähtytystauon jälkeen voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla ylikuormituskatkaisinta (A).

E

Ülekoormuskaitse (joonis 45)

Käesoleva seadme mootor on ülekoormuse vastu varustatud ülekoormuslülitiga (A). Nimivoolu ületamisel lülitab ülekoormuslüliti (A) seadme välja. Pärast lühikest jahutuspausi saab seadme ülekoormuslülitiit (A) vajutades uuesti sisse lülitada.

