



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Astkettensäge

GC-AAKS 18 Li - Solo

Art.-Nr.: 4600065

Ident.-Nr.: 21015

EAN-Code: 4006825686463

Die Einhell Akku-Astkettensäge GC-AAKS 18 Li - Solo ist ideal für Baumpflege, Strauch- und Kantholzzuschnitt. Mit 12,5 cm Schnittlänge und 6,7 m/s Kettengeschwindigkeit erledigt sie präzise Arbeiten rund ums Haus. Als Teil der Power X-Change Familie bietet sie maximale Flexibilität. Sicherheit geben der integrierte Sicherheitsschalter, ein robuster Handschutz und die klappbare Kettenabdeckung. Das 15,8 cm Schwert sorgt für saubere Schnitte, der Softgrip für guten Halt. Ein Überlastschutz schützt den Motor. Kettenspannung und Schwertwechsel erfolgen mit separatem Werkzeug. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Für Rück- und Formschnitte von Bäumen und Sträuchern
- Zum Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von Kantholz
- Einfache Wartung dank werkzeuglosem Schwert- und Kettenwechsel
- Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set für hohe Schnittleistung
- Sichere Anwendung dank Handschutz und klappbarer Kettenabdeckung
- Schlanke und leichtes Design für ergonomisches Arbeiten
- Schwertabdeckung zur sicheren Lagerung
- Inkl. Werkzeug am Gerät zum Nachspannen der Kette
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



PXC BATTERY

  BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED



HIGH QUALITY CHAIN/BAR



TOOL-FREE BAR/CHAIN
REPLACEMENT

Technische Daten

- Kettengeschwindigkeit	6.7 m/s
- Schwertlänge	158 mm
- Schnittlänge	12.5 cm


PXC BATTERY

 BATTERY & CHARGER
NOT INCLUDED

- Produktgewicht (kg)	1.4
- Bruttogewicht (kg)	1.76
- Maße Einzelverpackung	410 x 105 x 175 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	9.42 kg
- Maße Exportkarton	430 x 370 x 230 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	2880 5760 7040

18 V

 6,7 m/s

 15,8 cm
SWORD LENGTH

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500174
EAN-Code: 4006825673647
Einhell Accessory



Ersatzschwert 15cm 1,0
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500163
EAN-Code: 4006825672503
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	140
4.0 Ah	160
5.2 Ah	218
6.0 Ah	280
8.0 Ah	320

Testaufbau:

1) Weichholz - rundes Weichholz (Ø 50 mm)