

Akku-Grasschere AG 7,2 FG

Art.-Nr.: **34.104.70**

EAN-Code: **4006825 341355**

VE: **4 Stück**

Die Einhell Grasschere ermöglicht es Ihnen die Kanten Ihres Rasens komfortabel zu schneiden. Der integrierte und leistungsstarke Wechsel-Akku-Pack macht Sie unabhängig vom Stromnetz. Der Wechsel-Akku-Pack kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät nachgeladen werden. Der Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten der Grasschere. Die besonders gestaltete Gehäuseform der Einhell Grasschere bietet Ihnen ein ergonomisches bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Der steckbare Führungsholm ermöglicht Ihnen das Arbeiten in aufrechter Körperhaltung. Im Handgriff des Führungsholmes ist ebenfalls ein Sicherheitsschalter integriert.

Ausstattung:

- Sicherheitsschalter (1)
- Ladegerät mit Adapter (o. Abb.)
- Fahrbar (2)
- Führungsholm (3)
- Grasschneideblatt (4)

Technische Daten:

- Wechselakku: 7,2 Volt
- Schnittbreite: 70 mm
- Gewicht brutto: 2,6 kg
- Verpackungsmaße (L x B x H) 70 x 19 x 10 cm

Als Sonder-Zubehör erhältlich:

Ersatzakku Art.-Nr.: **45.115.25**
 EAN-Code: **40068253453027**

