

Alkatrészek

- 1 Felfüggesztő szerkezet
- 2 Motoregység
- 3 Csatlakozóvezeték
- 4 Hollandi anya
(permetezőegység beltéri
falfestékekhez)
- 5 Permetezési szélesség beállítására
szolgáló kar
(permetezőegységenként 1 db)
- 6 Húzókegnyel
(permetezőegységenként 1 db)
- 7 Anyagmennyiség-szabályozó állítócsa-
varja (permetezőegységenként 1 db)
- 8 Festéktartó
(permetezőegységenként 1 db)
- 9 Permetezőegység beltéri
falfestékekhez
- 10 Fedél (festéktartónként 1 db)
- 11 Permetezőegység lakkhoz és lazúrhoz
- 12 Állítógyűrűs hollandi anya
(permetezőegység lakkokhoz és
lazúrokhoz)
- 13 3,5 mm-es fúvókakészlet (tű és fúvóka)
- 14 Szerszám túlevételhez
- 15 Viszkózitás-ellenőrző tartály
- 16 Tisztítótű
- 17 Tisztítókefe
- 18 Rögzítőkengyel
- 19 Légsapka
(permetezőegységenként 1 db)
- 20 Fúvóka
(permetezőegységenként 1 db)
- 21 Fúvókatömítés
(fúvókánként 1 db)
- 22 Forgósapka
(permetezőegységenként 1 db)
- 23 Tű
(permetezőegységenként 1 db)
- 24 Szellőztetőcső (többrészes)
- 25 Szívócső
- 26 Fedéltömítés (fedelenként 1 db)
- 27 Tartálytömítés
(festéktartónként 1 db)
- 28 Légszűrő (motoregység)
- 29 Szűrőfedél (motoregység)

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a festékfinomszóró készülékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az eszköz biztonságáról, használatáról és gondozásáról.

A festékfinomszóró készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Különösen a biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket vegye figyelembe. A használati útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez, ill. a festékfinomszóró készülék vagy egyes alkatrészeinek károsodásához vezethet.

Tartsa be a festékszóró készülék használatára vonatkozó helyi és nemzeti előírásokat. A használati útmutató őrizze meg egy biztonságos helyen a későbbi használatához. Ha a festékfinomszóró készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a festékszóró készüléken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos kiegészítő tudnivalókra hívja fel a figyelmet.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



A TÜV Rheinland pecsétje igazolja, hogy a festékfinomszóró készülék – rendeltetésszerű használat esetén – biztonságosan üzemeltethető. A „GS” jel a „geprüfte Sicherheit” német kifejezés (magyar jelentése: ellenőrzött biztonság) rövidítése. Az ilyen jellel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági jogszabályok (ProdSG) követelményeinek.



Az itt látható jel arra utal, hogy a festékfinomszóró készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozó készülék.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.



Olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.



Olyan veszélyes helyzetet jelöl, melyet ha nem kerülnek el, könnyű vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.



Lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Rendeltetésszerű használat

A festékfinomszóró készüléket kizárólagosan szabadidős célra, magánfelhasználók számára terveztük. A festékfinomszóró készülék a következő anyagok permetezésére alkalmas:

- oldószertartalmú és vízzel hígítható beltéri falfestékek,
- lakkfestékek,
- lazúrfestékek,
- faanyagvédőszer (vízoldású).
- pácok vagy hasonló anyagok.

Minden ettől eltérő felhasználás kifejezetten tilos, rendeltetésellenes használatnak minősül.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő sérülésekért, károkért nem vállal felelősséget. Lehetséges példák a rendeltetésellenes vagy hibás használatra:

- a festékfinomszóró készülék rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása;
- a használati útmutató biztonsági előírásainak és utasításainak, valamint a szerelési, használati, karbantartási és tisztítási utasítások figyelmen kívül hagyása;
- a festékfinomszóró készülék használatához szükséges különleges és/vagy általánosan érvényes baleset-megelőzési, foglalkozás-egészségügyi vagy biztonságtechnikai előírások figyelmen kívül hagyása;
- olyan tartozékok vagy pótalkatrészek használata, amelyeket nem a festékfinomszóró készülékhez terveztek;

- a festékfinomszóró készüléken végrehajtott átalakítások;
- a festékfinomszóró készülék javítása nem a gyártó megbízásából eljáró személy vagy szakember által;
- a festékfinomszóró készülék kereskedelmi, kisipari vagy ipari használata;
- a festékfinomszóró készülék kezelése vagy karbantartása olyan személyek által, akik nincsenek tisztában a festékfinomszóró készülék kezelésével és/vagy nem ismerik a vele járó veszélyeket.

Fennmaradó kockázat

A rendeltetésszerű használat ellenére sem zárhatók ki teljesen a nyilvánvaló, fennmaradó kockázatok.

A festékfinomszóró készülék jellegéből adódóan a következő veszélyhelyzetek alakulhatnak ki:

- tüdőkárosodás, ha nem visel megfelelő porvédő maszkot;
- halláskárosodás, ha nem visel megfelelő fülvédőt;
- a kéz, a kar rezgése miatt akkor keletkezik egészségkárosodás, ha a festékfinomszóró készüléket hosszabb időn át vagy nem rendeltetésszerűen használják és tartják karban;
- bőrirritáció/allergia, ha nem visel alkalmas védőruházatot.

Elektromos szerszámokra vonatkozó, általános biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el és tekintse meg az elektromos szerszámra vonatkozó összes biztonsági utasítást, ábrát és műszaki adatot. Az alábbi utasítások és előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, égési és/vagy más súlyos sérülésekhez vezethet.

Későbbi használatra őrizze meg a biztonsági előírásokat és utasításokat.

A biztonsági utasításokban használt „elektromos szerszám” fogalma a hálózati árammal (hálózati kábellel) működő és az akkumulátoros (hálózati kábel nélküli) elektromos szerszámokra vonatkozik.

Munkahelyi biztonság

- a) A munkahely legyen tiszta, jól megvilágított.** *A rendetlenség vagy a rosszul megvilágított munkahely könnyen balesetet okozhat.*
- b) Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadék, gáz vagy por közelében.** *Az elektromos szerszámok szikrát gerjeszthetnek, amely meggyújthatja a port vagy a gázt.*

- c) **Az elektromos szerszám használata közben ne tartózkodjon a közelben gyermek és más személy.** *Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti az elektromos szerszám feletti irányítást.*

Elektromos biztonság

- a) **Az elektromos szerszám csatlakozó dugója illeszkedjen a dugaljhoz. A dugót semmilyen módon nem szabad megváltoztatni. Ne használjon adapterdugót védőföldeléses elektromos szerszámhoz.** *Az eredeti dugó és a megfelelő dugalj használata csökkenti az áramütés veszélyét.*
- b) **Kerülje a földelt felületekkel, például csövekkel, fűtéssel, tűzhellyel, hűtőszekrényel történő érintkezést.** *Áramütés fokozott kockázata áll fenn, ha teste földelt.*
- c) **Esőtől, nedvességtől tartsa távol az elektromos szerszámokat.** *Növeli az áramütés kockázatát, ha víz kerül az elektromos szerszámba.*
- d) **Ne használja a csatlakozóvezetékét elektromos szerszám hordozására, felakasztására vagy a dugó aljzatból való kihúzására. Tartsa távol a csatlakozóvezetékét hőtől, olajtól, éles peremtől és mozgó alkatrészekről.** *A sérült vagy összetekeredett csatlakozóvezeték növeli az áramütés kockázatát.*
- e) **Ha az elektromos szerszámot a szabadban használja, csakis kültéri használatra is alkalmas hosszabbítókábelt használjon.** *A kültérre alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.*
- f) **Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám nedves környezetben történő alkalmazása, használjon hibaáram-védőkapcsolót.** *A hibaáram védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.*

Személyek biztonsága

- a) **Figyeljen oda, ügyeljen arra, mit tesz, és megfontoltan lásson az elektromos szerszámmal végzendő munkához. Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt, gyógyszer hatása alatt áll.** *Az elektromos szerszám használata közben akár pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet.*
- b) **Viseljen személyi védőfelszerelést és a védőszemüveget.** *Csökkenti az áramütés kockázatát, ha az elektromos szerszám fajtájának megfelelő személyi védőfelszerelést visel: porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot vagy fülvédőt.*

- c) **Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy kikapcsolt állapotban legyen az elektromos szerszám, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra, felemeli vagy szállítja.** *Balesetet okozhat, ha az elektromos szerszám hordozása közben ujját a kapcsolón tartja, vagy ha az elektromos szerszámot bekapcsolva csatlakoztatja az áramellátásra.*
- d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt vegye le a beállító szerszámokat és a csavarkulcsot.** *A forgó szerszámrészen maradt szerszám, kulcs sérüléseket okozhat.*
- e) **Kerülje a természetellenes testtartást. Gondoskodjon arról, hogy stabilan álljon és ne veszítse el egyensúlyát.** *Így váratlan helyzetben is jobban tudja irányítani az elektromos szerszámot.*
- f) **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol haját és ruházatát a mozgó alkatrészekről.** *A mozgó részek becsíphetik a laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú haját.*
- g) **Amennyiben felszerelhető porelszívó vagy porfelfogó berendezés, a készülékeket csatlakoztatni kell és szabályosan kell használni.** *A porelszívó használata csökkentheti a por jelentette kockázatot.*
- h) **Ne hagyja, hogy az elektromos szerszám használata során szerzett tapasztalat hamis biztonságérzetet keltsen Önben. Ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági utasításokat.** *A figyelmetlenség másodperceken belül súlyos sérülésekhez vezethet.*

Az elektromos szerszám használata és kezelése

- a) **Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. Munkájához megfelelő elektromos szerszámot használjon.** *Megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat az adott feladatterületen.*
- b) **Ne használja az elektromos szerszámot, ha hibás a kapcsolója.** *A nem be- vagy kikapcsolható elektromos szerszám veszélyes, ezért meg kell javítani.*
- c) **Készülékbeállítás, szerszámbetét cseréje, ill. az elektromos szerszám lehelyezése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, és/vagy távolítsa el a kivehető akkumulátort.** *Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlen beindítását.*

- d) **A használaton kívüli elektromos szerszám is távol tartandó a gyermekektől. Ne engedje meg olyan személynek az elektromos szerszám használatát, aki nem ismeri vagy nem olvasta ezeket az utasításokat.** *Az elektromos szerszámok veszélyesek, ha kezelésüket nem ismerő személy használja őket.*
- e) **Ápolja mindig gondosan az elektromos szerszámokat és a szerzőmbetéteket. Ellenőrizze, hogy hibátlanul működnek-e a mozgó részek, nem szorulnak-e, nincs-e rajtuk törés vagy olyan sérülés, amely hátrányosan befolyásolja az elektromos szerszám működését. Az elektromos szerszám használata előtt javítsa meg a sérült alkatrészeket.** *Számos baleset okozója a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszám.*
- f) **Tartsa a vágószerszámokat élesen, tisztán.** *A gondosan ápolts vágószerszámok éles vágóéllel kevésbé akadnak, könnyebben haladnak.*
- g) **Az elektromos szerszámot, tartozékait, a használatban lévő szerszámokat stb. a jelen utasításoknak megfelelően használja. Használat közben vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő feladatot.** *Az elektromos szerszámok rendeltetésüktől eltérő használata veszélyes helyzetet okozhat.*
- h) **A fogantyúk és fogófelületek mindig legyenek szárazak, tiszták, olaj- és zsírmentesek.** *Csúszós fogantyúval és fogófelülettel nem lehet biztonságosan használni és ellenőrizni az elektromos szerszámot nem várt helyzetekben.*

Szerviz

- a) **Elektromos szerszámokat csak szakképzett személyzet és csak eredeti alkatrészekkel javíthat.** *Így garantálható a biztonságuk.*

Szórópisztolyokra vonatkozó speciális biztonsági előírások

- Ne használja a szórópisztolyt gyúlékony anyagokkal.
- Ügyeljen a permetezett anyagból fakadó veszélyekre, és vegye figyelembe a tartályokon olvasható feliratokat, ill. az anyag gyártója által megadott figyelmeztetéseket is.
- Ne használjon olyan anyagot a szórópisztolyban, amelynek veszélyességével nincsen tisztában.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. porvédő maszkot.
- Ne tisztítsa a szórópisztolyt gyúlékony oldószerrel.

Kiegészítő biztonsági utasítások

- A szórt festéket tartalmazó levegő és az oldószer gőze egészségkárosító hatású. Csak jól szellőző helyiségben vagy mesterséges szellőztetés mellett dolgozzon. Viseljen munkaruházatot, védőszemüveget, hallásvédő eszközt és kesztyűt.
- A sérülésveszély elkerülése érdekében soha ne irányítsa a szórópisztolyt emberekre és állatokra.
- Soha ne üzemeltesse a festékfinomszóró készüléket sérült vagy hiányzó fűvókatömítéssel. A hiányzó vagy sérült fűvókatömítés miatt folyadék kerülhet a készülékbe, ami megnöveli az áramütés kockázatát. Minden használat előtt ellenőrizze a fűvókatömítést.
- Feltétlenül ragassza le a csatlakozóaljzatokat és a kapcsolókat. A behatoló permetezett anyag miatt fennáll az áramütés veszélye.
- Ne használja a festékfinomszóró készüléket az érvényben lévő robbanásvédelmi rendelet hatálya alá tartozó üzemekben.
- A robbanásveszély elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő természetes vagy mesterséges szellőzésről.
- Munka közben tartsa távol a gyújtóforrásokat (nyílt láng, égő cigaretta, szikra, izzó drótok és forró felületek).
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön oldószergőz a festékfinomszóró készülék belsejébe.
- A festékfinomszóró készülék nem játékszer. Ne engedje, hogy gyermekek a festékfinomszóró készülékkel játszanak.
- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot, különösen a fóliákat és a fóliazacskókat. Ellenkező esetben fulladásveszély áll fenn.
- A festékfinomszóró készüléket csak előírászerűen szerelt, védőérintkezős hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Csak a típustáblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű aljzathoz csatlakoztassa a festékfinomszóró készüléket.
- Csak jól hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a festékfinomszóró készüléket, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani az elektromos hálózatról.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a festékfinomszóró készüléket vagy a hálózati csatlakozót.
- Úgy vezesse a csatlakozóvezetékét, hogy senki ne essen el benne.

- Ne törje meg és ne vezesse át éles peremek felett a csatlakozóvezetékét.
- A festékfinomszóró készüléken végzendő bármilyen munkálat előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Fedjen le minden felületet vagy tárgyat, amelyre nem kívánja felvinni a festéket, ill. távolítsa el ezeket a munkaterületről. Munkavégzés közben vegye figyelembe, hogy a szél nagyobb távolságra is elfújhatja a permeezett anyagot tartalmazó levegőt, ami károk keletkezését vonhatja maga után.
- Csak működképes szeleppel használja a szórófejet.
- Ne üzemeltesse tovább a festékfinomszóró készüléket, ha festék kerül a szellőztömlőbe. Szerelje le és tisztítsa meg a szellőztömlőt, a szelepet és a membránt. Szükség esetén cserélje le a membránt.
- Ha a festékfinomszóró készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérült, a veszély elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálatnál vagy hasonlóan képzett szakemberrel.

Első használat

A festékfinomszóró készülék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a festékfinomszóró készülék könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.
 1. Vegye ki a festékfinomszóró készülék alkatrészeit a csomagolásból.
 2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A** és **E ábra**).
 3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a festékfinomszóró készüléken vagy bármely részén. Amennyiben igen, ne használja a festékfinomszóró készüléket. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Az anyag és a permetezőegység kiválasztása

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A festékfinomszóró készülékhez nem engedélyezett anyagok kárt tehetnek a termékben.

- Vegye figyelembe az alkalmazáshoz engedélyezett és a tiltott anyagok listáját.

Engedélyezett anyagok	Nem engedélyezett anyagok
<ul style="list-style-type: none">• beltéri falfesték (diszperziós festék stb.)• oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek• lazúrok, alapozók• 2 komponensű lakkok, szintelen lakkok• járműlakk• pác és faanyagvédő szer	<ul style="list-style-type: none">• lúg, savtartalmú bevonatanyagok• gyúlékony bevonatanyagok

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Szükséges esetben hígítsa a festéket. Vegye figyelembe a gyártó megjegyzéseit a szórásra alkalmas hígított festékre vonatkozóan.
- Ajánlott a gyakorlatban is kipróbálni az optimális hígítási arányt.
- Hiányzó gyártói utasítás esetén igazodjon a táblázatban feltüntetett irányértékekhez.
- Lépésenként 5-10%-kal hígítsa a szükséges mennyiségre a nem elegendő festékanyagot. Vegye figyelembe a maximálisan engedélyezett hígítási arányra vonatkozó gyártói megjegyzéseket.
- Keverje meg alaposan az anyagot, és hígítsa fel a festéktartóban a hígítási ajánlásnak megfelelően.

Festékanyag	Hígítási ajánlás	Fúvókaát-mérő
Beltéri falfesték	kb. 5–10%-ot hígítsa (max. 100 DIN-sec)	2,5 mm
Lazúr, faanyagvédő szer, pác, olaj, fertőtlenítő szer	Hígítatlan (max. 40 DIN-sec)	1,0 mm
oldószer tartalmú vagy vízben oldódó lakkfesték, alapozó, járműlakk, 2 komponensű lakk, színtelen lakk	kb. 0–10%-ot hígítsa (max. 40 DIN-sec)	1,0 mm
Minden további viszkózus anyag	max. 150 DIN-sec	3,5 mm

1. Használja a tartályt **15** a viszkozitás-ellenőrzésnél annak megállapítására, hogy az Ön által használt festék elérte-e a kívánt viszkozitást (a kívánt „folyóssági fokozatot”) (lásd **C ábra**). Ehhez töltsen meg a viszkozitás-ellenőrzéshez használatos edényt teljesen a kívánt permetezőanyaggal.
2. Hagyja, hogy a betöltött permetezőanyag kijusson az edény aljának nyílásán, és közben mérje meg az anyag teljes mennyiségének kijutásához szükséges időt. A megmért idő adja a permetezőanyag viszkozitását DIN-sec egységben.
3. Szükség esetén, a megfelelő helyen (pl. szaküzletben) kérjen tanácsot, ha bizonytalan a tervezett anyag mennyiségét illetően.

Az anyag betöltése

1. Szükség esetén vegye le a permetezőegységet **9**/**11** a motoregységről **2** „A permetezőegység felhelyezése/cseréje” című fejezetben leírtak szerint.
2. Nyissa ki a festéktartót **8** úgy, hogy teljesen lecsavarja a fedelet **10** az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (lásd **A ábra**).
3. Töltsen be az előkészített festéket a festéktartóba. Szükség esetén használjon megfelelő tölcsejt, hogy ne öntse mellé az anyagot.
4. Csavarja rá a fedelet az óramutató járásával megegyező irányban a festéktartóra a tartó lezárásához. Ügyeljen arra, hogy a fedél a felcsavarás során ne görbüljön el, és a festéktartó teljesen zárva legyen.

A permetezőegység felhelyezése/cseréje



Sérülésveszély!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen használata sérülésekhez, baleset-hoz vezethet.

- Csak akkor csatlakoztassa a festékfinomszóró készüléket egy csatlakozóaljzathoz, miután a kívánt permetezőegységet felhelyezte a motoregységre, és a festéket betöltötte a rendszerbe.

A permetezőegység felhelyezése a motoregységre

1. Hajtsa le teljesen a rögzítőkengyelt **18** a motoregységen **2** (lásd **A ábra**).
2. Helyezze be a kívánt permetezőegységet (**9** vagy **11**) a motoregység foglalatába oly módon, hogy a permetezőegységen található vonal a motoregységen lévő jel **Ⓜ** melletti vonalra mutasson (lásd **B ábra**).
3. Fordítsa el ütközésig a motoregységet 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányban.
A permetezőegységen található vonalnak a motoregységen lévő jel **Ⓜ** melletti vonalra kell mutatnia.
4. Fordítsa felfelé a rögzítőkengyelt úgy, hogy hallhatóan bekattanjon a permetezőegység akasztójába.

A permetezőegység levétele a motoregységről

1. Hajtsa le teljesen a rögzítőkengyelt **18** a motoregységen **2** (lásd **A ábra**).
2. Fordítsa el a motoregységet 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban oly módon, hogy a permetezőegységen található vonal a motoregységen lévő jel **Ⓜ** melletti vonalra mutasson (lásd **B ábra**).
3. Vegye le a permetezőegységet előre felé a motoregységről.

Kezelés



Sérülésveszély!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen használata sérülésekhez, baleset-
hez vezethet.

- A munka megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy a csatlakozóveze-
tékben ne lehessen megbotlani.
- Mindig viselje a szükséges védőfelszerelést, pl. a porvédő maszkot, és
ügyeljen a megfelelő szellőzésre.

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Próbadarabon ellenőrizze a beállításokat és a festék tulajdonságait.
- A munka megkezdése előtt az alábbiak szerint módosítsa a beállításokat.

A festékfinomszóró készülék be- és kikapcsolása

A festékfinomszóró készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a festékfinomszóró készüléket az áramhálózatra a hálózati csatla-
kozó alkalmas csatlakozóaljzatba történő csatlakoztatásával.
2. Irányítsa a festékfinomszóró készüléket a kezelendő tárgyra.
3. A festékszóráshoz húzza meg a húzókegyelt **6**.

A festékfinomszóró készülék kikapcsolása

1. Engedje el a festékfinomszóró készülék húzókegyelét **6**.
2. Válassza le a festékfinomszóró készüléket az áramhálózatról, ehhez húzza ki a há-
lózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból.

Szóráskép beállítása



Sérülésveszély!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen használata sérülésekhez, baleset-
hez vezethet.

- A légsapka beállítása közben semmiképpen ne húzza meg a húzóken-
gyelt.
- Minden beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a festékfinomszóró ké-
szülék ki van kapcsolva.

A festékfinomszóró készülék az alkalmazási céltól, ill. felülettől függően háromféle
szórásképpel viszi fel az anyagot az adott tárgyra (lásd **G ábra**):

Pozíció	Tulajdonság	Használat
A	Függőleges, lapos sugár	Vízszintes felületek
B	Vízszintes, lapos sugár	Függőleges felületek
C	Kerek sugár	Sarkok, peremek, nehezen hozzáférhető helyek

A permetezőegység szórásképének beállítása lakkhöz és lazúrhoz



Az állítógyűrű elfordítása során ügyeljen arra, hogy a hollandi anya ne
lazuljon meg, ill. ne csavarja le a permetezőegységről. Szükség esetén
húzza meg a hollandi anyát a kívánt szóráskép beállítása után az óra-
mutató járásával megegyező irányban.

- Fordítsa el az állítógyűrűt **12** a hollandi anyán az óramutató járásával megegye-
ző vagy ellentétes irányban a légsapkának **19** a kívánt szóráskép pozíciójába
történő beállításához (lásd **G ábra**).

A permetezőegység szórásképének beállítása beltéri falfestékekhez

1. Lazítsa meg kissé a hollandi anyát **4** az óramutató járásával ellentétes irányba
fogatva.
2. Fordítsa a légsapkát **19** a kívánt szóráskép pozíciójába (lásd **G ábra**).
3. Tartsa jó erősen a légsapkát, és az óramutató járásával megegyezően húzza meg a
hollandi anyát.

Az anyag mennyiségének szabályozása

Igény szerint a beáramlott anyag mennyisége az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarjával **7** állítható be a húzókegyelen **6** (lásd **D ábra**). A húzókegyelen található skála eligazítást nyújt a festék mennyiségéről.

- Fordítsa az állítócsavart az óramutató járásával ellentétes irányba (-) az anyagmennyiség csökkentéséhez.
- Fordítsa az állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányba (+) az anyagmennyiség növeléséhez.

A permetezési szélesség beállítása

A permetsugarat a permetezési szélesség beállítására szolgáló karral **5** szélesítheti, ill. szűkítheti (lásd **D ábra**).

- Tolja a permetezési szélesség beállítására szolgáló kart a megfelelő pozícióba Ψ a permetsugár szélesítéséhez (Ψ pozíció = maximális szélesség).
- Tolja a permetezési szélesség beállítására szolgáló kart a megfelelő pozícióba Υ a permetsugár szűkítéséhez (Υ pozíció = maximálisan szűkített permetsugár).

A fúvókakészlet cseréje



A csomagban az 1200 ml űrtartalmú tartállyal rendelkező permetezőegységhez **9** egy 2,5 mm-es (előszerelt) és egy 3,5 mm-es fúvókakészlet tartozik.

A gyártó a higan folyó anyagokhoz az 1,0 mm-es fúvókával és 900 ml űrtartalmú tartállyal rendelkező permetezőegység **11**, míg a viszkózusabb anyagokhoz a 2,5 mm-es vagy 3,5 mm-es fúvókakészlet használatát ajánlja.

1. Csavarja le a hollandi anyát **4** a beltéri falfestékekhez használatos permetezőegységről **9** az óramutató járásával ellentétes irányban (lásd **A** és **E ábra**).
2. Vegye le a légsapkát **19**, a felszerelt fúvókát **20** a fúvókátömítéssel **21** együtt, valamint a forgósapkát **22** előrefelé a permetezőegységről. A művelet közben ügyeljen arra, hogy a permetezési szélesség beállítására szolgáló kar **5** a forgósapka Υ pozíciójába kerüljön, hogy le tudja venni a permetezőegységről.
3. Vezesse át a tűlevételre szolgáló szerszámot **14** előlről teljesen a felszerelt tűn **23** (lásd **F ábra**). Közben ügyeljen arra, hogy a tűn található oldalsó kampók a szerszám belsejében lévő vezetőhornyokba csússzanak.
4. Fordítsa el a szerszámot negyed fordulattal (90°-kal).
5. A szerszám segítségével húzza ki előre a tűt a permetezőegység rögzítőjéből.

6. Fordítsa el a szerszámot ismét negyed fordulattal (90°-kal) a szerszám tőről való levételéhez. Közben ügyeljen arra, hogy a tűn található oldalsó kampók a szerszám belsejében lévő vezetőhoronyba kerüljenek. A szerszám levétele nem ütközhet ellenállásba.
7. Helyezze be a kívánt fúvókakészlet tűjét a permetezőegység belsejében található rögzítőbe. Közben ügyeljen a tű helyes beállítására, hogy a tű végén lévő oldalsó hornyok a permetezőegység belsejében a rögzítő megfelelő nyílásaiba csússzanak. A tű hallhatóan bekattan a rögzítőbe.
Ha a tű nem kattan be a rögzítőbe, és könnyedén kijár, fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, és kísérelje meg újra behelyezni.
8. Helyezze fel a forgósapkát oly módon, hogy a permetezési szélesség beállítására szolgáló kar a forgósapka ∇ pozíciójába kerüljön és átmenjen a permetezőegység megfelelő nyílásán.
9. Tolja a kiválasztott fúvókakészlet fúvókáját a behelyezett fúvókatömítéssel együtt a permetezőegységre. Közben állítsa be a fúvókát oly módon, hogy a permetezőegység peremén található él a fúvókaperem megfelelő nyílásába csússzon és a behelyezett tű a fúvóka középső nyílásában rögzüljön.
10. Helyezze rá a légsapkát a permetezőegységre úgy, hogy a légsapka két oldalsó kampója a fúvókaperem megfelelő nyílásaiban helyezkedjen el.
11. Csavarja rá a hollandi anyát a permetezőegységre az óramutató járásával megegyező irányban.

Alkalmazási tudnivalók

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Készítse elő gondosan a kezelendő felületet, és távolítsa el róla a port. A szóráskép jelentősen függ attól, hogy mennyire sima és tiszta a kezelendő felület a festés előtt.
- Fedje le jól a festékfinomszóró készüléken a meneteket és az olyan felületeket, amelyeket nem kíván befesteni.
- A festékfinomszóró készüléket csak vízszintes, tiszta felületre helyezze. Ezáltal elkerülheti a por és a szennyeződés rátapadását.



Végezzen permetezési próbát kartonpapíron vagy hasonló felületen, hogy elsajátítsa a festékfinomszóró készülék használatát és az anyaghoz megtalálja az optimális beállításokat.

- A festék szórását a kezelendő felületen kívül kezdje meg. Kerülje el a megszakításokat a kezelendő felületen belül.
- **Helyes:** A kezelendő tárgytól kb. 5-15 cm távolságra (beltéri falfesték esetén 20-30 cm-re) tartsa a festékfinomszóró készüléket (lásd **H ábra**).
- **Helytelen:** A nem egyenletes távolság következtében a levegő jobban szennyeződik, és a felvitt anyag egyenetlenül kerül a kezelendő felületre (lásd **H ábra**).
- Mozgassa egyenletesen a festékfinomszóró készüléket átlósan avagy fel-le irányban, a szórás kép beállításának megfelelően. A festékfinomszóró készülék egyenletes kezelése egységes minőségű felületet biztosít.
- Az erőteljes színű beltéri falfestékeket legalább kétszer vigye fel a kívánt felületre. A második festékréteget csak az első réteg megszáradása után vigye fel. Ezzel a módszerrel alaposabb fedést érhet el.
- Rosszul fedő festék vagy erősen nedvszívó felület esetén keresztirányban vigye fel a festéket (lásd **I ábra**).
- A festék lerakódása és a szórás kép gyengülése esetén tisztítsa meg a fúvókát és a légsapkát „A fúvóka tisztítása” című fejezetben leírtak szerint.

Karbantartás és ápolás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat és meghibásodás veszélye!

A sérült kapcsoló, hálózati csatlakozó és kábel rövidzárlatot okozhat. A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Ellenőrizze rendszeresen a kapcsoló, a hálózati csatlakozó és kábel épségét.
- A motoregységet soha ne merítse vízbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékházba.
- A tisztítási munkálatok előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzataból.
- A tisztításhoz ne használjon éghető anyagokat.

A permetezőegység tisztítása

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A beszáradt permetezőanyag eltömítheti a permetezőegységet, ezáltal az a következő permetezéshez nem használható.

- Tisztítsa meg a permetezőegységet minden használat után, mielőtt a permetezőanyag beszáradna.

A festéktartó, a szívócső és a szellőztetőcső tisztítása

1. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Szükség esetén vegye le a permetezőegységet **9** / **11** a motoregységről **2** „A permetezőegység felhelyezése/cseréje” című fejezetben leírtak szerint.
3. Csavarja le a festéktartót **8** a motoregységről (lásd **A** és **K ábra**).
4. Öntse vissza a megmaradt anyagot az anyag dobozába vagy selejtezze le az előírásoknak megfelelően.
5. Húzza ki a szívócsövet **25** és a szellőztetőcsövet **24** lefelé a permetezőegység megfelelő reteszeléseiből. Közben ügyeljen arra, hogy a többrészes szellőztetőcsövet teljesen (egy darabban) ki tudja húzni.
6. Szükség esetén távolítsa el a durvább szennyeződést és a festékmaradványokat egy kendővel a festéktartóból.
7. Távolítsa el a durvább szennyeződést és az eltömődéseket a szívó- és a szellőztetőcső belsejéből, továbbá a permetezőegység megfelelő rögzítéseiből tisztítókefével **17**.
8. Helyezze a szívó- és a szellőztetőcsövet alulról újra a permetezőegység megfelelő rögzítéseibe. Közben ügyeljen a szívócső helyes felszerelési irányára: A szívócső felső végén található kampónak a megfelelő rögzítés vezetőbarázdáiban kell elhelyezkednie, hogy a szívócső helyesen rögzüljön.
9. Töltsön oldószert vagy vizet a festéktartóba.
10. Csavarja ismét a festéktartót alulról a permetezőegységre.
11. Helyezze vissza a permetezőegységet a motoregységre „A permetezőegység felhelyezése/cseréje” című fejezetben leírtak szerint.
12. Dugja a hálózati csatlakozót egy előírászerűen telepített csatlakozóaljzatba.
13. Húzza meg a húzókengyelt **6**, és permetezze az oldószert, ill. vizet egy tartályba vagy kendőre.
14. Ismétlje meg a műveletet mindaddig, amíg már csak tiszta oldószer vagy víz távozik az eszközből.

15. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzataból.
16. Ürítse ki teljesen a festéktartót.
17. Tisztítsa meg a tartálytömítést **27**, és ellenőrizze sértetlenségét.
18. Oldószerrel, ill. benedvesített kendővel tisztítsa meg a permetezőegységet és a festéktartót kívül-belül.
19. Hagyjon minden alkatrészt alaposan megszáradni.

A fúvóka tisztítása

1. Csavarja le a hollandi anyát **4**, illetve az állítógyűrűs hollandi anyát **12** a megfelelő permetezőegységről **9** / **11** (lásd **A** és **E** ábra).
2. Vegye le a légsapkát **19**, a fúvókát **20** a fúvókatömítéssel **21** együtt, valamint a forgósapkát **22** előrefelé a permetezőegységről. A művelet közben ügyeljen arra, hogy a permetezési szélesség beállítására szolgáló kar **5** a forgósapka ∇ pozíciójába kerüljön, hogy le tudja venni a permetezőegységről.
3. Vezesse át a túlévételre szolgáló szerszámot **14** előlről teljesen a tűn **23**. Közben ügyeljen arra, hogy a tűn található oldalsó kampók a szerszám belsejében lévő vezetőhornyokba csússzanak.
4. Fordítsa el a szerszámot negyed fordulattal (90°-kal).
5. A szerszám segítségével húzza ki előre a tűt a permetezőegység rögzítőjéből.
6. Fordítsa el a szerszámot ismét negyed fordulattal (90°-kal) a szerszám tűről való levételéhez. Közben ügyeljen arra, hogy a tűn található oldalsó kampók a szerszám belsejében lévő vezetőhoronyba kerüljenek. A szerszám levétele nem ütközhet ellenállásba.
7. Tisztítsa meg a légsapkát és a fúvókát ecsettel, ill. oldószerrel és vízzel. Az eltömődött nyílások tisztításához szükség esetén használjon tisztítóút **16**.
8. Tisztítsa meg a tűt alaposan szösmentes kendővel, ill. oldószerrel és vízzel.
9. Ellenőrizze a fúvókatömítés épségét.
10. Hagyjon minden alkatrészt alaposan megszáradni.
11. Helyezze vissza a tűt a permetezőegység belsejében található rögzítőbe. Közben ügyeljen a tű helyes beállítására, hogy a tű végén lévő oldalsó hornyok a permetezőegység belsejében a rögzítő megfelelő nyílásaiba csússzanak. A tű hallhatóan bekattan a rögzítőbe.
Ha a tű nem kattan be a rögzítőbe, és könnyedén kijár, fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba, és kísérelje meg újra behelyezni.
12. Helyezze fel a forgósapkát oly módon, hogy a permetezési szélesség beállítására szolgáló kar a forgósapka ∇ pozíciójába kerüljön és átmenjen a permetezőegység megfelelő nyílásán.

13. Tolja a kiválasztott fúvókakészlet fúvókáját a behelyezett fúvókatömítéssel együtt a permetezőegységre. Közben állítsa be a fúvókát oly módon, hogy a permetezőegység peremén található él a fúvókaperem megfelelő nyílásába csússzon és a behelyezett tű a fúvóka középső nyílásában rögzüljön.
14. Helyezze rá a légsapkát a permetezőegységre úgy, hogy a légsapka két oldalsó kampója a fúvókaperem megfelelő nyílásaiban helyezkedjen el.
15. Csavarja rá a hollandi anyát, ill. az állítógyűrűs hollandi anyát a permetezőegységre az óramutató járásával megegyező irányban.
Az állítógyűrűs hollandi anya felcsavarása során ügyeljen arra, hogy mindkét sapka az állítógyűrű kitéremkedéseibe kerüljön, máskülönben a szórásképet nem lehet beállítani az állítógyűrűvel.

A motoregység tisztítása

1. Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
2. Szükség esetén vegye le a permetezőegységet **9** / **11** a motoregységről **2** „A permetezőegység felhelyezése/cseréje” című fejezetben leírtak szerint.
3. Törölje át a motoregységet kívülről egy száraz vagy enyhén benedvesített és jól kifacsart ronggyal. Közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a motoregység belsejébe.

A légszűrő cseréje

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A festékfinomszóró készülék szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Soha ne üzemeltesse a festékfinomszóró készüléket hiányzó légszűrővel. Légszűrő nélkül a készülék szennyeződést és port szív fel, ami kedvezőtlenül befolyásolja a kezelés eredményét.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a légszűrőt szennyeződés, porlerakódás és hasonlók tekintetében.
- Különösen akkor ellenőrizze a légszűrőt, ha a szórási teljesítmény csökkenését tapasztalja, illetve ha látható porlerakódás jelenik meg a szellőzőnyílásokon.
- Cserélje ki a légszűrőt, ha az túlságosan elszennyeződött.



A légszűrő védelmet biztosít a porral és hasonló szennyeződésekkel szemben; szükség esetén többszöri tisztítást igényel, majd ki kell cserélni. Ezért először próbálja meg megtisztítani a légszűrőt, és ne hajtson végre indokolatlan alkatrészcserét.

A légszűrőt többféle módon is megtisztíthatja:

- Szívassa ki a porlerakódást porszívóval, ügyelve arra, hogy a szűrőfedél fel legyen helyezve.

vagy

- Távolítsa el a szűrőfedelelet, és vegye le a légszűrőt az alábbiakban leírtak szerint. Ezután ütögetéssel vagy fújással távolítsa el a porlerakódást a légszűrőből, és helyezze vissza a megtisztított légszűrőt az alábbiakban leírtak szerint.

1. Csavarja ki a szűrőfedél rögzítésére szolgáló négy csavart az óramutató járásával ellentétes irányban (lásd **L ábra**).
2. Vegye le a szűrőfedelelet hátrafelé a motoregységről.
3. Távolítsa el a légszűrőt, és cserélje ki megfelelő másik szűrőre.
4. Tegye vissza a szűrőfedelelet a motoregységre.
5. Rögzítse a szűrőfedelelet az előzőleg eltávolított négy csavarral a motoregységre.

Tárolás

1. Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a festékfinomszűrő készüléket (lásd a „Karbantartás és ápolás” című fejezetet).
2. A festékfinomszűrő készüléket nedvességtől védett, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
3. Szükség esetén használjon felfüggesztő szerkezetet **1**, és akassza rá a festékfinomszűrő készüléket. Így a festékfinomszűrő készüléket mindig gyorsan elérheti, ha rendszeresen használni kívánja.
4. Óvja a festékfinomszűrő készüléket (pl. az eredeti csomagolásában vagy kartondobozban tárolva), ha nem rendszeresen használja, ill. hosszabb ideig nem használja.

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs anyag a fúvókán.	<ul style="list-style-type: none"> Eltömődött a fúvóka. Eltömődött a szívócső. Az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarja túlságosan balra van fordítva (-). Nincs csatlakoztatva a szívócső. Nem keletkezik nyomás a festéktartóban. 	<ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg a fúvókát. Tisztítsa meg a szívócsövet. Fordítsa az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarját jobbra (+). Dugja be a szívócsövet. Húzza szorosra a festéktartót.
A fúvókánál csöpög az anyag.	<ul style="list-style-type: none"> A fúvóka laza. A fúvóka elkopott. A fúvókatömítés elkopott. Anyaglerakódás a légsapkán és a fúvókán. 	<ul style="list-style-type: none"> Húzza meg a fúvókát. Cserélje ki a fúvókát. Cserélje ki a fúvókatömítést. Tisztítsa meg a légsapkát és a fúvókát.
Elnagyolt festékszórás.	<ul style="list-style-type: none"> Túl nagy viszkozitású anyagot használ. Az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarja túlságosan jobbra van fordítva (+). Beszennyeződött a fúvóka. Beszennyeződött a légszűrő. Túl alacsony nyomás a festéktartóban. 	<ul style="list-style-type: none"> Hígítsa fel az anyagot. Fordítsa az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarját balra (-). Tisztítsa meg a fúvókát. Tisztítsa meg, ill. cserélje ki a légszűrőt. Húzza szorosra a festéktartót.
Pulzáló festéksugár.	<ul style="list-style-type: none"> A festéktartóból hamarosan kiürül az anyag. Beszennyeződött a légszűrő. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse utána az anyagot. Tisztítsa meg, ill. cserélje ki a légszűrőt.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Folyik a felvitt festék.	<ul style="list-style-type: none"> Túl sok anyagot vitt fel. 	<ul style="list-style-type: none"> Fordítsa az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarját balra (-).
Erős légszennyeződés (túlpermetezés).	<ul style="list-style-type: none"> Túl nagy a távolság a kezelt felülettől. Túl sok anyagot vitt fel. 	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a kezelési távolságot. Fordítsa az anyagmennyiség-szabályozó állítócsavarját balra (-).
A festék nem fed megfelelően a falon.	<ul style="list-style-type: none"> Túl hideg az anyag. Túlságosan nedvszívó az alap, vagy kedvezőtlen fedési tulajdonságokkal rendelkező anyagot használ. Túl nagy a távolság. 	<ul style="list-style-type: none"> Várja meg, míg az anyag szobahőmérsékletű lesz. Vigye fel keresztirányban is az anyagot. Menjen közelebb a tárgyhöz.

Pótalkatrészek és tartozékok

A festékfinomszóró készülékhez megfelelő pótalkatrészt és tartozékot az alábbi honlapról rendelhet: **www.einhell.hu**.

Ott megtalálhatók az aktuális árak és egyéb információk is. Pótalkatrész rendelések a következő adatokra lesz szükség:

- Modell: DS-FSS 500
- Cikkszám (Einhell): 42.600.31
- Azonosító szám: 11029
- A kért pótalkatrész száma (Megtekinthető a www.einhell.hu oldalon)

Műszaki adatok

Modell:	DS-FSS 500
Cikkszám:	90297
Tápfeszültség:	220–240 V ~ / 50 Hz
Névleges teljesítmény:	500 W
Érintésvédelmi osztály:	II
Súly:	2,8 kg
A tartály térfogata:	900 / 1200 ml
Ø fűvókák:	1,0 / 2,5 / 3,5 mm
Hosszúság kábel	3 m
Max. átfolyási sebesség:	1000 ml/min
Max. viszkozitás	150 DIN-sec

Zaj és rezgési információk



Egészségügyi veszély!

A hallásvédő vagy védőruházat nélkül végzett munka egészségkárosodást okozhat.

– A munkához viseljen hallásvédőt és megfelelő védőruházatot.

Az EN 60745-1 és az EN 50580 előírásai alapján mérve. Ha a munkaterületen a zajszint meghaladja a 85 dB(A) értéket, a gépkezelő érdekében külön óvintézkedések szükségesek (megfelelő fülvédő viselése).

- Hangnyomásszint L_{pA} : 85 dB(A)-ban
- Hangteljesítményszint L_{WA} : 96 dB(A)-ban
- Normál eltérés K: 3 dB(A)

A fent megadott értékek a zajkibocsátási értékeket, nem a biztonságos munkahelyi értékeket jelzik. A káros kibocsátási és a környezeti hatások kölcsönös összefüggéséből még nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy szükséges-e egyéb óvintézkedés, vagy sem.

Azon tényezők közé, amelyek kihatnak az adott munkahelyen fennálló káros környezeti hatások szintjére, ezek tartoznak: a munkaterület és a környezet specifikációja, a

behatás időtartama, egyéb zajforrások stb.

Kérjük, a biztonságos munkahelyi értékekhez vegye figyelembe a nemzeti jogszabályokban foglalt lehetséges eltéréseket is. A fent megadott információk mindazonáltal lehetővé teszik a felhasználó számára a veszélyhelyzetek és kockázatok könnyebb felmérését.

- Rezgési érték a_h : < 2,5 m/s²
- Normál eltérés K: 1,5 m/s²

FIGYELMEZTETÉS!

A fent megnevezett rezgés kibocsátási érték (rezgésérték) mérése az EN 60745-1 és az EN 50580 szerinti szabványos mérési eljárással történt és alkalmas az elektromos szerszám másikkal történő összehasonlítására. Alkalmas a rezgés általi igénybevétel előzetes megbecslésére is. A tényleges rezgés kibocsátási érték a következőkben leírt módon a használat módjától függően ettől eltérhet:

- a festékfinomszóró készülék állapota, ill. megfelelő karbantartása;
- az anyag jellege és a festékfinomszóró készülék használatának módja;
- a megfelelő tartozékok használata és kifogástalan állapotuk;
- a festékfinomszóró készülék felhasználó általi biztos tartása;
- a festékfinomszóró készülék rendeltetésszerű, a használati útmutatóban ismertetetteknek megfelelő használata.

A festékfinomszóró készülék nem megfelelő használata rezgések által kiváltott megbetegedést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS!

A felhasználási módtól, valamint a használati körülményektől függően az alábbi biztonsági intézkedéseket kell betartani a felhasználó biztonsága érdekében:

- Igyekezék a rezgést lehetőleg kerülni.
- Csak kifogástalan állapotú tartozékokat használjon.
- A festékfinomszóró készülék használatakor viseljen rezgésálló kesztyűt.
- A használati útmutatónak megfelelően ápolja és tartsa karban a festékfinomszóró készüléket.
- Ne használja a festékfinomszóró készüléket 10 °C alatti hőmérsékleten.
- Tervezze úgy meg a munkát, hogy ne kelljen több, egymást követő napon folyamatosan erősen rezgő elektromos szerszámokat használnia.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A festékfinomszóró készülék leselejtezése

- A festékfinomszóró készüléket az országában érvényes előírásoknak megfelelően selejtezze le.



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

A jel arra utal, hogy a 2012/19/EU elektromos és elektronikus hulladékokról szóló irányelv és a nemzeti törvények szerint a terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt leselejtezni. A terméket külön ilyen célra szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például hasonló jellegű termék vásárlásával egyidejűleg történő visszavittel, vagy hivatalos, használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen. A használt készülékek szakszerűtlen kezelése az elektromos és elektronikus készülékekben gyakran előforduló, lehetségesen veszélyes anyagok miatt káros lehet a környezetre és az emberek egészségére. A termék szakszerű leselejtezésével hozzájárul a természetes erőforrások hatékonyabb kihasználásához is. A leselejtezett készülékek gyűjtőhelyeiről az önkormányzat, az elektromos és elektronikus hulladékokkal foglalkozó hivatal vagy a hulladékszállító szolgáltató tud tájékoztatást adni.

Megfelelősségi nyilatkozat

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar
EU
Konformitátserklárung

D	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel	PL	deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
GB	explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product	BG	декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
F	déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article	LV	raskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
I	dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo	LT	apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
NL	verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product	RO	declară următoarea conformitate conform directivei UE și normelor pentru articolul
E	declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo	GR	δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
P	declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo	HR	potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
DK	attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artiklen	BIH	potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
S	förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln	RS	potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
FIN	vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset	RUS	следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE	tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele	UKR	проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
CZ	vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU a norem pro výrobek	MK	ja izjavuва slednata soobraznost согласно EU-direktivata i normite gire
SLO	potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek	TR	Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uyguntluğu belirtir
SK	vydává nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok	N	erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
H	a cikkekhöz az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki	IS	Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Festékszóró Készülék DS-FSS 500 (DECO STYLE)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU | <input checked="" type="checkbox"/> 2006/42/EC |
| <input type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC | <input type="checkbox"/> Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| <input type="checkbox"/> 2014/35/EU | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC | <input type="checkbox"/> Annex V |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU | <input type="checkbox"/> Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.: |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU | |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU | |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426
Notified Body: | |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

**Standard references: EN 60745-1: 2009 + A11; EN 50580: 2012 + A1;
EN 55014-1: 2006 + A1 + A2; EN 55014-2: 2015; EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013**

Landau/Isar, den 24.09.2019

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Liu Zhenlei/Product-Management

First CE: 18

Art.-No.: 42.600.31 I.-No.: 11029

Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR022202

 Documents registrar: Patrick Willnecker
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

