




Ⓟ **Instruções de segurança**
Serra Tico-Tico de Bancada
Leia e guarde as instruções.



7





Ⓢ Use óculos de protecção!



Ⓢ Use protecção auditiva!



Ⓢ Em caso de formação de pó, use máscara respiratória!

Instruções de segurança

1. Atenção: Durante a utilização de ferramentas elétricas devem ser respeitadas as medidas de segurança fundamentais relativas à prevenção de choques elétricos, ferimentos e incêndios, bem como as seguintes indicações:
2. Em caso de emergência deve desligar imediatamente a máquina e retirar o conector da tomada.
3. Respeite todas estas instruções, antes e durante a utilização da serra.
4. Guarde as instruções de segurança em local seguro.
5. Retire o conector da respectiva tomada sempre que sejam realizados trabalhos de regulação e de manutenção.
6. Transmita as instruções de segurança a todas as pessoas que operam a máquina.
7. Não utilize a serra para cortar lenha.
8. Não efetue cortes transversais em madeiras redondas sem dispositivos de fixação adequados.
9. A máquina está equipada com um interruptor de segurança contra religamento após uma queda de tensão.
10. Antes da colocação em funcionamento verifique se a tensão na placa de características do aparelho coincide com a tensão da rede.
11. Se for necessário recorrer a uma extensão elétrica, certifique-se de que a respectiva seção transversal é adequada para o consumo de energia elétrica da serra. Seção transversal mínima 1 mm².
12. Utilize o tambor enrolador de cabo apenas se estiver desenrolado.
13. Não transporte o aparelho segurando pelo cabo elétrico.
14. Verifique o cabo de ligação à rede. Não utilize cabos de ligação defeituosos ou danificados.
15. Para retirar o conector elétrico da tomada não puxe pelo cabo. Proteja o cabo da ação do calor, do óleo e das arestas vivas.
16. Não exponha a serra à chuva nem a utilize em ambientes úmidos ou molhados.
17. Assegure uma boa iluminação.
18. Não efetue trabalhos de corte na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis.
19. Use vestuário de trabalho adequado! Não use roupa larga ou jóias.
20. Se tiver cabelos compridos, prenda-os com uma rede própria para esse fim.
21. Evite posições impróprias.
22. Mantenha as crianças afastadas do aparelho enquanto este estiver ligado à corrente.
23. Mantenha o local de trabalho livre de aparas e de outros obstáculos.
24. Não deixe que outras pessoas, nomeadamente crianças, mexam na ferramenta ou no cabo elétrico. Mantenha-as afastadas do local de trabalho.
25. As pessoas que estiverem a utilizar a máquina não podem ser distraídas.
26. Não é permitido, em circunstância alguma, travar o movimento das lâminas de serra, pressionando-as de lado, depois de desligado o acionamento.
27. Monte apenas lâminas de serra bem afiadas e isentas de rupturas ou deformações.
28. As lâminas de serra defeituosas devem ser substituídas imediatamente.
29. Não utilize lâminas de serra que não correspondam aos dados característicos referidos neste manual de instruções.
30. Certifique-se de que todos os dispositivos, que cobrem a lâmina de serra, funcionam sem problemas.
31. Os dispositivos de segurança na máquina não podem ser desmontados ou inutilizados.
32. Os dispositivos de proteção danificados ou defeituosos devem ser imediatamente substituídos.
33. Não corte peças que sejam demasiado pequenas para que possa segurá-las com a mão sem perigo.
34. Não esforce de tal maneira a máquina a ponto de provocar a sua parada.
35. Pressione a peça a trabalhar sempre com bastante firmeza contra o tampo da mesa.
36. Nunca retire estilhaços, aparas ou partes de madeira entaladas com a lâmina de serra em funcionamento.
37. Desligue primeiro a máquina, antes de eliminar falhas ou remover pedaços de madeira entalados. - Puxe o conector -
38. Os trabalhos de transformação, ajuste, medição e limpeza só devem ser realizados com o motor desligado. - Puxe o conector -
39. Antes de ligar o aparelho, verifique sempre se as chaves ou ferramentas de ajuste não ficaram esquecidas no aparelho.
40. Antes de abandonar o local de trabalho, desligue o motor e retire o conector da tomada.
41. As instalações elétricas, reparações e trabalhos de manutenção só podem ser realizados por pessoas especializadas.
42. Quaisquer dispositivos de proteção e de segurança, que tenham sido desmontados quando da realização de trabalhos de reparação ou manutenção, terão de ser montados novamente.
43. Quer as instruções de segurança, quer as que

P

NUM ESPAÇO DE POUCOS SEGUNDOS.

- dizem respeito à manutenção e ao trabalho propriamente dito, elaboradas pelo fabricante, assim como as dimensões especificadas nos Dados Técnicos, são para respeitar.
44. Devem ser respeitadas as normas em vigor relativas à prevenção de acidentes e as demais regras gerais em matéria de segurança.
 45. Respeite as prescrições dos boletins da associação profissional (na Alemanha, VBG 7).
 46. A serra foi apenas concebida para ser instalada no interior.
 47. As peças que são menores que a proteção da lâmina da serra podem causar ferimentos nas mãos e nos dedos. Utilize acessórios adequados!
 48. Evite colocar as mãos numa posição desconfortável ao conduzir a peça e as posições em que a mão possa entrar diretamente na lâmina da serra.
 49. Coloque a lâmina da serra de modo a que os dentes apontem para baixo na direção da mesa da serra.
 50. Ajuste sempre uma tensão correta na lâmina para evitar que a lâmina da serra parta.
 51. Tenha especialmente cuidado quando serrar material com perfis de corte irregulares.
 52. Tenha também um cuidado especial ao serrar corpos redondos tal como barras ou tubos. Este tipo de peças podem se mover e emperrar os dentes. Fixe este tipo de peças com uma cunha.
 53. Ao retirar a peça os dentes podem emperrar na ranhura de corte especialmente se existir serradura a bloquear a ranhura de corte. Neste caso deve desligar a serra, retirar o conector da tomada, abrir a ranhura de corte com uma cunha e retirar a peça.
 54. Antes de abandonar o local de trabalho deve desligar sempre a serra. Aguarde até a serra parar por completo.
 55. Não junte, cole nem monte peças na mesa da serra enquanto a serra estiver a funcionar.
 56. Ligue a serra apenas depois de limpar a mesa dos restos de material e das ferramentas. Deixe apenas a peça a trabalhar e eventuais meios auxiliares (cunhas) sobre a mesa de trabalho.
 57. Use sempre óculos de proteção.
 58. Mantenha os dedos sempre a uma distância segura da lâmina da serra.
 59. Conduza a peça segurando-a com força e nunca a largue.
 60. Nunca abandone o local de trabalho sem ter desligado previamente a serra.
 61. **NUNCA MANUSEIE A SERRA COM MENOS CUIDADO SÓ PORQUE ESTÁ HABITUADO A LIDAR COM ELA. A FALTA DE ATENÇÃO PODE CONDUZIR A FERIMENTOS GRAVES**