

/// PARKSIDE



GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.

DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

2 SPEED CORDLESS HAMMER DRILL PABH 18 LI A1

GB IE

2 SPEED CORDLESS HAMMER DRILL

Operation and Safety Notes
Original operating instructions

DK

2-TRINS BATTERIDREVET BORHAMMER

Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Original betjeningsvejledning

SE

BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE MED TVÅ VÄXLAR

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Original-bruksanvisning

DE AT CH

2-GANG-AKKU-BOHRHAMMER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

CE

IAN: 73384 PABH 18 LI A1

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Last Information Update · Informationsstatus
Tilstand af information · Stand der Informationen:
01/2013 · Ident.-No.: 45.136.32 012013 - SE DK

IAN 73384

SE DK

IAN 73384

SE DK

GB/IE	Operation and Safety Notes	Page	5
SE	Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar	Sidan	21
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	37
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	52

