





Akku-Ratschenschrauber

TE-RW 18/60 Li-Solo

Art.-Nr.: 4514320

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825680621

WER -CHANGE

Der Einhell Akku-Ratschenschrauber TE-RW 18/60 Li-Solo ist ein effizientes Werkzeug für die Hobby-Werkstatt und ist Teil der Power X-Change Familie. Kompakt gebaut ist der Ratschenschrauber geeignet für Arbeiten an Engstellen. Mit seiner 3/8"-Werkzeugaufnahme und einem Drehmoment von 60 Nm kann der Ratschenschrauber selbst fester sitzende Schrauben lösen und anziehen. Das Umschalten von Rechts- auf Linkslauf gelingt einfach per Schalter. Mithilfe der Drehzahlelektronik kann anwendungsgerecht gearbeitet werden. Das integrierte LED-Licht sorgt für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Zum Lieferumfang gehört ein Adapter auf eine 1/2"-Werkzeugaufnahme. Ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Kompaktes Gerät, ideal für Anwendungen im Fahrzeugbereich
- Ebenfalls nutzbar als Handratsche
- Robuste 3/8-Zoll-Werkzeugaufnahme
- Hohes Drehmoment zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern
- Einfaches Umschalten für Rechts-/Linkslauf
- Stufenlose Drehzahlelektronik für anwendungsgerechtes Arbeiten
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Großflächiger Schalter für verschiedene Griffpositionen
- LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Inkl. Adapter von 3/8" auf 1/2"-Werkzeugaufnahme
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## **Technische Daten**

- Leerlaufdrehzahl 260 min^-1 60 Nm - Max. Drehmoment - Werkzeugaufnahme (4-Kant) 0.38 Zoll

## **Logistische Daten**

- Produktgewicht (kg) 0.82 - Bruttogewicht (kg) 1.3

- Maße Einzelverpackung 373 x 93 x 93 mm

- Stück pro Exportkarton 8 STK 10.8 kg - Bruttogewicht Exportkarton

- Maße Exportkarton 391 x 384 x 202 mm - Containermengen (20"/40"/40"HC) 6880 | 14800 | 17160

















#### Als Sonderzubehör erhältlich



5,2 Ah Power X-Change Plus

Akku Art.-Nr.: 4511437

EAN-Code: 4006825616606

Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED

Akku

Art.-Nr.: 4511627

EAN-Code: 4006825673227

**Einhell Accessory** 



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED Akku

Art.-Nr.: 4511618

EAN-Code: 4006825672794

**Einhell Accessory** 



3,0 Ah Power X-Change Plus

Art.-Nr.: 4511501

EAN-Code: 4006825644197 Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change

Akku

Art.-Nr.: 4511396 EAN-Code: 4006825610376 Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack

Akku

Art.-Nr.: 4511526 EAN-Code: 4006825656695

Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack

Akku Art.-Nr.: 4511631

EAN-Code: 4006825673692

Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A

PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512102

EAN-Code: 4006825649536

**Einhell Accessory** 



Power X-Twincharger 3A

PXC-Ladegerät

Art.-Nr.: 4512069 EAN-Code: 4006825629729

Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512097 EAN-Code: 4006825646962 Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1 PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512112 EAN-Code: 4006825655766 Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512040 EAN-Code: 4006825613681 Einhell Accessory



E-Case S-F Systemkoffer Art.-Nr.: 4540011

EAN-Code: 4006825653991

Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI

Akku Art.-Nr.: 4511600

EAN-Code: 4006825665055

Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah

Akku Art.-Nr.: 4511553

EAN-Code: 4006825660869

Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah

Akku

Art.-Nr.: 4511341

EAN-Code: 4006825590593

**Einhell Accessory** 




2,0 Ah Power X-Change

Art.-Nr.: 4511395

EAN-Code: 4006825610369

Einhell Accessory



Akku

Art.-Nr.: 4511502 EAN-Code: 4006825644210

18V 4Ah PXC Plus Twinpack

Akku Art.-Nr.: 4511629 EAN-Code: 4006825673685

Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB

B1 Akku

Art.-Nr.: 4511489

EAN-Code: 4006825638578

Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512103 EAN-Code: 4006825650228

Einhell Accessory

Power X-Car Charger 3A PXC-Ladegerät Art.-Nr.: 4512113

EAN-Code: 4006825655377

Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1 PXC-Starter-Kit

Art.-Nr.: 4512042 EAN-Code: 4006825613704 Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC-Starter-Kit Art.-Nr.: 4512143 EAN-Code: 4006825667653 Einhell Accessory



E-Case L with wheels Systemkoffer Art.-Nr.: 4540014 EAN-Code: 4006825660562



E-Case M Systemkoffer Art.-Nr.: 4540021 EAN-Code: 4006825667721

Einhell Accessory

Einhell Accessory

# Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Befestigen und Lösen <sup>1</sup> (null)
1.5 Ah	155
2.0 Ah	305
2.5 Ah	385
3.0 Ah	460
4.0 Ah	610
5.2 Ah	790
6.0 Ah	920
8.0 Ah	1220

Testaufbau:

1) -