


Instructions relatives au set adaptateur

Chers clients,
 les illustrations suivantes vous indiquent comment utiliser correctement votre adaptateur avec les différentes soupapes.



1er adaptateur
 Domaine d'application : gonflage de ballons.



Cette aiguille à ballons peut être utilisée pour gonfler divers ballons.


Astuce : humidifiez légèrement l'aiguille avant de l'introduire dans le ballon, cela évitera d'endommager la soupape.



2e adaptateur
 Domaine d'application : convient ou va le faire des pneus de vélos.



L'adaptateur de valve permet de gonfler facilement les chambres à air de vélo.




3e adaptateur
 Domaine d'application : pour toutes les soupapes dont le Ø interne est de 8 mm ou plus.



Vous pouvez utiliser l'adaptateur par exemple pour les matelas pneumatiques, piscines ou encore les bateaux pneumatiques.

Astuce : lorsque vous introduisez l'adaptateur, faites en sorte que l'ouverture de l'adaptateur soit dirigé sur le côté ouvert de la soupape anti-retour (cf. croquis). Cela permet d'éviter des problèmes éventuels.


Important ! Ouvrir légèrement le capuchon de soupape en appuyant dessus.




4e adaptateur
 Domaine d'application : pour soupapes vissées.



Vous pouvez l'utiliser pour tous les bateaux pneumatiques, kayaks ou autres grands articles courants (piscines par ex.) équipés de cette soupape.



5e adaptateur
 Domaine d'application : pour soupapes de purge d'air



Vous trouverez une soupape de purge d'air avec d'autres soupapes (standards, à visser,...) sur de nombreux articles de grande taille, comme par exemple des matelas pneumatiques Flocke.

Astuce : il est possible de gonfler tout d'abord l'article via la soupape de purge d'air. Toutefois, il vous faut terminer le gonflage en utilisant la soupape de gonflage prévue à cet effet. Pour la soupape de gonflage, utilisez bien entendu l'adaptateur 3 ou 4.

