



Akku-Astkettensäge

AKS 18/16 Li PXC

Art.-Nr.: 4600066

Ident.-Nr.: 21015

EAN-Code: 4046806257596

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Für Rück- und Formschnitte von Bäumen und Sträuchern
- Zum Zerkleinern von Grünschnitt und Schneiden von Kantholz
- Einfache Wartung dank werkzeuglosem Schwert- und Kettenwechsel
- Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set für hohe Schnittleistung
- Sichere Anwendung dank Handschutz und klappbarer Kettenabdeckung
- Schlankes und leichtes Design für ergonomisches Arbeiten
- Schwertabdeckung zur sicheren Lagerung
- Inkl. Werkzeug am Gerät zum Nachspannen der Kette
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Kettengeschwindigkeit | 6.7 m/s |
| - Schwertlänge | 158 mm |
| - Schnittlänge | 125 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.4 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.76 |
| - Maße Einzelverpackung | 410 x 105 x 175 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 430 x 370 x 230 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2880 5760 7040 |

Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500174
EAN-Code: 4006825673647
Einhell Accessory



Ersatzschwert 15cm 1,0
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500163
EAN-Code: 4006825672503
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case Tasche
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540036
EAN-Code: 4006825677966
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory



E-Case Werkzeugkiste
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540037
EAN-Code: 4006825677973
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (Stück)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	140
4.0 Ah	160
5.2 Ah	218
6.0 Ah	280
8.0 Ah	320

Testaufbau:

1) Weichholz - rundes Weichholz (Ø 50 mm)