



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Mini-Handkreissäge

TE-CS 18/89 Li - Solo

Art.-Nr.: 4331100

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646184

Die Einhell Akku-Mini-Handkreissäge TE-CS 18/89 Li - Solo ist klein, leicht und handlich – komfortabel in der Handhabung und damit angenehm zu arbeiten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie lässt sich jeder PXC-Akku mit der Mini-Handkreissäge kombinieren. Akku und Ladegerät der PXC-Reihe sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich. Die Schnitttiefe lässt sich werkzeuglos einstellen. Dank Spindelarretierung ist auch der Sägeblattwechsel denkbar einfach. Das Hartmetall-Sägeblatt und der Parallelanschlag sorgen für saubere, exakte Schnitte, die max. Schnitttiefe beträgt 28 mm. Der hochwertige Säge Tisch aus Aluminium gewährt optimale Stabilität. Ein Staubsaugeradapter am Gehäuse sorgt für einen saubereren Arbeitsplatz.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Klein, leicht und handlich - für angenehmes Arbeiten
- Einfache, werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe
- Hochwertiger Säge Tisch aus Aluminium für optimale Stabilität
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte
- Max. Schnitttiefe von 28 mm dank des Ø89 mm Sägeblatt
- Staubsaugeradapter für einen saubereren Arbeitsplatz
- Parallelanschlag für exakte Schnitte





Technische Daten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Spannung | 18 V |
| - Drehzahl | 2500 min ⁻¹ |
| - Sägeblattdurchmesser | 89 mm |
| - Schnitttiefe Holz | 28 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.77 |
| - Bruttogewicht (kg) | 2.6 |
| - Maße Einzelverpackung | 431 x 137 x 152 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11 kg |
| - Maße Exportkarton | 445 x 285 x 325 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2768 5680 6520 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (m)
1.5 Ah	26
2.0 Ah	36
2.5 Ah	50
3.0 Ah	57
4.0 Ah	72
5.2 Ah	104
6.0 Ah	120
8.0 Ah	144

Testaufbau:

1) Holzbrett - Spanplatte 19mm