



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Maschinen-Set (Garten)

FREELEXO 500 BT Kit

Art.-Nr.: 3413945

Ident.-Nr.: 21032

EAN-Code: 4006825655315

Das Einhell FREELEXO 500 BT Kit gehört zur leistungsstarken Power X-Change-Familie, die grenzenlose Flexibilität innerhalb der Systemfamilie gewährt. Der FREELEXO wird via App oder das intuitive Tastenfeld gesteuert. Die Arbeitszeit des FREELEXO kann tagesgenau programmiert werden. Das FREELEXO 500 BT Kit beinhaltet alles was für die Installation und den Betrieb eines Einhell Mähroboters aus der FREELEXO Serie benötigt wird. Es ist ausgelegt für eine Rasenfläche bis zu 500 m². Im Lieferumfang sind ein 2,5 Ah Akku, 130m Begrenzungsdraht, 190 Befestigungshaken, 3 Ersatzklingen, 4 Verbindungsklemmen, 1 Schnellladegerät und ein Trimmer GC-CT 18/24 Li P enthalten.

Ausstattung

- Systembatterie PXC - auch für andere PXC Geräte verwendbar
- Appsteuerung durch Bluetooth - individuelle Mährobotersteuerung
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code und Warnsignal
- Regensensor
- Schnitthöhenverstellung (20-60mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Tragegriff für komfortablen Transport
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Rasenfläche bis 500 m²
- Inkl. 2,5 Ah PXC Akku
- Inkl. Schnellladegerät
- Inkl. Trimmer GC-CT 18-24 Li P
- Begrenzungsdraht 130 m
- Befestigungshaken 190 Stk.
- Ersatzklingen 3 Stk.
- Verbindungsklemmen 4 Stk.



Technische Daten

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	14.8
- Bruttogewicht (kg)	21.2
- Maße Einzelverpackung	837 x 521 x 322 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	21.2 kg
- Maße Exportkarton	845 x 525 x 326 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	189 406 464



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 4006825560404
Einhell Grey



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



Ersatzmesser-Box PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405736
EAN-Code: 4006825646283
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414020
EAN-Code: 4006825648775
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414021
EAN-Code: 4006825648782
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414022
EAN-Code: 4006825648799
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414023
EAN-Code: 4006825648805
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Mähroboter Garage
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414024
EAN-Code: 4006825654417
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



Reinigungsset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414025
EAN-Code: 4006825657951
Einhell Accessory



Reparaturset
Mähroboter-Zubehör
Art.-Nr.: 3414026
EAN-Code: 4006825657968
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory