



# Einhell

# CLASSIC



Akku-Stichsäge

**TC-JS 18 Li - Solo**

**Art.-Nr.: 4321209**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640052

Die Einhell Akku-Stichsäge ist flexibel und sorgt für schnelle und präzise Schnitte. Dank kabelloser Freiheit ist sie fernab der Steckdose in Heim, Werkstatt und Garage einsetzbar. Als Mitglied der Power X-Change-Systemfamilie können die Akkus in allen Geräten dieser Reihe verwendet werden. Für exakte Schnitte sorgt die hohe Laufruhe, für schnelle Schnitte ist der Pendelhub zuschaltbar. Die Universal-Sägeblattaufnahme ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel. Für beste Sicht sorgt die Staubabblasfunktion. Die integrierte Kunststoffgleiteinlage schützt empfindliche Werkstücke. Ein KWB Qualitäts-Sägeblatt für Holz ist in der Lieferung inklusive. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

## Ausstattung


- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schützt empfindliche Werkstücke
- Inkl. KWB Qualitäts-Sägeblatt für Holz
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

## Technische Daten

- Hubzahl	2700 min <sup>-1</sup>
- Hubhöhe	20 mm
- Schnitttiefe in Holz	70 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	10 mm
- Schnitttiefe in Stahl	8 mm
- Max. Schrägschnitte	45 °
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja

## Logistische Daten

- Produktgewicht	1.62 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	1.87 kg
- Maße Einzelverpackung	240 x 90 x 215 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4910   10000   10000



## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory

St-Sägebl.Set 4tg Ho/Met Akku  
Stichsägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49625427  
EAN-Code: 4009316254271  
KWB by Einhell



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Sägen<sup>1</sup>  
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Sägen <sup>1</sup> (m)
1.5 Ah	7
2.0 Ah	9.5
2.5 Ah	11
3.0 Ah	14
4.0 Ah	20
5.2 Ah	30
6.0 Ah	32
8.0 Ah	40

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm