



# Einhell

# EXPERT

## POWER X-CHANGE

Mähroboter

**FREELEXO 300 LCD BT+ Solo**

**Art.-Nr.: 3413984**

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825669008

Der Mähroboter FREELEXO 300 LCD BT+ gehört zur Power X-Change-Familie. Der FREELEXO verfügt über eine Appsteuerung durch Bluetooth und ein intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD-Display. Tagesgenau kann die Arbeitszeit programmiert und für die Nebenflächen ein eigenes Programm gestartet werden. Zudem ist der Multi-Zonen-/Spot-Mäher ausgerüstet mit einer Schnitthöhenverstellung von 20-60 mm, einer PIN-Code-Diebstahlsicherung und mit Regen-, Stoß-, Kipp- und Hebesensoren, durch die er Steigungen bis 35% bewältigt. Die Rückkehr zur Ladestation mit ECO-Mode erfolgt bei Bedarf automatisch. Die Lieferung erfolgt inkl. Installationsequipment für 300 m<sup>2</sup> Rasenfläche, aber ohne Akku. Dieser ist separat erhältlich.



## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Appsteuerung durch Bluetooth – individuelle Mährobotersteuerung
- Intuitiv bedienbares Tastenfeld mit LCD Display
- Arbeitszeit tagesgenau programmierbar
- Sicherheitssensorik dank Stoß-, Kipp- und Hebesensoren
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- Regensensor
- ECO Mode der Ladestation
- Multizonen-Mähen - für komplexe Gärten
- Spot Mowing
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Schnitthöhenverstellung (20-60 mm)
- Für Steigungen bis zu 35% geeignet
- Rückkehr zur Ladestation und Ladevorgang automatisch
- Inkl. Installationsequipment für 300 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- Inkl. 100 m Begrenzungsdraht und 140 Befestigungshaken
- Inkl. 3 Ersatzklingen und 4 Verbindungsklemmen
- Lieferung ohne Akku (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Spannung                | 18 V               |
| - Schnittbreite           | 18 cm              |
| - max. Steigung           | 35 %               |
| - Schnitthöhenverstellung | 20 mm - 60 mm      |
| - Empfohlene Rasenfläche  | 300 m <sup>2</sup> |
| - Begrenzungsdraht        | 100 m              |
| - Befestigungshaken       | 140 STK            |
| - Ersatzmesser            | 3                  |
| - Verbindungsklemmen      | 4 STK              |



# Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	12.3
- Bruttogewicht (kg)	15.3
- Maße Einzelverpackung	692 x 437 x 313 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17.24 kg
- Maße Exportkarton	700 x 440 x 315 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	294   602   688

## Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Ersatzklingen 12 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414020  
EAN-Code: 4006825648775  
Einhell Accessory



Verbindungsklemmen 4 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414022  
EAN-Code: 4006825648799  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



Mähroboter Garage  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414024  
EAN-Code: 4006825654417  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



Reparaturset  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414026  
EAN-Code: 4006825657968  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Begrenzungsdraht 50 m  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414021  
EAN-Code: 4006825648782  
Einhell Accessory



Befestigungshaken 100 Stk  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414023  
EAN-Code: 4006825648805  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



Reinigungsset  
Mähroboter-Zubehör  
Art.-Nr.: 3414025  
EAN-Code: 4006825657951  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512136  
EAN-Code: 4006825664010  
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511600  
EAN-Code: 4006825665055  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory