



# Einhell

# CLASSIC

**POWER X-CHANGE**

**Akku-Stichsäge**

**TC-JS 18/70 Li (1x2,5Ah)**

**Art.-Nr.: 4321280**

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679519

Die Einhell Akku-Stichsäge TC-JS 18/70 Li (1x 2,5 Ah) bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie bietet sie eine hohe Flexibilität bei diversen Arbeiten. Mit einer Leerlaufdrehzahl von 2.700 U/min ermöglicht sie präzise Schnitte bis zu 70 mm tief in Holz und 8 mm in Stahl. Für einen schnellen Sägefortschritt sorgt der zuschaltbare Pendelhub. Die T-Schaft-Aufnahme ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Für beste Sicht beim Arbeiten sorgen die Staubabblasfunktion und der Absauganschluss. Geliefert wird mit 1x 2,5 Ah Power X-Change Akku, 1x Ladegerät, 1x Stichsägeblatt für Holz, 1x Absaugadapter und 1x Innensechskantschlüssel.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- Pendelhubfunktion für schnellen Sägefortschritt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Staubabblasfunktion für beste Sicht
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schützt das Werkstück
- Inkl. Spanreißschutz für ausrissfreie Schnitte
- Inkl. Absauganschluss für einen sauberen Arbeitsplatz
- Innensechskantschlüssel zur Schnittwinkeleinstellung bis 45°
- Inkl. 1x 2,5 Ah Power X-Change Akku und Ladegerät



## Technische Daten

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| - Akku                           | 18 V   2500 mAh   Li-Ion |
| - Ladezeit                       | 50min                    |
| - Netzanschluss des Ladegeräts   | 200-250 V   50-60 Hz     |
| - Leerlaufdrehzahl               | 2700 min <sup>-1</sup>   |
| - Hubhöhe                        | 20 mm                    |
| - Schnitttiefe in Holz           | 70 mm                    |
| - Schnitttiefe in Kunststoff     | 10 mm                    |
| - Schnitttiefe in Stahl          | 8 mm                     |
| - Max. Schrägschnitte            | 45 °                     |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja                       |
| - Anzahl Akkus                   | 1 STK                    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 2.12 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.11 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 243 x 175 x 243 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 14 kg              |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2472   5124   6000 |



## Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4514155  
EAN-Code: 4006825658774  
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512136  
EAN-Code: 4006825664010  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512155  
EAN-Code: 4006825670554  
Einhell Accessory



PXC Battery Protector  
PXC-Akku-Zubehör  
Art.-Nr.: 4140151  
EAN-Code: 4006825670844  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511627  
EAN-Code: 4006825673227  
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511631  
EAN-Code: 4006825673692  
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory




2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB  
A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512143  
EAN-Code: 4006825667653  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Stich-Sägeblatt Box 10-tlg. T  
Stichsägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49617350  
EAN-Code: 4009316173503  
Einhell Accessory



St-Sägebl.Set 4tg Ho/Met Akku  
Stichsägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 49625427  
EAN-Code: 4009316254271  
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511629  
EAN-Code: 4006825673685  
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512040  
EAN-Code: 4006825613681  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512147  
EAN-Code: 4006825675153  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511618  
EAN-Code: 4006825672794  
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Sägen<sup>1</sup>  
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	7
2.0 Ah	9.5
2.5 Ah	11
3.0 Ah	14
4.0 Ah	20
5.2 Ah	30
6.0 Ah	32
8.0 Ah	40

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm