


ⓓ **Bedienungsanleitung
Universal-Pumpe**

Einhell[®]



Art.-Nr.: 41.711.60

I.-Nr.: 91024

**UNIJET 1200
NIRO**

Ersatzteilliste UNIJET 1200 Niro Art.-Nr.: 41.711.60 I.-Nr.: 91024		
Pos.	Bezeichnung	Et.-Nr.
1	Inbusschraube M8	41.711.30.01
2	O-Ring	41.712.01.52
3	Verschluß-Schraube	41.712.01.51
4	Pumpengehäuse	41.711.30.02
5	O-Ring 40x28,5x13	41.711.30.03
6	Diffusor	41.711.30.04
7	Laufgrad	41.712.10.37
8	O-Ring 4625	41.712.01.16
9	Gleitringdichtung	41.712.01.62
10	Gleitringdichtung	41.712.01.63
11	Dichtungsscheibe	41.731.00.46
12	Gummidichtung	41.711.30.05
13	Pumpenflansch	41.712.01.55
15	U-Scheibe	41.711.30.06
16	Mutter M8	41.712.01.69
18	Schraube	41.708.20.69
21	Kugellager	41.712.01.22
22	Rotor	41.711.30.07
23	Netzleitung	41.712.01.32
24	Kugellager	41.708.20.43
25	Wellenscheibe	41.712.01.24
26	Motorflansch	41.711.30.08
27	Lüfterrad	41.711.30.09
28	Schraube	41.711.30.10
29	Lüfterradabdeckung	41.711.30.11
30	Schalter	41.711.30.12
31	Knickschutztülle	41.711.30.13
32	Stator	41.711.30.14
33	Klemmbrett	41.712.01.47
35	Kabelführung	41.734.00.12
36	Leitungseinführung	41.712.01.73
37	Schraube	41.734.00.10
38	Schraube	41.734.00.10
40	Kondensator	41.711.30.15
42	Klemmkastenabdeckung	41.734.00.11
43	Gehäuseteil links	41.711.30.16
44	Gehäuseteil rechts	41.711.30.17
46	Motoranschlußkabel	41.711.30.18
47	Halteschelle	41.711.30.19
48	Stützring 2-teilig	41.711.30.20

Technische Daten	Unijet 1200 Niro
Netzanschluß	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	1200 Watt
Wechselstrom-Asynchron-Motor Drehzahl	2850 U/min.
Förderhöhe max.	45 m
Fördermenge max.	3900 l/min.
Förderdruck max.	4,5 bar
Saughöhe max.	8 m
Wassertemperatur max.	35°C
Saug- und Druckanschluß Innengewinde	R 1"

GARANTIEURKUNDE

Wir gewähren Ihnen ein Jahr Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen. Die Garantiezeit beginnt jeweils mit dem Tag der Lieferung, der durch Kaufbeleg, wie Rechnung, Lieferschein oder deren Kopie, nachzuweisen ist. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

Ausschluß: Die Garantiezeit bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht normgemäßer Installation entstanden. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Folge- und Vermögensschäden.

Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an.

ISC GmbH · International Service Center
Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar (Germany)

Ersatzteil- und Reparatur-Abt.: Telefon (0 99 51) 942 357 • Telefax (0 99 51) 26 10 und 52 50
Technische Kundenberatung: Telefon (0 99 51) 942 358

Technische Änderungen vorbehalten