

ⒸZ **Servisní sešit pro benzinové přístroje**

ⒸK **Servisný zošit pre benzínové prístroje**

7

**CZ**

Pro zajištění bezporuchového provozu by měly být bezpodmínečně dodrženy následující lhůty pro údržbu.

Pozor! Při prvním uvedení do provozu musí být naplněn motorový olej a palivo.

	Před každým použitím	Po provozní době 20 hodin	Po provozní době 50 hodin	Po provozní době 100 hodin	Po provozní době 300 hodin
Kontrola motorového oleje	X				
Výměna motorového oleje		poprvé Poté každých 100 hod		X	
Kontrola vzduchového filtru	X				Příp. vyměnit filtrační vložku
Čištění vzduchového filtru			X		
Čištění benzinového filtru				X	
Vizuální prohlídka přístroje	X				
Čištění zapalovací svíčky			Vzdálenost: 0,6 mm Příp. výměna		
Kontrola a znovunastavení škrticí klapky karburátoru					X*
Čištění hlavy válce					X*
Nastavení ventilové vůle					X*

Pozor: Body "X\*" by měly být provedeny pouze u autorizované odborné firmy.

Nasledujúce doby pre údržbu by mali byť bezpodmienečne dodržané, aby sa zabezpečila bezporuchová prevádzka.

Pozor! Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť naplnený motorový olej a palivo.

	Pred každým použitím	Po prevádzkovej dobe 20 hodín	Po prevádzkovej dobe 50 hodín	Po prevádzkovej dobe 100 hodín	Po prevádzkovej dobe 300 hodín
Kontrola motorového oleja	X				
Výmena motorového oleja		prvý krát potom každých 100 h		X	
Kontrola vzduchového filtra	X				Príp. vymeniť filtračnú vložku
Vyčistenie vzduchového filtra			X		
Vyčistenie benzínového filtra				X	
Vizuálna kontrola prístroja	X				
Vyčistenie sviečky			odstup: 0,6 mm príp. vymeniť		
Kontrola a nové nastavenie škrtiacej klapky karburátora					X*
Vyčistenie valcovej hlavy					X*
Nastavenie vôle ventilu					X*

**Pozor: Body označené ako "X\*" by mali byť vykonané len autorizovaným odborným servisom.**

