



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Gras- und Strauchschere

GE-CG 18/100 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410313

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825652710

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GE-CG 18/100 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der cleveren Power X-Change-Familie. Das Grasschneideblatt ist perfekt zur Pflege von Rasenkanten (100 mm) konzipiert. Für die Hecken- und Buschpflege sind die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Strauchscherenmesser ideal geeignet. Der Werkzeugwechsel erfolgt ganz einfach und werkzeuglos. Im Einsatz bietet der Softgrip perfekten Halt und Ergonomie. Das abgedeckte Getriebegehäuse schützt im Einsatz und bei der Säuberung vor Berührungspunkten mit Teilen, die mit Getriebeöl geschmiert sind. Zum Betrieb ist 1x 18 Volt PXC-Batterie notwendig. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Abgedecktes Getriebegehäuse schützt vor Berührung mit Getriebeöl
- Grasschneideblatt perfekt zur Pflege von Rasenkanten (100mm)
- Strauchscherenmesser zur Hecken- und Buschpflege (200mm)
- Einfacher und werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip bietet perfekten Halt und Ergonomie
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm
- Schnittlänge Strauchschneidemesser 200 mm
- Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm
- Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.69
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.42 kg
- Maße Einzelverpackung 354 x 116 x 140 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 8.41 kg
- Maße Exportkarton 370 x 365 x 290 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 3780 | 8064 | 9216



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle


Trimmen¹
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	Trimmen ¹ (Min.)
1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	650
6.0 Ah	720
8.0 Ah	960

Testaufbau:

1) Rasen