



Einhell CLASSIC

Akku-Grasschere

GC-AGS 18 Li - Solo

Art.-Nr.: 4514092

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661248



Ausstattung

- Laserstrahlgeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Softgrip - optimales Handling und perfekter Halt
- Metall-Getriebe - lange Lebensdauer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.65
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.88
- Maße Einzelverpackung 300 x 120 x 125 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 3.8 kg
- Maße Exportkarton 480 x 310 x 140 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 4704 | 9632 | 11008



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 4006825560404
Einhell Grey



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory