

/// PARKSIDE



SOLDADOR ELÉCTRICO PESG 120 A1
SALDATRICE ELETTRICA PESG 120 A1

ES

SOLDADOR ELÉCTRICO

Instrucciones de utilización y de seguridad
 Manual de instrucciones original

IT MT

SALDATRICE ELETTRICA

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza
 Istruzioni per l'uso originali

PT

MÁQUINA DE SOLDAR ELÉTRICA

Instruções de utilização e de segurança
 Manual de instruções original

GB MT

ARC WELDER

Operation and Safety Notes
 Original operating instructions

DE AT CH

ELEKTRO-SCHWEISSGERÄT

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
 Originalbetriebsanleitung



ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

IT MT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

GB MT

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

CE

IAN: 85053 PESG 120 A1

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22
 D-94405 Landau/Isar

Estado de las informaciones · Versione delle informazioni

Estado das informações · Last Information Update · Stand der Informationen:
 11/2012 · Ident.-No.: 15.490.55 112012 - 5

IAN 85053

5★

IAN 85053

ES IT PT

ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	5
IT/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	17
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	29
GB/MT	Operation and Safety Notes	Page	41
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	53

