


POWER SCREWDRIVER



GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

HU

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

SI

Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázkem a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

SK

Před čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

HR

Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.



IAN: 49365

Einhell Germany AG

Wiesenweg 22

D-94405 Landau/Isar

Last Information Update · Stan informacij · Információk állása
Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stanje
informacija: 12/2009 Ident.-No.: 45.134.24 122009 - 4

4



GB

POWER SCREWDRIVER

Operation and Safety Notes

HU

AKKUS RÚDCSAVAROZÓ

Kezelési és biztonsági utalások

CZ

AKU ŠROUBOVÁK

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

HR

AKKU-ŠTAPNI ODVIJAČ

Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

PL

WKREŹĄK AKKUMULATOROWY

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

SI

BATERIJSKI PALIČNI VRTALNIK

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

SK

AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVÁČ

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

		Page	5
GB	Operation and Safety Notes	Page	5
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	18
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	31
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran	44
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	57
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	70
HR	Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost	Stranica	83

4

