

- Ⓔ **Sicherheitshinweise Akkugeräte**
Bitte lesen und aufbewahren.
- Ⓖ **Safety Instructions Cordless Tools**
Please read and save these instructions
- Ⓕ **Instructions de sécurité pour Appareils à accumulateur**
Prière de lire et de conserver.
- Ⓔ **Instrucciones de seguridad Acumulador**
Lea y conserve estas instrucciones por favor.
- Ⓙ **Indicazioni per la sicurezza per Apparecchi a batteria**
Preghiera, legga e conservi le presenti istruzioni.
- Ⓓ **Sikkerhedsinstruktioner Akkumaskiner**
Bedes læses igennem og gemmes.
- Ⓕ **Turvallisuusmääräykset Akkukäyttöisten laitteiden**
Lue ja pane talteen.
- Ⓗ **Biztonsági uzasítások Akku készülékekhez**
Ezeket az utasításokat olvassuk el és őrizzük meg !
- Ⓗ **Upute za siguran rad baterijskih uređaja**
Molimo pročitati i čuvati.
- Ⓔ **Säkerhetsanvisningar Batteridrivna produkter**
Var god läs och tag tillvara dessa instruktioner.
- Ⓒ **Bezpečnostní pokyny pro Akumulátorové přístroje**
Prosím přečíst a uschovat.
- Ⓔ **Varnostni napotki za Akumulatorske aparate**
Preverite in shranite.
- Ⓙ **üvenlik Uyarıları Şarjlı Cihazlar İçin**
Lütfen okuyun ve saklayınız !
- Ⓕ **Drošības norādījumi Akumulatora ierīces**
Lūdzu, izlasiet un saglabājiet.
- Ⓓ **Sikkerhetsinstrukser Batteridrevne maskiner**
Vennligst les og ta vare på.
- Ⓔ **Öryggisleiðbeiningar fyrir hleðslutæki**
Vinsamlegast leið þennan texta og geimið vel.

7



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG! Lesen Sie sämtliche Anweisungen. Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel)..

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF!**1. ARBEITSPLATZ**

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt.**
Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit diesem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.**
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.**
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit geschützten Geräten.**
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.**
Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.**
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Zweckfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.**
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.**

Die Anwendung eines für den Außenbereich zugelassen Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Schließen Sie das Elektrowerkzeug über eine mit maximal 16A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose an den Netzstrom (230V~, 50Hz) an. Wir empfehlen den Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.**

3. SICHERHEIT VON PERSONEN

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.**
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrogerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.**
Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

**Tragen Sie einen Gehörschutz.**

Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

**Tragen Sie eine Staubschutzmaske.**

Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!

**Tragen Sie eine Schutzbrille.**

Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position „AUS“ ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.**
Wenn Sie beim Tragen des Gerätes den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies

zu Unfällen führen.

- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.**
Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.**
Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.**
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaugeinrichtungen und Staubauffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.**
Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch Staub.

4. SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN

- **Überlasten Sie Ihr Werkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrogerät.**
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.**
Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen. Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.**
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.**
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt.**
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass

die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.

Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- **Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge scharf und sauber.**
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.**
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerkzeuges beschädigt ist, muss sie durch eine speziell vorgeschriebene Anschlussleitung ersetzt werden, die über die Kundendienstorganisation erhältlich ist.**

5. SERVICE

- **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.**
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

6. SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON AKKUGERÄTEN

- **Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen.** Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.
- **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.


- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

spezielle Sicherheitshinweise

- Der Akku-Pack des Akkugerätes ist im Lieferzustand nicht geladen. Vor der ersten Inbetriebnahme muß deshalb der Akku aufgeladen werden.
- Der Akku-Pack hat seine maximale Kapazität nach ca. fünf Entlade-/Ladezyklen erreicht.
- Akkus entladen sich auch, wenn sie nicht benutzt werden. Laden Sie deshalb die Akkus regelmäßig.
- Beachten Sie die angegebenen Daten auf dem Typenschild des Ladegeräts. Schließen Sie das Ladegerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung an.
- Ladegerät und Akkugerät vor Kindern schützen.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Schutzbrille tragen.
- Niemals den Akku öffnen. Vermeiden Sie den Kontakt mit ausgelaufenen Akkus. Sollte dies dennoch geschehen, die betroffene Hautpartie sofort mit Wasser und Seife reinigen. Sollte Akkusäure ins Auge gelangen, das Auge mindestens 10 Minuten mit klarem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Neutralisieren Sie andere benetzte Stellen unverzüglich mit einer milden Säure, wie Zitronensaft oder Essig.
- Schützen Sie das Ladegerät und die Leitung vor Beschädigung und scharfen Kanten. Beschädigte Kabel sind unverzüglich durch einen Elektrofachmann auszutauschen.
- Achten Sie darauf, daß die Kontakte des Akkus nicht mit anderen metallischen Gegenständen, z.B. Nägeln, Schrauben, in Berührung kommen. Es besteht Kurzschlußgefahr!
- Nur ausschließlich für den Akku bestimmte Ladegeräte verwenden.
- Keine beschädigten Ladegeräte verwenden.
- Reparatur nur durch die benannte Servicestelle oder ausgewiesenen Fachhandel durchführen lassen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nicht zum Laden von anderen Akkugeräten.

- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Dies führt zu einem Defekt des Akkus!
- Im Interesse einer langen Lebensdauer des Akkus sollten Sie für eine rechtzeitige Wiederaufladung des Akkus sorgen. Dies ist auf jedem Fall notwendig, wenn Sie feststellen, dass die Leistung des Akkugerätes nachläßt.
- Bei starker Beanspruchung erwärmt sich der Akku-Pack. Lassen Sie den Akku-Pack vor Beginn des Ladevorgangs auf Raumtemperatur abkühlen.
- Schützen Sie Ihr Akkugerät und das Ladegerät vor Feuchtigkeit und Regen.
- Das Akkugerät und das Ladegerät nicht im Bereich von Dämpfen und brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Verbrauchte Akkus nicht ins offene Feuer werfen. Explosionsgefahr!
- Ladegerät nur im trockenem Zustand und einer Umgebungstemperatur von 10-40°C verwenden.
- Bewahren Sie den Akku nicht an Orten auf, die eine Temperatur von 50° C erreichen können, insb. nicht in einem in der Sonne geparkten Kfz.
- Akku nicht anzünden oder Verbrennung aussetzen.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.



Akkumulatoren und akkugetriebene Elektrogeräte beinhalten umweltgefährdende Materialien. Akku-Geräte nicht in den Hausmüll geben. Nach dem Defekt oder Verschleiß der Geräte den Akku herausnehmen und an die iSC GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405 Landau einsenden, oder, falls untrennbar verbunden, das Akku-Gerät einsenden. Nur dort wird vom Hersteller eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet.

GENERAL SAFETY REGULATIONS

CAUTION! Read the instructions in full. Any errors made in following the instructions set out below may result in an electric shock, fire and/or serious injury. The term "electric tool" used below refers to electric tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated electric tools (without a power cable).

KEEP THESE REGULATIONS IN A SAFE PLACE!**1. WORK AREA**

- **Keep your work area clean and tidy.**
Disorder and insufficiently illuminated work areas can lead to accidents.
- **Do not use this tool in a potentially explosive environment containing combustible liquids, gases or dust.**
Electric tools generate sparks, which can in turn ignite dust or vapors.
- **Keep children and other persons away from the electric tool while it is being used.**
Allowing yourself to get distracted can cause you to lose control of the tool.

2. ELECTRICAL SAFETY

- **The tool's connector plug must be able to fit into the socket outlet. Do not modify the plug in any way! Do not use adapter plugs in conjunction with electrically grounded tools.**
Unmodified plugs and matching socket outlets reduce the risk of an electric shock.
- **Avoid touching grounded surfaces, such as those of pipes/tubes, heaters, cookers and refrigerators.**
There is an increased risk of getting an electric shock if you are electrically grounded.
- **Keep the tool away from rain and moisture/wet conditions.**
Penetration of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- **Do not use the cable to carry the tool, hang it up or pull the plug out of the socket. Keep the cable away from sources of heat, oil, sharp edges and moving tool parts.**
Damaged or tangled cable increases the risk of an electric shock.
- **If you intend to use an electric tool outdoors, ensure that you only use extension cable that is approved for outdoor applications.**
Using extension cable that is approved for outdoor applications reduces the risk of an electric shock.
- **Connect the electric tool to the mains power supply (230V~, 50Hz) via a socket-outlet with earthing contact with maximum 16A**

protection. We recommend that you fit a residual-current protection device with a maximum nominal tripping current of 30 mA. Seek the advice of your electrician.

3. PERSONAL SAFETY

- **Be alert, work conscientiously and exercise appropriate caution when using the electric tool. Do not use the tool if you are tired or are under the influence of drugs/medication or alcohol.**
One moment of carelessness or lack of attention when using the electric tool can cause serious bodily injury!
- **Always wear personal protective equipment (PPE), including safety goggles.**
Wearing personal protective equipment such as a dust mask, non-slip footwear, protective headgear and ear muffs (depending upon the type of electric tool and the particular application) reduces the risk of sustaining injury.



Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to hearing.



Wear a breathing mask.
Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Wear safety goggles.
Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

- **Avoid unintentional startups. Ensure that the switch is in the "OFF" position before you insert the plug into the socket outlet.**
Physically touching the switch with your finger when carrying the tool or connecting the tool to the power supply switched on can lead to accidents.
- **Remove adjusting tools/wrench(es) prior to switching on the power tool.**
A tool or wrench that is positioned inside a rotating power tool part can cause injury.
- **Do not overestimate your abilities. Make sure you stand squarely and keep your balance at all times.**
This way, you will be able to have better control over the tool in unexpected situations.

GB

- **Wear suitable clothes. Never wear loose fitting clothes or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from moving parts.**
Loose clothing, dangling jewelry and long hair can be caught by moving parts.
- **If dust extraction and dust collection devices can be mounted, ensure that these are connected and are properly used.**
Use of such equipment reduces the risk associated with dust accumulation.

4. CAREFUL HANDLING AND USE OF ELECTRIC TOOLS

- **Do not overload your tool. Only use suitable electric tools to perform your work.**
Using the right electric tool allows you to work better and safer within the tool's quoted capacity range.
- **Do not use an electric tool whose switch is defective.**
An electric tool that no longer can be switched on or off is dangerous and must be repaired.
- **Always pull the plug out of the socket outlet before making any adjustments. Exchange accessory parts or put away the tool.**
This precaution eliminates the possibility of inadvertently starting the tool.
- **When not in use, store electric tools out of the reach of children. Do not allow those persons to use this tool who are unfamiliar with it or who have not read these instructions.**
Electric tools are dangerous when they are used by inexperienced persons.
- **Take good care of your tool. Check that moving parts properly function and do not jam, that parts are not broken off or damaged in any way and that the tool can be used to its full capacity. Have damaged parts repaired prior to using the tool.**
The cause of many accidents can be traced back to poorly maintained electric tools.
- **Keep your blades sharp and clean.**
Properly maintained blades with sharp edges jam less frequently and are easier to use.
- **Use electric tools and plug-in tools, etc. in compliance with these instructions and in the manner that is prescribed for the model at hand. In so doing, pay due attention to working conditions and the job to be performed.**
Using electric tools for applications other than those intended can lead to dangerous situations.
- **If the power cable of the electric tool is damaged, it must be replaced by a specially prepared connection lead which can be**

obtained from the customer service center.

5. SERVICE

- **Have your tool repaired only by authorized specialists using original replacement parts.**
This will ensure that your tool remains safe to use.

6. CAREFUL HANDLING AND USE OF CORDLESS EQUIPMENT


- **Ensure that the equipment is switched off before you insert the battery.**
Inserting a battery into an electric tool that is switched on can cause accidents.
- **Only charge the batteries in chargers that are recommended by the manufacturer.** A charger that is designed for a certain type of batteries may pose a fire risk if it is used with other types of batteries.
- **Use only the correct batteries in the electric tools.** The use of other batteries may result in injuries and a fire risk.
- **Keep unused batteries away from paper clips, coins, keys, nails, screws and other metallic objects that could cause a short circuit between the contacts.** A short circuit between the battery contacts may cause burns or a fire.
- **In case of incorrect use, fluid may escape from the battery. Avoid contact with it. If you touch it by mistake, rinse the affected area with water. If you get the fluid in your eyes, also seek medical advice.** Leaking battery fluid can cause skin irritation or burns.

Additional safety instructions

- The battery pack supplied with your cordless tool is not charged. The battery pack has to be charged before you use the tool for the first time.
- The battery pack does not reach its maximum capacitance until it has been charged and discharged approximately five times.
- Battery packs lose their charge even when they are not being used. Regular charging is therefore recommended.
- Please check the data marked on the rating plate of the battery charger. Be sure to connect the battery charger to a power supply with the voltage marked on the rating plate. Never connect it to a different mains voltage.
- Keep the battery charger and the cordless tool out of children's reach.

- Wear suitable work clothes. Wear safety goggles.
- Never open the battery pack. Avoid contact with a leaking battery pack. In case of accidental contact, wash the affected area of skin with soap and water. If battery acids gets in your eye, rinse out the eye with clear water for at least 10 minutes and seek a doctor's advice immediately. Neutralize other affected areas with a mild acid such as lemon juice or vinegar.
- Protect the battery charger and its cable from damage and sharp edges. Have damaged cables repaired without delay by a qualified electrician.
- Make sure that the contacts of the battery pack do not come into contact with other metallic objects such as nails or screws. There is a risk of short-circuiting!
- Use only battery chargers that are intended for the battery pack in question.
- Do not use damaged battery chargers.
- Leave repairs strictly to the appointed service center or authorized dealers.
- Do not use the supplied battery charger to charge other cordless tools.
- Never allow the battery pack to become fully discharged. This will cause it to develop a defect.
- Timely recharging of the battery pack will help it serve you well for a long time. You must recharge the battery pack when you notice that the power of the cordless tool drops.
- In heavy use the battery pack will become warm. Allow the battery pack to cool to room temperature before commencing with the charging.
- Protect your cordless tool and the battery charger from moisture and rain.
- Do not use the cordless tool or the battery charger near vapors and inflammable liquids.
- Do not throw battery packs into an open fire. There is a risk of explosion!
- Use the battery charger only in dry conditions and an ambient temperature of 10-40°C.
- Do not keep the battery charger in places where the temperature is liable to reach 50°C. In particular, do not leave the battery charger in a car that is parked in the sunshine.
- Do not ignite the battery pack or expose it to fire.

Do not lose these safety instructions.



Rechargeable batteries and cordless electric machines and tools contain materials that are potentially harmful to the environment. Never place any cordless electric machines or tools in your household refuse. When cordless electric machines or tools become defective or worn, remove the rechargeable batteries and return them to iSC GmbH Eschenstrasse 6, D-94405, Germany. If the rechargeable batteries cannot be removed, return the complete cordless machine or tool. You can then be sure that the equipment will be correctly disposed of by the manufacturer.

FR

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

ATTENTION ! Lisez toutes les directives. Toute erreur dans le respect des consignes indiquées plus loin peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures. Le terme utilisé par la suite d'outils électriques" se rapporte aux outils électriques raccordés au réseau (avec un câble secteur) et aux outils électriques à piles (sans câble secteur).

CONSERVEZ BIEN CES CONSIGNES DE SECURITE !

1. POSTE DE TRAVAIL

- **Maintenez votre zone de travail propre et rangée.**
Une zone de travail désordonnée et mal éclairée peut entraîner des accidents.
- **N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à risque d'explosion dans lequel des liquides, du gaz ou poussières inflammables sont présentes.**
Les outils électriques produisent des étincelles capables d'enflammer les poussières ou vapeurs.
- **Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique.**
Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

2. SECURITE ELECTRIQUE

- **La fiche de raccordement de l'appareil doit convenir à la prise. La fiche ne doit subir aucune modification, quelle qu'elle soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec des périphériques mis à la terre.**
Les fiches sans modification et les prises correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.
- **Evitez tout contact avec des surfaces mises à la terre telles celles de conduits, de chauffages, de cuisinières et de réfrigérateurs.**
Le risque d'une décharge électrique augmente lorsque vous êtes en contact avec un appareil mis à la terre ce qui relie aussi votre corps à la terre.
- **Maintenez l'appareil à l'abri de toute pluie ou humidité.**
La pénétration de l'eau dans un appareil électrique augmente le risque de décharge électrique.
- **N'utilisez pas le câble de l'appareil à d'autres fins (comme porter l'appareil, le suspendre ou pour tirer la fiche de la prise). Maintenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, d'arêtes vives pliage ou de pièces de l'appareil en**

mouvement.

Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

- **Si vous travaillez avec des outils électriques à l'air libre, utilisez exclusivement des câbles de rallonge également homologués pour l'utilisation extérieure.**
L'utilisation d'un câble de rallonge homologué pour une utilisation à l'extérieur diminue le risque de décharge électrique.
- **Raccordez l'outil électrique via une prise de courant de sécurité de maximum 16A à la fiche de contact (230V~, 50Hz). Nous recommandons d'installer une protection contre les courants de courts-circuits avec un courant de déclenchement nominal de 30 mA. Faites-vous conseiller par votre installateur/installatrice électricien/ne.**

3. SECURITE DES PERSONNES

- **Faites attention, veillez à ce que vous faites et soyez raisonnable en travaillant avec des outils électriques. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de l'alcool ou encore de médicaments.**
Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- **Portez un équipement de protection personnel et toujours des lunettes de protection.**
Le port d'un équipement de protection personnel comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection de l'ouïe, en fonction du type et de l'emploi de l'outil électrique, diminue le risque de blessures.



Portez une protection de l'ouïe.

L'exposition au bruit peut entraîner une perte de l'ouïe.



Portez un masque anti-poussière.

Lors de travaux sur du bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !



Portez des lunettes de protection.

Les étincelles générées pendant travail ou les éclats, copeaux et la poussière sortant de l'appareil peuvent entraîner une perte de la vue.

- **Evitez une mise en service par mégarde. Assurez-vous que l'interrupteur est bien en position "HORS CIRCUIT" avant de mettre la fiche dans la prise.**

Si vous portez l'appareil en gardant le doigt sur l'interrupteur ou raccordez l'appareil à l'alimentation réseau alors qu'il est en position en circuit, cela peut entraîner des accidents.

- **Supprimez les outils de réglage ou les tournevis avant de mettre l'appareil en circuit.** Un outil ou une clé laissée dans une pièce de l'appareil en rotation peut entraîner des blessures.
- **Ne vous surestimez pas. Veillez à vous tenir de façon sûre et gardez à tout moment l'équilibre.** Vous pourrez ainsi mieux contrôler l'appareil dans les situations inattendues.
- **Portez une tenue appropriée. Ne portez aucun vêtement ou bijou lâche. Gardez les cheveux, vêtements et gants à distance des pièces en mouvement.** Des vêtements, des bijoux lâches ou de longs cheveux peuvent être saisis par des pièces en mouvement.
- **Lorsque vous pouvez monter des dispositifs d'aspiration de la poussière et des dispositifs de collecte de la poussière, assurez-vous qu'ils sont bien raccordés et correctement employés.**

L'utilisation de ces dispositifs diminue les risques entraînés par la poussière.

4. MANIPULATION ET EMPLOI MINUTIEUX DES OUTILS ELECTRIQUES

- **Ne surchargez pas votre outil. Utilisez l'outil électrique adéquat pour votre travail.** Vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de performance donnée si vous utilisez les outils électriques convenables.
- **N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique impossible à mettre en ou hors circuit est dangereux doit être réparé.
- **Retirez la fiche de la prise avant de réaliser des réglages sur l'appareil, remplacer les accessoires ou ranger l'appareil.** Cette mesure de précaution évite un démarrage par mégarde de l'appareil.
- **Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l'appareil de l'utiliser, ainsi que celles qui n'ont pas lu ces instructions.** Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- **Prenez bien soin de l'appareil. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent irréprochablement et si elles ne coincent pas, si des pièces ne sont pas cassées ou assez endommagées pour altérer à la fonction de l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil.** Bien des accidents ont pour origine une mauvaise

maintenance des outils électriques.

- **Gardez vos outils de coupe propres et aiguisés.** Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coince moins souvent et est plus facile à guider.
- **Utilisez un outil électrique, des moules normalisés etc. dans le respect de ces instructions et de la manière décrite pour ce type d'équipement spécial. Prenez, ce faisant, en considération les conditions de travail et les activités à réaliser.** L'utilisation d'outils électriques dans un autre but que celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.
- **Si le câble de raccordement de l'outil électrique est endommagé, il faut le remplacer par un câble de raccordement spécialement préparé disponible via l'organisation du service après-vente.**

5. SERVICE

- **Faites réparer votre appareil uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine.** Cela permet de conserver la sûreté de l'appareil.

6. MANIPULATION ET EMPLOI SOIGNEUX DES APPAREILS À ACCUMULATEUR

- **Assurez-vous que l'appareil est bien hors circuit avant de mettre l'accumulateur en place.** Introduire un accumulateur dans un outil électrique alors que ce dernier est en circuit peut entraîner des accidents.
- **Chargez les accumulateurs uniquement dans des chargeurs recommandés par le producteur.** Un chargeur conçu pour un certain type d'accumulateurs risque de s'incendier lorsqu'il est utilisé avec des accumulateurs d'un autre type.
- **Utilisez exclusivement les accumulateurs prévus à cet effet dans les outils électriques.** L'utilisation d'autres accumulateurs peut causer des blessures et entraîner des risques d'incendie.
- **Maintenez l'accumulateur, lorsqu'il n'est pas employé, éloigné de trombones, de pièces, clés, clous, vis et tout autre petit objet métallique qui pourrait établir un pontage des contacts.** Un court-circuit entre les contacts de l'accumulateur peut entraîner des brûlures, voire même un incendie.
- **Lorsqu'un accumulateur est mal employé, il peut perdre du liquide. Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact par**

FR

mégarde, rincez à l'eau claire. Si du liquide entre en contact avec vos yeux, consultez aussi un cabinet médical. Du liquide qui s'échappe d'un accumulateur peut causer des irritations de la peau ou des brûlures.


Consignes de sécurité spéciales

- Le bloc accumulateur de l'appareil à accumulateur n'est pas chargé lors de la livraison. L'accumulateur doit être chargé avant la première mise en service.
- Le bloc accumulateur atteint sa capacité maximale après env. cinq cycles de charge/ décharge.
- Les accumulateurs se déchargent également lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pour cette raison, chargez les accumulateurs régulièrement.
- Respectez les données indiquées sur la plaque de type du chargeur. Raccordez le chargeur uniquement à la tension d'alimentation indiquée sur plaque de type.
- Mettez le chargeur et l'appareil à accumulateur à l'abri des enfants.
- Portez une tenue de travail appropriée. Portez des lunettes de protection.
- N'ouvrez jamais l'accumulateur. Evitez le contact avec des accumulateurs usés. Si cela se produit tout de même, nettoyez tout de suite la peau touchée avec de l'eau et du savon. Si de l'acide provenant de l'accumulateur touche l'œil, rincez-le pendant au moins 10 minutes à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Neutralisez les autres endroits aspergés immédiatement avec de l'acide doux comme du jus de citron ou du vinaigre.
- Protégez le chargeur et le câble contre l'endommagement et les arêtes acérées. Les câbles endommagés doivent être immédiatement remplacés par un électricien spécialisé.
- Assurez-vous que les contacts avec l'accumulateur ne touchent pas d'autres objets métalliques comme par ex. des clous ou des vis. Il y a risque de court-circuit !
- Après, utilisez uniquement des chargeurs adaptés à l'accumulateur.
- N'utilisez pas de chargeurs endommagés.
- Faites faire les réparations uniquement par le service après-vente cité ou par un marchand spécialisé.
- N'utilisez pas le chargeur livré pour charger d'autres appareils à accumulateur.
- Ne déchargez jamais complètement l'accumulateur. Ceci cause l'endommagement de l'accumulateur !
- Dans l'intérêt d'une grande longévité de l'accumulateur, veillez à un rechargement de l'accumu-

lateur à temps. Ceci est dans tous les cas nécessaire lorsque vous constatez que la puissance de l'appareil à accumulateur diminue.

- Le bloc accumulateur s'échauffe lors d'une forte sollicitation. Laissez le bloc accumulateur se mettre à température ambiante avant le début de la recharge.
- Protégez votre appareil à accumulateur et le chargeur de l'humidité et de la pluie.
- N'utilisez pas l'appareil à accumulateur et le chargeur à proximité de vapeurs et de liquides combustibles.
- Ne jetez pas les accumulateurs usagés au feu. Danger d'explosion !
- Utilisez le chargeur uniquement à l'état sec et avec une température ambiante de 10-40° C.
- Ne conservez pas l'accumulateur dans un endroit dont la température peut atteindre 50° C, tout particulièrement dans une voiture garée au soleil.
- Il ne faut pas mettre le feu à l'accumulateur ni le soumettre à la combustion.

Conservez bien ces consignes de sécurité.



Les accumulateurs et les appareils électriques fonctionnant avec des accumulateurs contiennent des matériaux dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les appareils à accumulateurs dans les ordures ménagères. Après la panne ou l'usure des appareils, enlevez les accumulateurs et envoyez-les à iSC GmbH, Eschenstraße 6 D-94405, ou, envoyez l'appareil à accumulateurs si ces derniers sont inséparables. Il n'y a qu'à cet endroit qu'une élimination selon les règles de l'art peut être garantie par le producteur.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Leer todas las indicaciones.

Si no se siguen las siguientes indicaciones hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas, quemaduras y/o heridas graves. El término de "herramienta eléctrica" que se usa a continuación se refiere a las herramientas que funcionan en red (con cable de conexión) y con batería (sin cable de conexión).

¡GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO!

1. LUGAR DE TRABAJO

- **Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo.**
Las zonas de trabajo desordenadas y sin luz pueden conllevar accidentes.
- **No trabajar con este aparato en un entorno explosivo en el que se hallen líquidos, gases o polvos inflamables.**
Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- **Mantener a niños y a otras personas fuera del alcance de la herramienta eléctrica.**
Las distracciones pueden hacer perder el control sobre el aparato.

2. SEGURIDAD ELECTRICA

- **El enchufe del aparato debe ser el adecuado para la toma de corriente. El enchufe no debe ser modificado de ningún modo. No emplear adaptadores de enchufe con aparatos puestos a tierra.**
Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Evitar el contacto corporal con superficies con toma de tierra como tubos, calefacciones, fogones y frigoríficos.**
Existe un gran riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo se halla puesto a tierra.
- **Mantener el aparato alejado de la lluvia o la humedad.**
Si entra agua en el aparato eléctrico existirá mayor riesgo de una descarga eléctrica.
- **No emplear el cable para transportar el aparato, colgarlo o para extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantener el cable alejado del calor, aceites, cantos afilados o partes del aparato en movimiento.**
Los cables dañados o mal enrollados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- **Si se trabaja con una herramienta eléctrica al aire libre, emplear sólo alargaderas que también estén homologadas para el exterior.**
El empleo de una alargadera homologada para trabajos en el exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- **Conectar la herramienta eléctrica a la corriente (230V~, 50Hz) con una toma de puesta a tierra protegida por un máximo de 16A. Se recomienda montar un dispositivo de protección de corriente por defecto con una corriente de ruptura nominal no superior a 30 mA. En todo caso, pedir consejo a un electricista.**

3. SEGURIDAD DE PERSONAS

- **Prestar atención al trabajo, comprobar lo que se está haciendo y proceder de forma razonable durante el trabajo de una herramienta eléctrica. No emplear el aparato si se está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.**
Una falta de atención durante el uso del aparato puede causar lesiones graves.
- **Llevar equipamiento de protección personal y siempre unas gafas protectoras.**
El hecho de llevar equipamiento de protección personal como mascarilla, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o protección para los oídos, según el tipo y uso de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de sufrir lesiones.



Usar protección para los oídos.

La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.



Es preciso ponerse una mascarilla de protección.

Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbesto!



Llevar gafas de protección.

Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.

- **Evitar una puesta en marcha no intencionada. Asegurarse de que el interruptor esté en la posición "OFF" antes de desenchufar el cable.**
Peligro de sufrir accidentes si se traslada el aparato pulsando el interruptor con el dedo o si se deja conectado a la hora de enchufarlo a la toma

de corriente.

- **Retirar las herramientas de ajuste o la llave antes de conectar el aparato.**
Una herramienta o llave que se haya olvidado en partes giratorias del aparato puede producir lesiones.
- **Evitar un exceso de confianza en sí mismo. Adoptar una posición segura y mantener en todo momento el equilibrio.**
Ello permite controlar mejor el aparato en situaciones inesperadas.
- **Llevar ropa de trabajo adecuada. No llevar ropa holgada ni joyas durante el trabajo. Mantener el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas en movimiento.**
La ropa holgada, las joyas o los cabellos largos pueden ser atrapados por las piezas en movimiento.
- **Si el aparato permite instalar dispositivos de aspiración y recogida del polvo, es preciso asegurarse de que estén conectados y se empleen de forma correcta.**
El uso de estos dispositivos reduce los peligros que conlleva la generación de polvo.

4. MANIPULACION Y USO ADECUADOS DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS

- **No sobrecargar la herramienta. Usar el aparato eléctrico específico para cada trabajo.**
Con la herramienta eléctrica adecuada se trabaja mejor y con más seguridad permaneciendo dentro de la potencia indicada.
- **No usar ninguna herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso.**
Una herramienta eléctrica que ya no pueda conectarse o desconectarse conlleva peligros y debe repararse.
- **Desenchufar el cable de la corriente antes de hacer ajustes en el aparato, de cambiar los accesorios o apartar el aparato.**
Esta medida de seguridad evita que el aparato arranque de forma no intencionada.
- **Guardar las herramientas eléctricas que no se usen fuera del alcance de los niños. No permitir el uso del aparato a personas que no estén familiarizadas con él o no hayan leído estas instrucciones.**
Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin experiencia.
- **Cuidar el aparato de forma adecuada. Comprobar que las piezas móviles funcionen de forma correcta y no se bloqueen, controlar también si existen piezas rotas o están tan dañadas que ponen en peligro el funcionamiento del aparato. Reparar las piezas dañadas antes de usar el aparato.**
Numerosos accidentes se deben a herramientas

eléctricas mal cuidadas.

- **Mantener limpias y afiladas las herramientas de corte.**
Las herramientas de corte bien cuidadas con cantos afilados se bloquean con menor frecuencia y pueden manejarse de forma más sencilla.
- **Emplear las herramientas eléctricas, accesorios, etc. conforme a estas instrucciones y tal y como se halla definido para este tipo de aparato. Para ello, tener en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a ejecutar.**
El uso de herramientas eléctricas para otros fines diferentes a los previstos puede originar situaciones peligrosas.
- **Si el cable de conexión de la herramienta eléctrica está dañado, será preciso sustituirlo por un cable especialmente preparado, suministrable a través del servicio de atención al cliente.**

5. SERVICIO

- **Sólo especialistas cualificados deben reparar el aparato, empleando para ello sólo piezas de repuesto originales.**
Esta forma de proceder garantiza la seguridad del aparato.

6. MANIPULACIÓN Y USO ADECUADOS DE APARATOS INALÁMBRICOS

- **Asegurarse de que el aparato esté apagado antes de introducir la batería.**
Existe el peligro de sufrir accidentes si se introduce una batería en una herramienta eléctrica que está conectada.
- **Cargar la batería sólo en cargadores recomendados por el fabricante.** Existe peligro de incendio si se utiliza un cargador indicado sólo para un tipo concreto de baterías para otro tipo de baterías.
- **Utilizar sólo las baterías indicadas para la herramienta eléctrica en cuestión.** El uso de otras baterías puede provocar daños y conllevar peligro de incendio.
- **Mantener cualquier batería que no se esté utilizando alejada de grapas, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que podrían provocar un puenteo de los contactos.** Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede tener como consecuencia quemaduras o provocar fuego.


- Si se utiliza incorrectamente podría salir líquido de la batería. Evitar el contacto con el líquido. En caso de tocar accidentalmente el líquido, limpiar con agua. Si el líquido penetra en los ojos, acudir a un médico. El líquido de la batería puede provocar irritaciones en la piel o quemaduras.

Instrucciones de seguridad especial

- La batería del aparato no se suministra cargada. Antes de la primera puesta en marcha es preciso cargarla por completo.
- La batería alcanza su capacidad máxima a los 5 ciclos de carga/descarga aproximadamente.
- Las baterías también se descargan si no se utilizan. Por este motivo, es preciso cargar las baterías de forma periódica.
- Observe los datos indicados en la placa de identificación del cargador. Conecte el cargador sólo a la tensión nominal indicada en la placa de características.
- Mantenga a los niños alejados del cargador y del aparato.
- Póngase ropa de trabajo adecuada. Póngase gafas de protección.
- No abra jamás la batería. Evite el contacto con baterías defectuosas con pérdida de líquido. En caso de que esto sucediera, limpie inmediatamente la parte de la piel afectada con agua y jabón. Si le salpicara en los ojos ácido de la batería, deberá lavarlos durante al menos 10 minutos con agua limpia y consultar a un médico de forma inmediata. Neutralice otros puntos salpicados de forma inmediata con un ácido moderado como, por ejemplo, zumo de limón o vinagre.
- Proteja el cargador y el cable de daños y cantos afilados. Los cables dañados deben ser cambiados exclusivamente por un electricista profesional.
- Asegúrese de que los contactos de la batería no entren en contacto con otros objetos metálicos como, por ejemplo, clavos, tornillos. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- Emplee exclusivamente cargadores adecuados para la batería.
- No emplee cargadores dañados.
- Las reparaciones sólo deben llevarse a cabo en el taller de servicio técnico mencionado o en un comercio homologado.
- No emplee el cargador suministrado para cargar otros aparatos.

- Nunca descargue la batería por completo. ¡Esto podría provocar un defecto en la batería!
- Para prolongar la duración de la batería deberá recargarla siempre a tiempo. Esto resulta necesario, en cualquier caso, si comprueba que se ha reducido la potencia del aparato.
- La batería se calienta bajo condiciones extremas de sollicitación. Deje que la batería se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiental antes de empezar a cargar.
- Proteja el aparato y el cargador de la humedad y la lluvia.
- No utilice el aparato y el cargador cerca de vapores y líquidos inflamables.
- No tire las baterías usadas al fuego. ¡Peligro de explosión!
- Emplee el aparato sólo en un entorno seco y a una temperatura ambiental de 10-40 °C.
- No guarde la batería en lugares que puedan alcanzar una temperatura de 50 °C, especialmente no en un vehículo aparcado al sol.
- No prenda la batería ni la exponga al fuego.

Guarde las instrucciones de seguridad en lugar seguro.



Los acumuladores y aparatos eléctricos con batería contienen materiales que pueden resultar nocivos para el medio ambiente. No deberá tirar acumuladores a la basura normal. Si el aparato que lleva la batería está defectuoso o desgastado deberá extraerla y enviarlo a ISC GmbH, Eschenstraße 6 en D-94405, o, en caso de que no la pueda extraer, enviar el aparato completo. Sólo en esta empresa garantiza el fabricante que el aparato sea eliminado de forma adecuada.

IT

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggete tutte le avvertenze. Errori nel rispetto delle seguenti avvertenze possono causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. La parola "elettroutensile", impiegata qui di seguito, si riferisce a utensili azionati elettricamente (con cavo di alimentazione) e a elettroutensili a batteria (senza cavo di alimentazione).

CONSERVATE BENE QUESTE ISTRUZIONI!

1. LUOGO DI LAVORO

- **Tenete pulita e in ordine la vostra zona di lavoro.**
Il disordine e l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro possono provocare incidenti.
- **Non lavorate con questo utensile in zone a rischio di esplosioni dove si trovino liquidi infiammabili, gas o polveri.**
Gli elettroutensili producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.
- **Durante l'uso dell'elettroutensile tenete lontani bambini ed altre persone.**
In caso di distrazione potete perdere il controllo sull'apparecchio.

2. SICUREZZA ELETTRICA

- **La spina di collegamento dell'apparecchio deve essere idonea alla presa. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usate delle spine con adattatore insieme ad apparecchi protetti da un collegamento a terra.**
Le spine non modificate e le prese idonee diminuiscono il rischio di una scossa elettrica.
- **Evitate il contatto del corpo con superfici collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.**
Aumenta il rischio di scosse elettriche se il vostro corpo è collegato a terra.
- **Tenete lontano l'apparecchio da pioggia o umidità.**
La penetrazione di acqua in un'elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- **Non usate il cavo per scopi diversi da quelli a cui è destinato, per trasportare l'apparecchio, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenete il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti dell'apparecchio che si muovono.**
I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scossa elettrica.
- **Se lavorate con un'elettroutensile all'aperto usate soltanto dei cavi di prolunga omologati per le zone esterne.**

L'uso di un cavo di prolunga omologato per la zona esterna diminuisce il rischio di una scossa elettrica.

- **Collegate l'elettroutensile alla corrente di rete (230V~, 50 Hz) tramite una presa con messa a terra con protezione massima di 16A. Consigliamo il montaggio di un dispositivo di protezione dalle correnti di guasto con una corrente nominale di intervento non superiore a 30 mA. Fatevi consigliare dal vostro elettricista di fiducia.**

3. SICUREZZA DELLE PERSONE

- **Siate sempre attenti, prestate attenzione a quello che fate ed apprestatevi a usare con prudenza l'elettroutensile. Non usate l'apparecchio se siete stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.**
Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'elettroutensile può causare delle lesioni gravi.
- **Portate i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi.**
Se indossate dispositivi individuali di protezione come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza con soles antidistruccevoli, casco protettivo o cuffie antirumore a seconda dell'impiego dell'elettroutensile, il rischio di lesioni diminuisce notevolmente.



Portate cuffie antirumore.

L'effetto del rumore può causare la perdita dell'udito.



Mettete una maschera antipolvere.

Facendo lavori su legno o altri materiali si può creare della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!



Indossate gli occhiali protettivi.

Scintille createsi durante il lavoro o schegge, trucioli e polveri scaraventate fuori dall'apparecchio possono causare la perdita della vista.

- **Evitate una messa in esercizio inavvertita. Assicuratevi che l'interruttore si trovi in posizione „OFF” prima di inserire la spina nella presa di corrente.**
Se durante il trasporto dell'apparecchio avete il dito sull'interruttore o se collegate l'apparecchio all'alimentazione di corrente in posizione ON, ciò può provocare degli incidenti.
- **Prima di accendere l'apparecchio, togliete gli utensili di regolazione o i cacciaviti.**
Un utensile o una chiave che si trova in una parte rotante dell'apparecchio può provocare delle



lesioni.

- **Non sopravvalutatevi. Cercate una posizione sicura e tenetevi sempre in equilibrio.** Così potete controllare meglio l'apparecchio in caso di situazioni inaspettate.
- **Portate indumenti adatti. Non portate indumenti ampi o gioielli. Tenete capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti rotanti.** Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti rotanti.
- **Se si possono montare dei dispositivi per l'aspirazione della polvere e per la raccolta della polvere assicuratevi che siano collegati e vengano usati in modo corretto.** L'impiego di tali dispositivi diminuisce i rischi a causa della polvere.

4. MANEGGIAMENTO E USO CORRETTO DEGLI ELETTROUTENSILI

- **Non sottoponete l'utensile a sovraccarico. Usate l'elettro utensile adatto per il vostro lavoro.**
Con l'elettro utensile idoneo lavorate in modo migliore e più sicuro nel range di prestazioni indicato.
- **Non usate l'elettro utensile se il suo interruttore è difettoso.**
Un elettro utensile che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e deve venire riparato.
- **Staccate la spina dalla presa di corrente prima di ogni impostazione all'utensile, di sostituire gli accessori o di mettere da parte l'apparecchio.**
Questa precauzione evita l'accensione inavvertita dell'apparecchio.
- **Se non usate gli elettro utensili teneteli al di fuori dalla portata dei bambini. Non permettete l'uso dell'apparecchio a persone che non conoscano bene l'apparecchio o non abbiano letto queste istruzioni.**
Gli elettro utensili sono pericolosi se sono usati da persone inesperte.
- **Tenete l'apparecchio con cura. Verificate che il funzionamento delle parti mobili sia in ordine e che non siano bloccate, rotte o danneggiate in modo tale da compromettere il funzionamento dell'apparecchio. Fate riparare le parti danneggiate prima dell'impiego dell'apparecchio.**
Molti incidenti sono causati da elettro utensili la cui manutenzione non è stata eseguita correttamente.
- **Tenete le lame affilate e pulite .**
Gli utensili da taglio tenuti con cura e con spigoli taglienti affilati si bloccano raramente e si muovono più facilmente.
- **Usate elettro utensili, accessori ecc. rispettando queste istruzioni e le prescrizioni per questo tipo di apparecchio particolare.**

Tenete conto delle condizioni di lavoro e dell'attività da svolgere.

- L'uso di elettro utensili per scopi diversi da quelli previsti può provocare delle situazioni pericolose.
- **Se il cavo di collegamento dell'elettro utensile è danneggiato esso deve venire sostituito da un cavo di collegamento idoneo disponibile presso l'organizzazione del servizio assistenza .**

5. SERVIZIO ASSISTENZA

- **Fate riparare il vostro utensile solo da personale qualificato e con i pezzi di ricambio originali.**
Così è garantito che la sicurezza dell'apparecchio rimanga inalterata.

6. MANEGGIAMENTO E USO CORRETTO DEGLI APPARECCHI A BATTERIA

- **Accertatevi che l'apparecchio sia spento prima di inserire la batteria.**
Inserire la batteria in un elettro utensile acceso può causare incidenti.
- **Ricaricate le batterie solo in carica batteria consigliati dal produttore.** Per un carica batteria concepito per un determinato tipo di batteria può sussistere pericolo d'incendio se viene utilizzato con un'altra batteria.
- **Impiegate solo le batterie previste per i relativi elettro utensili.** L'uso di altre batterie può causare lesioni e pericolo d'incendio.
- **Tenete la batteria non usata lontano da fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo che possano fungere da ponticello tra i contatti. Un corto circuito tra i contatti della batteria può provocare ustioni o lo sviluppo di fiamme.**
- **In caso di uso scorretto può fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitate il contatto. In caso di contatto accidentale lavate la zona interessata con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consultate inoltre un medico.** Il liquido che fuoriesce dalla batteria può provocare irritazioni della pelle o ustioni.

Avvertenze speciali di sicurezza


- La batteria dell'apparecchio a batteria non è carica alla consegna. Per la prima messa in esercizio la batteria deve quindi venire caricata.

IT

- La batteria raggiunge la sua massima capacità dopo ca. cinque cicli di scarica/ricarica.
- Le batterie si scaricano anche se non vengono utilizzate. Ricaricate quindi le batterie regolarmente.
- Osservate i dati riportati sulla targhetta del carica batteria. Allacciate il carica batteria solo alla tensione di rete indicata sulla targhetta.
- Tenete il carica batteria e l'apparecchio a batteria al di fuori della portata di bambini.
- Portate indumenti di lavoro adatti. Portare occhiali protettivi.
- Non aprite mai la batteria. Evitate il contatto con batterie che presentino perdite. Se ciò dovesse tuttavia accadere, lavate immediatamente con acqua e sapone la zona cutanea interessata. Se l'acido della batteria dovesse penetrare negli occhi, sciacquateli almeno per 10 minuti con acqua pulita e consultate subito un medico. Neutralizzate immediatamente gli altri punti bagnati con un liquido leggermente acido, come succo di limone o aceto.
- Proteggete il carica batteria e il cavo da danni e spigoli vivi. I cavi danneggiati devono essere sostituiti subito da un elettricista specializzato.
- Fate attenzione che i contatti della batteria non tocchino altri oggetti metallici, per es. chiodi e viti. C'è il rischio di corto circuito!
- Usate solamente carica batterie adatti per questo tipo di batteria.
- Non utilizzate carica batterie danneggiati.
- Fate eseguire le riparazioni solo dal centro assistenza sovracitato o dal relativo rivenditore specializzato.
- Non utilizzate il carica batteria in dotazione per la ricarica di altri apparecchi a batteria.
- Non fate scaricare mai completamente la batteria. Questo potrebbe danneggiarla!
- Per ottenere una lunga durata della batteria si deve provvedere a una puntuale ricarica. Ciò è comunque necessario quando ci si accorge della diminuzione delle prestazioni dell'apparecchio a batteria.
- In caso di una forte sollecitazione la batteria si riscalda. Prima di iniziare il processo di ricarica lasciate raffreddare la batteria a temperatura ambiente.
- Proteggete la l'apparecchio a batteria e il carica batteria da umidità e pioggia.
- Non utilizzate l'apparecchio a batteria ed il carica batteria nelle vicinanze di vapori e liquidi infiammabili.
- Non gettate le batterie usate in fiamme libere. Pericolo d'esplosione!

- Utilizzate il carica batteria solo quando è asciutto e la temperatura ambiente è di 10-40 °C.
- Non conservate la batteria in luoghi che possono raggiungere una temperatura di 50 °C, specialmente non su veicoli parcheggiati al sole.
- Non date fuoco alla batteria e non bruciatela.

Tenete le avvertenze di sicurezza in luogo sicuro.



I carica batterie e le apparecchiature elettriche a batteria contengono dei materiali nocivi per l'ambiente. Non smaltite le apparecchiature a batteria della insieme ai rifiuti domestici. Se gli utensili presentano difetti o sono usurati togliete il carica batteria e spedite alla iSC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 oppure spedite l'intero utensile a batteria, se il carica batteria non può essere separato. Soltanto così il costruttore ne garantisce uno smaltimento appropriato.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

VIKTIGT! Læs samtlige anvisninger.
Følges nedenstående anvisninger ikke korrekt, kan følgen være elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser. Nedennævnte begreb „el-værktøj“ retter sig mod nedrevne elektriske værktøjer (med netledning) og batteridrevne elektriske værktøjer (uden netledning).

GEM DENNE VEJLEDNING!**1. ARBEJDSSTEDET**

- **Hold arbejdsstedet rent og ryddet.**
Rod og manglende belysning kan medføre personskade.
- **Brug ikke værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller pulver.**
El-værktøj frembringer gnister, som kan antænde pulver eller dampe.
- **Hold børn og øvrige personer på afstand, mens du arbejder med værktøjet.**
Hvis du distraheres i dit arbejde, kan du miste kontrollen over værktøjet.

2. ELEKTRISK SIKKERHED

- **Værktøjets forbindelsesstik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordnet værktøj.**
Uforandrede stik og brug af rigtige stikkontakter nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordede flader, såsom rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe.**
Risikoen for at få elektrisk stød er større, hvis din krop er i forbindelse med jord.
- **Udsæt ikke værktøjet for regn eller fugt.**
Trænger der vand ind i et el-værktøj, øger det risikoen for elektrisk stød.
- **Brug ikke ledningen til andre formål end det tiltænkte: Værktøjet må ikke bæres i ledningen eller hænges op i den; tag fat i selve stikket, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra høj varme, olie, skarpe kanter og bevægelige værktøjsdele.**
Beskadigede eller omviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Ved arbejde med el-værktøj i det fri må der kun benyttes forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug.**
Brug af forlængerledninger, som er beregnet til udendørs brug, vil nedsætte risikoen for elektrisk stød.

- **Slut el-værktøjet til strømforsyningsnettet (230V~, 50Hz) via en isoleret jordkontakt sikret med højst 16 A. Vi anbefaler, at der er indbygget et fejlstrømsrelæ med en nominel brydestrøm på ikke over 30 mA. Spørg din elektriker til råds.**

3. PERSONERS SIKKERHED

- **Vær hele tiden årvågen, vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med el-værktøj. Brug ikke værktøjet, hvis du er træt eller er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.**
Et enkelt øjeblik opmærksomhed kan medføre alvorlig kvæstelse.
- **Brug personligt beskyttelsesudstyr og altid sikkerhedsbriller.**
Brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm og hørevern - alt efter el-værktøjets art og arbejdsituationen - nedsætter risikoen for kvæstelse.



Brug hørevern.
Støjudviklingen fra maskinen kan forårsage høretab.



Brug støvmaske.
Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der dannes sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes i asbestholdigt materiale!



Brug beskyttelsesbriller.
Gnister, som opstår under arbejdet, eller splinter, spån og støv, som står ud fra maskinen, kan forårsage synstab.

- **Undgå utilsigtet start af el-værktøjet. Tjek, at afbryderknappen er i position „FRA“, inden du sætter stikket i stikkontakten.**
Hvis du har fingeren på afbryderknappen, når du bærer værktøjet, eller slutter du værktøjet til strømforsyningen, mens det er tændt, kan det medføre personskade.
- **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden du tænder for værktøjet.**
Sidder der et stykke værktøj eller en nøgle i en roterende del af el-værktøjet, kan det medføre kvæstelse.
- **Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå stabilt og være i god balance.**
Så vil du bedre kunne styre værktøjet, hvis der skulle opstå en uventet situation.
- **Bær egnet tøj. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hår, tøj og handsker skal holdes væk fra bevægelige dele.**

DK

Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan blive trukket ind af bevægelige dele.

- Hvis der er mulighed for montering af støvudsugnings- og støvopsamlingsudstyr, skal du tjekke, at disse er sluttet til og anvendes korrekt.

Sådant udstyr nedsætter faren for støvfremkaldt helbredsskade.

4. OMHYGGELEG HÅNDTERING OG BRUG AF EL-VÆRKTØJ

- **Overbelast ikke værktøjet. Brug det el-værktøj, der passer til det pågældende arbejde.**
Du arbejder mere sikkert og bedre inden for det angivne effektområde med det rigtige værktøj.
- **Brug ikke el-værktøj, hvor afbryderknappen er defekt.**
El-værktøj, som ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.
- **Træk stikket ud af stikkontakten, inden du indstiller på værktøjet, skifter tilbehørsdele eller lægger værktøjet fra dig.**
Denne forholdsregel forhindrer, at værktøjet starter utilsigtet.
- **El-værktøj skal opbevares uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Lad ikke personer arbejde med værktøjet, som ikke er fortrolige med det, eller ikke har læst denne vejledning.**
El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af uerfarne personer.
- **Sørg for omhyggeligt at vedligeholde værktøjet. Kontroller, at bevægelige dele fungerer, som de skal, og ikke sidder i klemme, og at komponenter ikke er gået i stykker eller er så beskadigede, at værktøjets funktion er nedsat. Beskadigede dele skal repareres, inden værktøjet tages i brug igen.**
Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse.
- **Hold skæreeenheden skarp og ren.**
En velplejet skæreeenhed med skarpe skærekanter kommer sjældnere i klemme og er lettere at føre.
- **Anvend el-værktøj og værktøjsdele i overensstemmelse med denne vejledning samt specifikt foreskrevne anvisninger. Tag højde for arbejdsforholdene og den pågældende aktivitet.**
Brug af el-værktøj til formål, det ikke er beregnet til, kan føre til farlige situationer.
- **Hvis el-værktøjets forbindelsesledning er beskadiget, skal den erstattes af en særlig indrettet ledning, som anskaffes via kundeservice.**

5. SERVICE

- **Værktøjet skal repareres af en fagmand under anvendelse af originale reservedele.**
Herved sikres det, at værktøjets sikkerhedsniveau bevares.

6. APPARATER MED AKKUMULATORBATTERIER – KORREKT OMGANG OG ANVENDELSE


- **Kontroller, at apparatet er slukket, inden du sætter akkumulatorbatteriet i.**
Isætning af akkumulatorbatteri i el-værktøj, der er tændt, kan medføre ulykke.
- **Batterier må kun oplades i ladeapparater, som anbefales af producenten.** Et ladeapparat, som er beregnet til en bestemt type akkumulatorbatterier, må ikke benyttes til andre typer batterier, da det vil indebære en risiko for brand.
- **Brug kun de særlige akkumulatorbatterier, som er beregnet til brug sammen med el-værktøjet.** Ved brug af andre batterier er der fare for personskade eller brand.
- **Det ubrugte batteri skal holdes på afstand af clips, mønter, nøgler, som, skruer og andre små metalgenstande, som vil kunne udgøre en fare for, at kontakterne overkøbes.**
Kortslutning mellem kontakterne på batteriet kan forårsage forbrændinger eller ild.
- **Ved forkert brug kan der lække væske ud af batteriet. Undgå kontakt med lækkende batterivæske. Ved evt. kontakt med batterivæske skal denne skylles af med vand. Hvis batterivæsken kommer i øjnene, skal du kontakte en læge.** Lækkende batterivæske kan forårsage hudirritation eller forbrænding.

Særlige sikkerhedsanvisninger

- Akkumaskinens akkupack leveres uopladet. Batteriet skal derfor oplades, inden maskinen tages i brug første gang.
- Akkupacken har nået sin maksimale kapacitet efter ca. 5 af-/opladningscykler.
- Batterier aflades også, når de ikke benyttes. Batterierne skal derfor oplades jævnlige.
- Bemærk dataene, som står anført på ladeapparatets mærkeplade. Ladeapparatet må kun tilsluttes en netspænding, som svarer til angivelsen på mærkepladen.

- Hold ladeapparatet og akkumaskinen uden for børns rækkevidde.
- Bær egnet arbejdstøj. Bær sikkerhedsbriller.
- Forsøg aldrig at åbne batteriet. Undgå at berøre utætte batterier. Hvis dette alligevel skulle ske, skal det berørte hudområde omgående vaskes med vand og sæbe. Hvis øjet udsættes for batterisyre, skal det skylles i klart vand i mindst 10 min.; søg omgående læge. Øvrige steder, som er blevet udsat for batterisyre, skal omgående neutraliseres med en mild syre, f.eks. citronsaft eller eddike.
- Beskyt ladeapparatet og ledningen mod beskadigelse og skarpe kanter. Et beskadiget kabel skal skiftes ud omgående af autoriseret el-fagmand.
- Pas på, at kontakterne på batteriet ikke kommer i berøring med andre metalgenstande, f.eks. søm eller skruer. Fare for kortslutning!
- Brug kun ladeapparater, som er specielt egnede til batteriet.
- Undgå brug af beskadigede ladeapparater.
- Reparation skal foretages af nævnte servicested eller autoriseret forhandler.
- Det medfølgende ladeapparat må ikke benyttes til opladning af andre akkumaskiner.
- Undgå, at batteriet aflades helt. Dette vil ødelægge batteriet!
- Sørg for at genoplade batteriet i god tid for at sikre en lang levetid. Genopladning skal under alle omstændigheder ske, hvis du kan konstatere, at akkumaskinens ydelse er nedsat.
- Akkupacken opvarmes ved kraftig belastning. Lad akkupacken køle ned til rumtemperatur, inden opladningen påbegyndes.
- Beskyt akkumaskinen og ladeapparatet mod fugt og regn.
- Akkumaskinen og ladeapparatet må ikke anvendes i nærheden af dampe og brændbare væsker.
- Brugte batterier må ikke kastes i åben ild. Eksplosionsfare!
- Ladeapparatet må kun anvendes i tør tilstand og i temperaturomgivelser på 10-40°C.
- Opbevar ikke batteriet på steder, hvor temperaturen kan nå op på 50° C, f.eks. i en bil, som står parkeret i solen.
- Batteriet må ikke antændes eller brændes.

Opbevar sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt.



Batterier og batteridrevne el-apparater indeholder miljøfarlige materialer. Batteridrevne produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Efter defekt eller nedslidning skal batteriet tages ud og sendes ind til iSC GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405; er batteriet fast indbygget indsendes hele apparatet. Kun herved garanteres en fagmæssig korrekt bortskaffelse.

YLEISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

HUOMIO! Lue kaikki määräykset huolella. Seuraavassa lueteltujen määräysten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon ja/tai vaikeita vammoja. Jäljempänä käytetty käsite "sähkötyökalu" koskee sekä verkkovirtakäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdon kera) että akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).

SÄILYTÄ NÄMÄ MÄÄRÄYKSET HUOLELLISESTI!

1. TYÖPAIKKA

- **Pidä työalueesi puhtaana ja siistinä.** Työalueella vallitsevasta epäjärjestyksestä tai huonosta valaistuksesta voi aiheutua tapaturmia.
- **Älä käytä tätä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai pölyä.** Sähkötyökalut kehittävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryä.
- **Pidä lapset ja muut henkilöt poissa työalueelta sähkötyökalun käytön aikana.** Saatat menettää laitteen hallinnan häiriötekijöiden vuoksi.

2. SÄHKÖTURVALLISUUS

- **Laitteen liitäntäpistokkeen tulee sopia pistorasiaan.** Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä sovittipistokkeita suojamaadoitetuissa laitteissa. Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä koskemasta vartaloosi maadoitettuihin osiin, esim. putkiin, lämmittimiin, liesiin ja jääkaappeihin.** Sähköiskun vaara lisääntyy, jos vartaloosi on maadoitettu.
- **Suojaa laitetta kosteudelta tai sateelta.** Veden tunkeutuminen sähkölaitteen sisään lisää sähköiskun vaaraa.
- **Älä käytä johtoa väärin: älä kannaa sähkötyökalua verkkojohdosta, ripusta laitetta siitä riippumaan tai käytä sitä pistokkeen vetämiseen pistorasiasta.** Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta tai liikkuvilta laitteen osilta. Vahingoittuneet tai solmuun kiertyneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- **Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain sellaisia jatkojohtoja, jotka on hyväksytty ulkokäyttöä varten.** Ulkokäyttöön hyväksytyt jatkojohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.

- **Liitä sähkötyökalu verkkovirtaan (230V~, 50Hz) korkeintaan 16A varokkeella suojattuun suojakontaktipistorasiaan.** Suosittelemme vuotovirtasuojalaitteen asentamista, jonka laukaisuvirta on kork. 30 mA. Pyydä neuvoja sähköasentajaltasi.

3. IHMISTEN TURVALLISUUS

- **Ole tarkkaavainen työskennellessäsi ja käytä järjeäsi, kun käsittelet sähkötyökaluja. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.** Hetkenkin hajamielisyys sähkötyökaluja käytettäessä saattaa johtaa vakaviin vammoihin.
- **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita sekä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisten suojavarusteiden, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvajalkineiden, kypärän tai kuulosuojusten käyttö, riippuen sähkötyökalun käyttötarkoituksesta, vähentää tapaturmanvaaraa.



Käytä kuulosuojuksia.

Melun vaikutus saattaa aiheuttaa kuulon heikkenemistä.



Käytä pölynaamaria.

Puun ja muiden materiaalien työstössä saattaa syntyä terveydelle vaarallista pölyä. Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää!



Käytä suojalaseja.

Työssä syntyvät kipinät tai laitteesta sinkoutuvat sirpaleet, lastut ja pölyt saattavat aiheuttaa näkökyvyn menetyksen.

- **Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että katkaisin on kytketty "POIS"-asentoon, ennen kuin työnät sähköpistokkeen pistorasiaan.** Jos kannat virtaverkkoon liitettyä sähkötyökalua pitäen somea käynnistimellä tai liität laitteen käynnistettyä virranlähteeseen, niin tästä voi aiheutua onnettomuuksia.
- **Poista säätötäykälyt tai ruuviavaimet ennen laitteen käynnistämistä.** Pyöriässä laitteen osassa oleva työkalu tai avain saattaa aiheuttaa tapaturmia.
- **Älä yliarvioi kykyäsi. Huolehdi tukevasta asennosta ja säilytä aina tasapainosi.** Näin voit säilyttää laitteen hallinnan myös odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä sopivaa vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat takertua koneen liikkuviin osiin.

- **Jos pölyn poistomulaitteet ja pölynkeräyslaitteet voidaan asentaa, tarkasta, että ne on asennettu ja että niitä myös käytetään oikein.**
Näiden laitteiden käyttäminen vähentää pölystä aiheutuvia terveydellisiä vaaroja.

4. SÄHKÖTYÖKALUJEN HUOLELLINEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ

- **Älä ylikuormita työkaluasi.** Käytä työssäsi aina siihen kulloinkin sopivaa sähkölaitetta. Sopivalla sähkötyökälulla työskentelet parhaiten ja turvallisimmin annetulla tehonalueella.
- **Älä käytä sellaisia työkaluja, joiden päällepois-katkaisimet eivät toimi.** Sähkötyökälu, jota ei voi enää kytkeä päälle tai pois, on vaarallinen ja tulee korjata.
- **Irroita pistoke pistorasiasta aina ennen säätötoimia, varusteiden vaihtoa ja kun panet laitteen pois.**
Tämä varotoimenpide estää laitteen tahattoman käynnistytksen.
- **Laitteet on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta silloin, kun niitä ei käytetä.** Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön tai eivät ole lukeneet näitä määräyksiä.
Sähkötyökäluut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden käytössä.
- **Hoida laitetta huolella.** Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat moitteettomasti ja etteivät ne ole juuttuneet kiinni, tai onko osia lohjennut tai vahingoittunut niin, että se vaikuttaa laitteen toimintaan. Anna korjata vahingoittuneet osat ennen laitteen käyttöä.
Monien tapaturmien syynä ovat huonosti huolletut sähkötyökäluut.
- **Pidä leikkaustyökäluasi terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut, teräväteräiset leikkaustyökäluut juuttuvat harvemmin kiinni ja niitä on helpompi käyttää.
- **Käytä sähkötyökäluja, lisälaitteita jne. näiden määräysten mukaisesti ja tätä erityistä laitetyyppiä koskevien määräysten mukaisesti.** Ota huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava työ.
Sähkötyökälujen käyttö muuhun kuin niille määrättyyn käyttötarkoitukseen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- **Jos sähkötyökäluun liitäntäjohto on vahingoittunut, tulee sen tilalle vaihtaa erityisesti tätä varten tehty liitäntäjohto, joka on saatavana teknisen asiakaspalvelun kautta.**

5. HUOLTO

- **Anna sähkötyökäluun korjaustoimet aina alan ammattiliikkeen tehtäväksi käyttäen alkuperäisiä varaosia.**
Täten varmistat, että laitteen turvallisuus säilyy.

6. AKKUKÄYTTÖISTEN LAITTEIDEN HUOLELLINEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ

- **Varmista, että laite on sammutettu, ennen kuin panet akun paikalleen.**
Akun paneminen sähkötyökäluun, joka on kytketty päälle, saattaa aiheuttaa tapaturmia.
- **Lataa akkusi vain sellaisilla latauslaitteilla, joita akun valmistaja suosittelee.** Jos latauslaite on suunniteltu käytettäväksi tietyn akkutyypin lataamiseen, uhkaa tulipalon vaara, jos siinä ladataan muuntyyppisiä akkuja.
- **Käytä sähkötyökäluissa vain niille tarkoitettuja akkuja.** Muunlaisten akkujen käytöstä saattaa aiheutua tapaturman ja tulipalon vaara.
- **Kun akku ei ole käytössä, pidä paperiliittimet, lantit, avaimet, naulat, ruuvit tai muut pienet metalliesineet poissa sen lähetyviltä, koska ne saattavat aiheuttaa sillan akun kontaktien välille.** Akun kontaktien välinen lyhytsulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- **Jos akkua käsitellään väärin, saattaa siitä vuotaa nestettä ulos. Vältä koskettamasta siihen. Jos epähuomiossa kosketat nesteeseen, huuhto se vedellä pois. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin hoitoon.** Ulosvuotava akkuneste saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä tai palovammoja.

Erityiset turvallisuusmääräykset


- Akkukäyttöisen laitteen akkusarja toimitetaan ilman varausta. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa tulee akku sen vuoksi ladata.
- Akkusarja on saavuttanut suurimman tehonsa n. viiden tyhjennys-/latausjakson jälkeen.
- Akkujen varaus tyhjenee silloinkin, kun niitä ei käytetä. Sen vuoksi tulee akut ladata säännöllisesti.
- Noudata latauslaitteen tyyppikilvessä annettuja tietoja. Liitä latauslaite ainoastaan tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen.
- Pidä latauslaite ja akkukäyttöinen laite poissa

FI

lasten ulottuvilta.

- Käytä sopivaa työvaatetusta. Käytä suojalaseja.
- Älä koskaan avaa akkua. Vältä koskemasta vuotoaneisiin akkuihin. Jos näin kuitenkin käy, puhdista kyseiset ihoalueet heti vedellä ja saippualla. Jos akun happoa joutuu silmiin, tulee silmiä huuhdella puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan ja sitten hakeutua heti lääkärin hoitoon. Neutralisoi muut kostuneet alueet viipymättä miedolla hapolla, kuten esim. sitruunamehulla tai etikalla.
- Suojaa latauslaitetta ja liitäntäjohtoa vaurioilta ja teräviltä reunoilta. Vahingoittuneet johdot tulee vaihtaa viipymättä uuteen sähköalan ammattihenkilön toimesta.
- Huolehdi siitä, että akun liitännät eivät kosketa muihin metalliesineisiin, esim. nauloihin, ruuveihin tms. Tästä aiheutuu oikosulkuvaara!
- Käytä ainoastaan tätä akkua varten tarkoitettua latauslaitetta.
- Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta.
- Korjaustyöt saa suorittaa vain nimeämämme huoltopiste tai valtuutettu alan ammattiliike.
- Älä käytä mukana toimitettua latauslaitetta muiden akkukäyttöisten laitteiden lataamiseen.
- Älä koskaan anna akun tyhjentyä täysin. Tästä voi aiheutua akun vioittuminen!
- Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, tulee huolehtia sen uudelleen lataamisesta riittävän ajoissa. Tämä tulee tehdä joka tapauksessa silloin, kun toteat akkukäyttöisen laitteen tehon heikkenevän.
- Suuren rasituksen aikana akkusarja kuumenee. Anna akkusarjan jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen latauksen aloittamista.
- Suojaa akkukäyttöistä laitetta ja latauslaitetta kosteudelta ja sateelta.
- Älä käytä akkukäyttöistä laitetta tai latauslaitetta höyryjen ja tulenarkojen nesteiden lähistöllä.
- Käytettyjä akkuja ei saa heittää avotuleen. Räjähdyksivaara!
- Käytä latauslaitetta vain kuivassa tilassa ja ympäristön lämpötilan ollessa 10-40°C.
- Älä säilytä akkua sellaisissa paikoissa, jotka kuumenevat 50° C lämpötilaan, eikä varsinkaan aurinkoon pysäköidyssä autossa.
- Älä sytytä akkua palamaan tai heitä sitä tuleen.

Säilytä nämä turvallisuusmääräykset huolella.



Akkuvaraajat ja akkukäyttöiset sähkölaitteet sisältävät ympäristölle vaarallisia materiaaleja. Älä heitä akkukäyttöisiä laitteita kotitalousjätteisiin. Kun laite on vioittunut tai kulunut loppuun, ota akku pois ja lähetä se osoitteella ISC GmbH, Eschenstrasse 6, D-94405 Landau a.d. Isar, tai mikäli akkua ei voi irroittaa, lähetä koko laite. Vain täällä voi valmistaja taata asiantuntevan hävityksen.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM! Olvason minden utasítást el. A következőben felsorolt utasítások betartásán belüli hibák áramcsapást, tüzet és/vagy nehéz sérüléseket okozhatnak. A következőben használt kifejezés „elektromos szerszám” a hálózaton keresztül üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati kábelrel) és az akku által üzemeltetett elektromos szerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

ŐRIZZE JÓL MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

1. MUNKAHELY

- **Tartsa a munkakörét tisztán és rendben.**
Rendtelenség és nem megvilágított munkakörök baleseteket idézhetnek elő.
- **Ne dolgozon ezzel a készülékkel robbanásveszélyeztetett környezetben, amelyben gyullékony folyadékok, gázok vagy porok találhatóak.**
Elektromos szerszámok szikrákat idéznek elő, amelyek meg tudják gyújtani a port vagy a párákat.
- **Tartsa az elektromos szerszám használatát alatt gyerekeket valamint más személyeket távol.**
A figyelme elterelésénél elveszíthet a készülék feletti uralmat.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- **A készülék csatlakozási dugójának bele kell passzolni a dugaszoló aljzatba.**
A dugót nem szabad semmilyen féle módon megváltoztatni. Ne használjon adapterdugókat a védőföldelt készülékekkel együtt. A nem megváltoztatott dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok lecsökkentik az áramcsapás rizikóját.
- **Kerülje el a földelt felületekkel való testi érintkezést, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel.**
Magasabb az áramcsapás veszélye, ha földelt az Ön teste.
- **Tartsa a készüléket esőtől és nedveségtől távol.**
A víz elektromos készülékbe való behatolása megnöveli az áramcsapás veszélyét.
- **Ne használja fel más célokra a kábelt, mint például a készülék hordására, felakasztására vagy a dugó kihuzására a dugaszoló aljzattól.**
Tartsa a kábelt hőségétől, olajtól és éles széléktől vagy a mozgó készülékreszektől távol. A megsérült vagy összecsavartott kábel megnöveli egy áramcsapás veszélyét.

- **Ha az elektromos szerszámmal a szabadban dolgozna, akkor csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely kinti területre engedélyezett.**
A kinti területre engedélyezett hosszabbítókábelnek a használata lecsökkenti az áramcsapás rizikóját.
- **Az elektromos szerszámot egy maximálisan 16A-ral lebiztosított földelt konnektoron keresztül kell rákapcsolni a hálózati áramra (230V~, 50Hz). Ajánljuk egy hibaáram-védőberendezés beépítését, nem több mint 30 mA-es névleges kioldóárammal. Érdeklődjön a villanyszerelőjénél.**

3. SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

- **Legyen figyelmes, ügyeljen arra amit csinál és fogjon elektromos szerszámmal mindig okosan a munkához. Ne használja a készüléket ha fáradt vagy pedig ha kábítószerek, alkohol vagy orvosságok befolyása alatt áll.**
Az elektromos szerszám használatánál egy pillanat figyelmetlenség komoly sérülésekhez vezethet.
- **Viseljen egy személyi védőfelszerelést és mindig egy védőszemüveget.**
A személyi védőfelszerelés hordása, mint például porvédő álarc, tapadós biztonsági lábbeli, védősisak vagy zajcsökkentő fülvédő, az elektromos szerszám fajtájától és felhasználásától függően, lecsökkenti a sérülések rizikóját.



Viseljen egy zajcsökkentő fülvédőt

A zaj befolyása hallásvesztességhez vezethet.



Viseljen egy porvédőálarcot.

Fa és más anyagok megdolgozásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!



Viseljen egy védőszemüveget.

Munka közben keletkező szikrák vagy a készülékből kipattanó szillánkok, forgács vagy porok vakulást okozhatnak.

- **Kerülje el az akaratlan üzembehelyezést.**
Bizonyosodjon meg arról, hogy a kapcsoló a „KI” pozícióban van mielőtt bedugná a dugót a dugaszoló aljzatba. Ha a készülék hordásánál az ujjá a kapcsolón van vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban rákapcsolná az áramellátásra, akkor ez balesetekhez vezethet.
- **Távolítson minden beállítószerszámot vagy csavarkulcsot el mielőtt bekapcsolná a készüléket.**
A forgó készülékreszben levő szerszám vagy kulcs, sérülésekhez vezethet.

HU

- **Ne becsülje túl magát. Gondoskodjon biztos állásról, és tartsa mindenkor az egyensúlyt.** Ezáltal a készüléket váratlan szituációkban jobban tudja kontrollálni.
- **Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert.** Tarsa a haját, ruháját és a kasztyúkat távol a mozgó részekről. A laza ruházatot, ékszert vagy a hosszú haját elkapathatják a mozgó részek.
- **Ha fel lehet szerelni poreszívó berendezéseket valamint porlefogó berendezéseket, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy ezek rá vannak kapcsolva és helyesen használva vannak.** Ezeknek a berendezéseknek a használata lecsökkenti a por általi veszélyeztetéseket.

4. ELEKTROMOS SZERSZÁMOKKALI GONDOS BÁNÁSMÓD ÉS HASZNÁLATUK

- **Ne terhelje túl a szerszámát. Használja a munkájához az arra meghatározott elektromos készüléket.** Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítményi körben a megfelelő elektromos szerszámmal.
- **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, ahol defektes a kapcsoló.** Egy olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet többé be- vagy kikapcsolni, az veszélyes és meg kell javítani.
- **Húzza ki a dugót a dugaszoló aljzatból mielőtt beállításokat végezne el a készüléken.** Tartozékreszereket cserélne vagy pedig félretenné a készüléket. Ezek az óvintézkedések megakadályozzák a készülék akaratlan indítását.
- **Tárolja a nem használt elektromos szerszámokat a gyerekek részére nem elérhető helyen.** Ne engedje olyan személyeknek a készüléket használni, akik nem jártassak ezzel a készülékkel, vagy akik nem olvasták el ezeket az utasításokat. Elektromos szerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személyek használják őket.
- **Ápolja gondosan a készülékét. Kontrollálja le, hogy a mozgatható részek kifogástalanul működnek-e és nem szorulnak-e, hogy törtek-e vagy annyira sérültek-e a részei, hogy csökkentedék a készülék működését.** Hagyja megjavítani a károsult részeket mielőtt használná a készüléket. Sok balesetnek az oka a rosszul karbantartott elektromos szerszám.
- **Tartsa a vágószerszámait élesen és tisztán.** A gondosan ápolat vágószerszámok éles vágóélekkel kevésbé szorulnak be és könnyebben lehet őket vezetni.
- **Használja ezeknek az utasításoknak megfelelően az elektromos szerszámot, betéti szerszámokat stb., és úgy, ahogyan ennek a**

speciális készülék típusnak elő van írva. Vegye enné a munkafeltételeket és az elvégezendő tevékenységet figyelembe. Az elektromos szerszámoknak az előrelátott használatuktól eltérően való felhasználata, veszélyes helyzetekhez vezethetnek.

- **Ha károsult az elektromos szerszám csatlakozási vezetéke, akkor ki kell cserélni egy speciálisan előkészített csatlakozási vezeték által, amely a vevőszolgáltatási szervezeten keresztül kapható.**

5. SZERVIZ

- **Hagyja a készülékét csakis a kvalifikált szak személyzet által és csak originális-pótalkatrészekkel megjavítani.** Azáltal biztosítva lesz, hogy továbbra is fennáll a készülék biztonsága.

6. AKKU KÉSZÜLÉKEKKEL VALÓ GONDOS BÁNÁSMÓD ÉS HASZNÁLAT

- **Biztosítsa, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt betenné az akkut.** Egy bekapcsolt elektromos szerszámba történő akku betétel, balesetekhez vezethet.
- **Az akkukat csak a gyártó által ajánlott akkutöltő készülékekben feltölteni.** Egy bizonyos fajta akkura alkalmas akkutöltő készüléknél, tűzveszély áll fenn, ha más fajta akkukkal van használva.
- **Az elektromos szerszámokban csak az arra előrelátott akkukat használni.** Más akkuk használata sérülésekhez és tűzveszélyhez vezethet.
- **Tartsa távol a nem használt akkukat iratkapocstól, pénztől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kicsi fémtárgyaktól, amelyek a kontaktusok áthidalását idézhetik elő.** Az akkukontaktusok közötti rövidzárlat következménye megégetés vagy tűz lehet.
- **Rossz használat esetén folyadék léphet ki az akkuból. Kerülje el vele az érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel leöblíteni. Ha a folyadék a szembe kerülne, akkor vegyen még kiegészítően orvosi segítséget igénybe.** Kilépő akkufolyadék bőringerléshez vagy megégetéshez vezethet.


Speciális biztonsági utasítások

- A szállítási állapotban az akkukészülék akkucsomaga nincs feltöltve. Ezért az első használatba vétel előtt az akkut fel kell tölteni
- Az akkucsomag cca. öt kimerülési / feltöltési ciklus után érte el a maximális kapacitását.
- Az akku akkor is kimerülnek, ha nincsennek használva. Ezért töltsse az akkukat rendszeresen.
- Vegye figyelembe az akkumulátortöltő készülék típus tábláján megadott adatokat. Az akkumulátortöltő készüléket csak a tipustáblán megadott hálózati feszültségre kapcsolja rá.
- Óvja az akkumulátortöltő készüléket és az akku készüléket a gyerekektől.
- Viseljen megfelelő munkaruhát. Hordjon védőszemüveget.
- Ne nyissa ki sohasem az akkut. Kerülje el a kifolyt akkumulátorfolyadékkal történő érintkezést. Ha ez mégis megtörténne, akkor tisztítsa az érintett bőrrészeket azonnal vízzel és szappannal. Ha az akkusav a szembe került, akkor a szemet legalább 10 percig tiszta vízzel kiöblíteni és azután azonnal egy orvost felkeresni. Más behálózott részeket azonnal egy enyhe savval, mint citromsav vagy ecet, neutralizálni.
- Óvja a töltőkészülékét és a vezetékét sérülésektől és az éles szélektől. A sérült kábeleket egy villamossági szakemberrel azonnal ki kell cseréltetni.
- Ügyeljen arra, hogy az akku kontaktusai ne érintkezzenek más fémes tárgyakkal, mint például szögekkel, csavarokkal. Rövidzárlat veszélye áll fenn!
- Csak kizárólag az akkura meghtározott akkumulátortöltő készülékeket használni.
- Ne használjon károsult akkumulátortöltő készülékeket.
- Javításokat csak a megnevezett szervizhelyeken vagy a kimutatott szakkereskedelem által végeztetni el.
- Ne használja fel a vele szállított akkumulátortöltő készüléket más akkukészülék töltésére.
- Ne merítse ki az akkut sohasem teljesen. Ez az akku károsodásához vezet!
- Az akku hosszú élettartama érdekében gondoskodjon az akku időben történő újratöltéséről. Ez mindenesetre akkor szükséges, ha észre venné, hogy az akkukészülék telyesítménye alábbhagy.
- Erős igénybevétel esetén az akkucsomag felmelegszik. Mielőtt elkezdené az akkutöltést, hagyja az akkucsomagot szobahőmérsékletre

lehűlni.

- Óvja az akkukészüléket és az akkumulátortöltő készüléket nedvességtől és esőtől.
- Ne használja az akkukészüléket és az akkumulátortöltő készüléket párák és gyullékony folyadékok közelében.
- Az elhasznált akkukat ne dobja nyílt tűzbe. Robbanás veszély!
- Az akkumulátortöltő készüléket csak száraz állapotban és egy 10-40°C-ig terjedő környezeti hőmérsékletben használni.
- Ne tárolja az akkut olyan helyeken, amelyeken 50°C-i hőmérséklet elérhető, különösen ne egy a napon parkolt személygépkocsiban.
- Ne gyujtsa meg az akkut és ne tegye ki megégetéseknek.

Őrizze jól meg a biztonsági utasításokat.



Az akkumulátorok és az akkumulátorok által meghajtott villamos készülékek a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ne tegye az Akku-készülékeket a házi hulladékok közé. A készülékek defektusa vagy elhasználódása után kivenni az akkut és az ISC GmbH-hez, Eschenstraße 6, D-94405-ba beküldeni, vagy ha elválaszthatatlanul van összekötve, akkor az egész akku-készüléket beküldeni. Mivel csak ott van a gyártó által egy szakszerű megsemmisítés garantálva.

OPĆE SIGURNOSNE NAPOMENE

PAŽNJA! Pročitajte sve upute. Pogrešno pridržavanje sljedećih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili teška ozljeđivanja. U nastavku korišteni pojam „elektroalat“ odnosi se na elektroalate napajane iz mreže (s mrežnim kabelom) i na elektroalate napajane iz baterije (bez mrežnog kabela).

DOBRO SAČUVAJTE OVE SIGURNOSNE UPUTE!

1. RADNO MJESTO

- **Radno područje uvijek očistite i pospremite.** Neuredno i neosvijetljeno radno područje može uzrokovati nezgode.
- **Ne radite s uređajem u okolini gdje postoji opasnost od eksplozije i gdje se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Elektroalati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- **Djecu i druge osobe držite tijekom rada podalje od elektroalata.** Prilikom skretanja možete izgubiti kontrolu nad uređajem.

2. ELEKTRIČNA SIGURNOST

- **Priključni utikač uređaja mora odgovarati utičnici. Utikač ne smijete ni na koji način mijenjati. Ne koristite adaptorski utikač zajedno s uređajima koji imaju zaštitno uzemljenje.** Originalni utikač i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- **Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, grijanja, štednjaci i hladnjaci.** Ako Vaše tijelo ima kontakt s uzemljenjem, postoji povećan rizik zbog električnog udara.
- **Ne ostavljajte uređaj na kiši ili na vlazi.** Prodiranje vode u elektrouređaj povećava rizik od električnog udara.
- **Ne koristite kabel u svrhe za koje nije namijenjen da biste npr. nosili uređaj, objesili ga ili povukli utikač iz utičnice. Kabel držite podalje od vrućine, ulja, oštih rubova i pokretljivih dijelova uređaja.** Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.
- **Radite li s elektroalom na otvorenom, koristite samo takve produžne kabele koji su dopušteni za rad na otvorenom.** Korištenje produžnog kabela prikladnog za vanjsko područje smanjuje rizik od električnog udara.

- **Elektroalat priključite putem utičnice sa zaštitnim kontaktom s maks. 16 A na strujnu mrežu (230 V-, 50 Hz). Preporučujemo ugradnju zaštitne strujne naprave s nazivnom isklonnom strujom od maksimalno 30 mA. Posavjetujte se s Vašim električarom.**

3. ZAŠTITA OSOBA

- **Budite pažljivi, pripazite što radite i rukovanju s elektroalom pristupajte razumno. Ne koristite uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje može prilikom uporabe elektroalata uzrokovati ozbiljna ozljeđivanja.
- **Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu i zaštitne naočale.** Osobna zaštitna oprema kao što je maska protiv prašine, čvrsta zaštitna obuća, zaštitni šljem ili zaštitna sluha, ovisno o vrsti i korištenju elektroalata, smanjuje rizik od ozljeđanja.



Nosite zaštitu za sluh.

Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.



Nosite masku za zaštitu od prašine.

Kod obrade drva i drugih materijala može nastati po zdravlje opasna prašina. Ne smije se obradivati materijal koji sadrži azbest!



Nosite zaštitne naočale.

Iskre koje nastaju tijekom rada ili iverje, strugotine i prašina koja izlazi iz uređaja mogu uzrokovati gubitak vida.

- **Izbjegavajte puštanje u pogon bez nadzora. Prije nego utikač stavite u utičnicu provjerite nalazi li se sklopka u položaju "ISKLJUČENO".** Ako prilikom nošenja uređaja držite prst na sklopci ili uključen uređaj priključite na napon, može doći do nezgode.
- **Prije nego uključite uređaj uklonite alate za podešavanje i ključeve.** Alat ili ključ koji se nalazi na rotacijskom dijelu uređaja može uzrokovati ozljeđivanja.
- **Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Pobrinite se za svoju stabilnost tijekom rada i u svakom trenutku držite ravnotežu.** Na taj način bolje ćete kontrolirati uređaj u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću u rukavice držite podalje od pokretnih dijelova.** Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.

- **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i sabiranje prašine, provjerite jesu li one dobro priključene i koristite ih na ispravan način.** Korištenje ovih naprava smanjuje opasnosti uzrokovane prašinom.

4. PAŽLJIVO RUKOVANJE I UPORABA ELEKTROALATA

- **Ne preopterećujte elektroalate.** Za rad koristite odgovarajući elektroalat. S odgovarajućim elektroalatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- **Ne koristite elektroalat koji ima neispravnu sklopku.** Elektroalat koji se više ne može uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
- **Prije nego počnete podešavati uređaj, mijenjati dijelove pribora ili kad odlažete uređaj, izvucite utikač iz utičnice.** Takve mjere opreza smanjuju nekontrolirano pokretanje uređaja.
- **Elektroalate koji se ne koriste čuvajte van dohvata djece. Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ili ih nisu pročitale, ne smiju koristiti uređaj.** Elektroalati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- **Pažljivo nježite uređaj. Kontrolirajte funkcioniraju li pokretniji dijelovi besprijekorno i ne zapinju li, jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni tako da bi mogli ugroziti funkcioniranje uređaja. Prije nego upotrijebite uređaj, oštećene dijelove predajte na popravak.** Uzrok mnogih nezgoda je loše održavanje elektroalata.
- **Alati za rezanje moraju biti oštri i čisti.** Pažljivo njegovani alati za rezanje s nabrušenim oštricama rijetko zapinju i lakše ih je voditi.
- **Elektroalat, namjenske alate itd. koristite u skladu s ovim uputama i kao što je propisano za taj specijalni tip uređaja. Pritom obratite pažnju na radne uvjete i aktivnost koju treba izvršiti.** Nenamjenska uporaba elektroalata može dovesti do opasnih situacija.
- **Ako je oštećen priključni kabel elektroalata, morate ga zamijeniti specijalno napravljenim priključnim kablom koji možete nabaviti u servisnoj službi.**

5. SERVIS

- **Uređaj treba popravljati samo kvalificirano osoblje i samo uz uporabu originalnih rezervnih dijelova.** Na taj način se održava sigurnost uređaja.

6. PAŽLJIVO RUKOVANJE I UPORABA BATERIJSKIH UREĐAJA

- **Prije nego ćete umetnuti bateriju, provjerite je li uređaj isključen.** Umetanje baterije u elektroalat koji je uključen može uzrokovati nezgode.
- **Baterije punite samo u uređajima za punjenje koje preporučuje proizvođač.** Ako se uređaj koji je namijenjen za određenu vrstu baterija koristi za neku drugu vrstu baterija, postoji opasnost od požara.
- **Za elektroalate koristite samo za njih predviđene baterije.** Uporaba drugačijih baterija može uzrokovati ozljeđivanja i opasnost od požara.
- **Baterije koje ne koristite držite podalje od uredskih spajalica, novčića, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćivanje kontakata.** Posljedice kratkog spoja između kontakata baterije mogu uzrokovati opekline ili vatru.
- **Prilikom pogrešnog korištenja iz baterije može iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt s tekućinom. Dio tijela koji slučajno dođe u kontakt s tekućinom, isperite vodom. Dospije li tekućina u oči, nakon njihovog ispiranja potražite liječničku pomoć.** Tekućina koja izlazi iz baterije može uzrokovati nadražaje kože ili opekline.


Specijalne sigurnosne napomene

- Baterijski paket uređaja u trenutku isporuke nije napunjen. Zbog toga se prije prvog puštanja u rad baterije moraju napuniti.
- Baterijski paket postiže svoj maksimalni kapacitet nakon otprilike pet ciklusa pražnjenja/punjenja.
- Baterije se prazne i kad se ne koriste. Zbog toga ih redovito punite.
- Pridržavajte se podataka navedenih na tipskoj pločici uređaja za punjenje. Uređaj za punjenje priključite samo ako podaci na njegovoj tipskoj pločici odgovaraju mrežnom naponu.
- Uređaj za punjenje i baterijski uređaj zaštitite od dohvata djece.
- Nosite prikladnu zaštitnu odjeću. Nosite zaštitne naočale.
- Nikad ne otvarajte baterije. Izbjegavajte kontakt s

baterijama koje su iscurile. Ako se to ipak dogodi, dijelove kože kojima ste dodirnuli bateriju isperite vodom i sapunom. Dospije li kiselina baterije u oči, ispirite ih najmanje 10 minuta čistom vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Obavezno neutralizirajte ostala navlažena mjesta blagom kiselinom, kao što je limunov sok ili ocat.

- Uredjaj za punjenje i kabel zaštitite od oštećenja i oštrih rubova. Električar neka obavezno zamijeni oštećene kablove.
- Pripazite na to da kontakti baterija ne dodju u dodir s ostalim metalnim predmetima kao npr. čavlima ili vijcima. Postoji opasnost od kratkog spoja!
- Koristite samo uredjaje za punjenje namijenjene isključivo za dotične baterije.
- Ne koristite oštećene uredjaje za punjenje.
- Popravke smiju provoditi samo ovlašteni servisi ili specijalizirane trgovine.
- Isporučen uredjaj za punjenje ne koristite za punjenje drugih baterijskih uredjaja.
- Nikad ne ispraznite baterije u potpunosti. To može dovesti do kvara baterije!
- U interesu dugotrajnosti baterije pobrinite se za njezino pravovremeno punjenje. To je u svakom slučaju potrebno kad utvrdite da se smanjuje učinkovitost baterijskog uredjaja.
- Kod većih opterećenja baterijski paket se zagrijava. Prije nego započnete proces punjenja ohladite baterije na sobnu temperaturu.
- Zaštitite baterijski uredjaj i uredjaj za punjenje od vlage i kiše.
- Ne držite baterijski uredjaj i uredjaj za punjenje u području stvaranja para i zapaljivih tekućina.
- Istrošene baterije ne bacajte u otvoreni plamen. Opasnost od eksplozije!
- Uredjaj za punjenje koristite samo u suhom stanju i na temperaturi okoline od 10-40 °C.
- Ne čuvajte baterije na mjestima čija bi temperatura mogla biti 50 °C, a naročito ne u vozilu parkirano na sunčanom mjestu.
- Ne palite baterije i ne izlažite ih užarenim predmetima.

Dobro sačuvajte ove sigurnosne napomene.



Baterije i elektrouredjaji pogonjeni baterijama sadrže materijale opasne za okoliš. Uredjaje s baterijama ne bacajte u smeće. Nakon što se uredjaj pokvari ili istroši izvadite bateriju i pošaljite ga na adresu iSC GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405, ili, u slučaju, da se baterija ne može izvaditi, pošaljite cijeli uredjaj. Samo tako proizvođač može jamčiti stručno zbrinjavanje baterija.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

WARNING! Läs igenom alla anvisningar. Om nedanstående anvisningar inte beaktas på avsett vis finns det risk för elektriska slag, brand och/eller allvarliga personskador. Nedanstående begrepp "elverktyg" används för nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och för batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

FÖRVARA DESSA ANVISNINGAR PÅ EN SÄKER PLATS!

1. ARBETSPLATS

- **Se till att din arbetsplats är ren och städad.** Dålig ordning samt otillräcklig belysning på arbetsplatsen kan leda till olycksfall.
- **Använd inte denna maskin i explosiv miljö där brännbara vätskor, gaser eller damm finns.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- **Se till att barn och andra personer inte befinner sig i närheten av elverktyget när detta används.** Om du distraheras finns det risk för att du förlorar kontrollen över maskinen.

2. ELEKTRISK SÄKERHET

- **Maskinens stickkontakt måste passa i stickuttaget. Stickkontakten får aldrig ändras på något sätt. Använd inga adapterstickkontakter till jordad utrustning.** Riskerna för elektriska slag är lägre om stickkontaktarna inte har ändrats och om passande stickuttag används.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, radiatorer, spisar och kylskåp.** Det finns större risk för elektriska slag om din kropp är elektriskt jordad.
- **Se till att maskinen inte utsätts för regn eller annan fukt.** Om vatten tränger in i ett elverktyg höjs risken för elektriska slag.
- **Använd endast kabeln till de syften den är avsedd för, dvs. använd inte kabeln till att bära eller hänga upp maskinen, eller till att dra ut stickkontakten ur stickuttaget. Se till att kabeln inte kommer i närheten av värme, olja, skarpa kanter eller rörliga maskindelar.** Om kabeln har skadats eller snotts runt, höjs risken för elektriska slag.
- **Om du jobbar med ett elverktyg utomhus, får du endast använda en förlängningskabel som är godkänd för utomhusbruk.**

Med en förlängningskabel som har godkänts för utomhus sänks risken för elektriska slag.

- **Anslut elverktyget till elnätet (230 V ~, 50 Hz) via ett jordat uttag som har säkrats med en max. 16 A säkring. Vi rekommenderar alltid att en jordfelsbrytare med en nominell utlösningsström på max. 30 mA installeras. Fråga din elinstallatör för mer information.**

3. SÄKERHET FÖR PERSONER

- **Var uppmärksam och var medveten om vilka arbetsuppgifter du vill utföra. Var försiktig när du hanterar elverktyget. Använd aldrig maskinen om du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.** Ett ögonblicks uppmärksamhet när du använder maskinen kan leda till allvarliga personskador.
- **Bär personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.** Om du bär personlig skyddsutrustning, t ex ansiktsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på typ och användning av elverktyg, kan risken för personskador sänkas.



Bär hörselskydd.

Buller kan leda till att hörseln förstörs.



Bär dammskyddsmask.

Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsovådligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!



Använd skyddsglasögon.

Medan du använder elverktyget finns det risk för att gnistor uppstår eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.

- **Undvik att maskinen startas upp oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren står i läge "FRÅN" innan du ansluter stickkontakten till stickuttaget.** Det finns risk för olyckor om du håller ett finger på strömbrytaren medan du bär maskinen, eller om strömbrytaren är tillslagen när du ansluter maskinen till elnätet.
- **Ta bort inställningsverktygen eller nycklarna innan du slår på maskinen.** Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del kan leda till personskador.
- **Överskatta inte dina möjligheter. Se till att du står stabilt och håll alltid balansen.** Därigenom kan du bättre kontrollera maskinen i en oväntad situation.
- **Bär lämpliga kläder. Bär aldrig löst sittande**

SE

kläder eller smycken. Se till att hår, kläder och handskar inte befinner sig i närheten av rörliga delar.

Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

- Om dammsugare och anläggningar för dammupptagning kan monteras, måste man övertyga sig om att dessa har anslutits och används på föreskrivet sätt. Med dessa anordningar kan risken för skador av damm sänkas.

4. NOGGRANN HANTERING OCH ANVÄNDNING AV ELVERKTYG

- **Överbelasta inte ditt verktyg. Använd endast elverktyget till avsedda arbetsuppgifter.** Ett passande elverktyg fungerar bäst och säkrast inom det angivna effektområdet.
- **Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt.** Ett elverktyg som inte längre kan slås på resp. ifrån är farlig och måste därför repareras.
- **Dra ut stickkontakten ur stickuttaget innan du gör några inställningar på maskinen, byter tillbehör eller lägger undan maskinen.** Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att maskinen startar oavsiktligt.
- **När ett elverktyg inte används ska det förvaras utom räckhåll för barn. Låt endast sådana personer använda maskinen, som känner till maskinen och som har läst igenom dessa anvisningar.** Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- **Värda din maskin noggrant. Kontrollera att rörliga delar fungerar på avsett vis och inte kläms fast, om delar har brutits loss eller har skadats så svårt att maskinens funktion är begränsad. Lämna in maskinen för reparation av skadade delar innan du använder maskinen.** Många olyckor kan härledas till dåligt underhåll på elverktyg.
- **Se till att skärverktygen är vassa och rena.** Skärverktyg som underhålls noggrant och som har vassa skär kläms inte fast så fort och underlättar dessutom arbetet.
- **Använd endast elverktyg, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar och enligt de instruktioner som föreskrivs för denna speciella maskintyp. Beakta arbetsvillkoren och vilka arbetsuppgifter som ska utföras.** Om elverktyg används till andra ändamål än de som är avsedda, finns det risk för att farliga situationer uppstår.
- **Om elverktygets nätkabel är skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning, som kan beställas från vår kundtjänst.**

5. SERVICE

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera maskinen. Endast original-reservdelar kommer till användning.** Därmed kan man garantera att maskinen fortfarande är säker.

6. NOGGRANN HANTERING OCH ANVÄNDNING AV BATTERIDRIVNA PRODUKTER

- **Kontrollera att produkten har slagits ifrån innan du sätter i batteriet.** Det finns risk för olyckor om ett batteri sätts in i ett elverktyg som har slagits till.
- **Ladda endast batterierna i laddare som rekommenderats av tillverkaren.** Det finns risk för brand om ett batteri laddas i en laddare som inte är avsedd för denna typ av batterier.
- **Använd endast avsedda batterier i elverktygen.** Om andra batterier används finns det risk för personskador och brandfara.
- **Förvara batterier som inte används på tillräckligt avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra metallföremål som kan förorsaka en elektrisk överbrygning mellan kontaktarna.** En kortslutning mellan batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- **Vid felaktig användning finns det risk för att batterivätska läcker ut ur batteriet. Undvik kontakt med denna vätska. Om du av misstag kommer åt sådan vätska måste du genast spola av med vatten. Om vätskan har kommit in i ögonen måste du dessutom kontakta läkare.** Batterivätska som har läckt ut kan förorsaka hudirritation eller brännskador.


Särskilda säkerhetsanvisningar

- Batteriet som medföljer den batteridrivna produkten är inte uppladdat. Det måste därför laddas upp innan du kan använda produkten för första gången.
- Efter ungefär fem urladdnings-/laddningscykler har batteriet nått sin maximala kapacitet.
- Ett batteri laddas ur även om det inte används. Därför måste batteriet laddas i regelbundna intervaller.
- Beakta uppgifterna som anges på laddarens typskylt. Anslut laddaren endast till sådan

nätspänning som anges på typskylten.

- Se till att laddaren och den batteridrivna produkten är otillgängliga för barn.
- Bär lämpliga arbetskläder.
Använd skyddsglasögon.
- Öppna aldrig batteriet. Undvik kontakt med läckande batterier. Om detta ändå skulle inträffa, tvätta genast av det utsatta hudpartiet med tvål och vatten. Om batterisyra har stänkt upp i ögnet, måste ögonen spolas ur med klart vatten under minst 10 minuter. Uppsök därefter genast läkare. Om andra ställen har stänkts ned, neutralisera genast med en mild syra, t ex citronsaft eller ättika.
- Skydda laddaren och ledningen mot skador och vassa kanter. Skadade kablar måste genast bytas ut av en behörig elinstallatör.
- Se till att batteriernas kontakter inte kommer i beröring med andra föremål av metall, t ex spik eller skruv. Risk för kortslutning!
- Använd en laddare som är avsedd för batteriet.
- Använd inga skadade laddare.
- Reparation får endast utföras av angivet serviceställe eller behörig återförsäljare.
- Använd inte den medföljande laddaren för att ladda andra batteridrivna produkter.
- Se till att batteriet aldrig laddas ur helt. Detta leder till att batteriet förstörs!
- För att batteriets livslängd ska bli så lång som möjligt måste du alltid ladda upp batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att den batteridrivna produktens prestanda börjar försvagas.
- Batteriet värms upp vid alltför stor belastning. Låt batteriet svalna till rumstemperatur innan du laddar det.
- Skydda din batteridrivna produkt och laddaren mot fukt och regn.
- Använd inte den batteridrivna produkten i närheten av ångor eller brännbara vätskor.
- Kasta aldrig förbrukade batterier i eld. Explosionsfara!
- Använd laddaren endast i torr skick och vid en omgivningstemperatur mellan 10 och 40°C.
- Förvara inte batteriet på platser som kan uppnå en temperatur över 50°C, i synnerhet inte i fordon som har parkerats i solen.
- Sätt inte eld på batteriet och förbränn det inte.

Förvara säkerhetsanvisningarna på ett säkert ställe.



Laddningsbara batterier och batteridrivna elapparater innehåller miljöfarliga material. Kasta inte batteridrivna produkter i hushållssoporna. Om produkten är defekt eller nedsliten, ta ut batteriet och skicka in det till iSC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 Landau, Tyskland, eller skicka in den kompletta batteridrivna produkten om batteriet inte kan demonteras. Endast tillverkaren kan garantera en föreskriven avfallshandtering.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Přečtěte si veškeré pokyny. Chyby při dodržování níže uvedených pokynů mohou zapříčinit úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. Níže použitý výraz „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí pohánené akumulátorem (bez síťového kabelu).

TYTO POKYNY SI DOBRĚ ULOŽTE!**1. PRACOVÍŠTĚ**

- **Udržujte pracoviště čisté a uklizené.** Nepořádek a neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- **Nepracujte s tímto přístrojem v oblasti ohrožené výbuchem, ve které se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prachy.** Elektrické nářadí produkuje jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- **Během používání elektrického nářadí nepouštějte děti a jiné osoby do blízkosti pracoviště.** Při rozptýlení byste mohli ztratit kontrolu nad přístrojem.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- **Zástrčka přístroje musí být pro zásuvku vhodná. Zástrčka nesmí být v žádném případě pozměňována. Nepoužívejte žádné adaptéry zástrček společně s přístroji s ochranným uzemněním.** Nepozměňované zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko úderu elektrickým proudem.
- **Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými částmi, jako např. rourami, topnými tělesy, sporáky, ledničkami.** Pokud je Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úderu elektrickým proudem.
- **Chraňte přístroj před deštěm nebo vlhkostí.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úderu elektrickým proudem.
- **Nepoužívejte kabel na účely, pro které není určen, jako např. na nošení nebo zavěšení přístroje nebo na vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi přístroje.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úderu elektrickým proudem.
- **Při práci na volném prostranství používejte pouze pro to schválené prodlužovací kabely.** Používání prodlužovacího kabelu schváleného pro venkovní použití snižuje riziko úderu elektrickým

proudem.

- **Připojte elektrické nářadí přes max. 16 A jističnou zásuvku s ochranným kolíkem na síť (230 V~, 50 Hz). Doporučujeme ochranné zařízení proti chybnému proudu se jmenovitým spouštěcím proudem ne vyšším než 30 mA. Nechte si poradit odborným elektrikářem.**

3. BEZPEČNOST OSOB

- **Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte, při práci s elektrickým nářadím pracujte rozumně. Nepoužívejte nářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti může při používání elektrického nářadí vést k vážným zraněním.
- **Noste osobní ochranné vybavení a vždy ochranné brýle.** Nošení osobního ochranného vybavení, jako je prachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.

**Noste ochranu sluchu.**

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

**Noste ochrannou prachovou masku.**

Při opracovávání dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiály obsahující azbest nesmí být opracovávány!

**Noste ochranné brýle.**

Při práci vznikající jiskry nebo z přístroje vylétávající úlomky, třísky a prachy mohou způsobit ztrátu zraku.

- **Vyhýbejte se neúmyslnému uvedení do provozu. Než zastrčíte zástrčku do zásuvky se přesvědčte, zda vypínač stojí v poloze „VYP“.** Pokud máte při nošení přístroje prst na vypínači nebo připojíte přístroj v zapnutém stavu na zásobování proudem, může to vést k úrazům.
- **Než přístroj zapnete odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče na šrouby a matice.** Nářadí nebo klíč, který se nalézá v otáčející se části přístroje, může vést ke zraněním.
- **Nepřeceňujte se. Zajistěte bezpečný postoj a udržujte v každém okamžiku rovnováhu.** Tím můžete přístroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- **Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste široké oblečení a šperky. Nedávejte vlasy, oděv a rukavice do blízkosti pohyblivých se**

části.

Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími se částmi zachyceny.

- **Pokud mohou být namontována zařízení na odsávání a zachytávání prachu, přesvědčte se, zda jsou tato připojena a správně používána.** Používání těchto zařízení snižuje ohrožení prachem.

4. PEČLIVÉ POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A ZACHÁZENÍ S NÍM

- **Nářadí nepřetěžujte. Používejte pro práci určené elektrické nářadí.** Lépe a bezpečněji se s elektrickým nářadím pracuje v udaném rozsahu výkonu.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí s defektním vypínačem.** Elektrické nářadí, které se nenechá za- a vypnout je nebezpečné a musí být opraveno.
- **Než začnete provádět nastavování přístroje, výměnu příslušenství nebo přístroj odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.** Tato bezpečnostní opatření zabraňují neúmyslnému spuštění přístroje.
- **Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte používat přístroj osobám, které nejsou s přístrojem obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- **Přístroj pečlivě ošetřujte. Překontrolujte, zda je v pořádku bezvadná funkce pohyblivých částí, jestli neuvázly nebo jestli nejsou části zlomené, nebo tak poškozené, že by omezovaly funkci přístroje. Poškozené části nechte před použitím přístroje opravit.** Příčina mnoha úrazů tkví ve špatné údržbě elektrického nářadí.
- **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými hranami méně vážnou a nechají se lépe vodit.
- **Používejte elektrické nářadí, nasazovací nářadí atd. příslušně podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento speciální typ nářadí předepsáno. Zohledněte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Při používání elektrického nářadí pro jiné účely, než pro jaké je určeno, může dojít k nebezpečným situacím.
- **Pokud je napájecí vedení elektrického nářadí poškozeno, musí být nahrazeno speciálním napájecím vedením, které je k dostání u zákaznického servisu.**

5. SERVIS

- **Přístroj nechte opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím je zabezpečeno, že zůstane bezpečnost přístroje zachována.

6. PEČLIVÉ POUŽÍVÁNÍ A ZACHÁZENÍ S AKUMULATOROVYMI PŘÍSTROJI

- **Než vložíte akumulátor přesvědčte se, zda je přístroj vypnutý.** Vložení akumulátoru do elektrického nářadí, které je zapnuté, může vést k úrazům.
- **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách doporučených výrobcem.** Jsou-li v nabíječce, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, nabíjeny jiné akumulátory, hrozí nebezpečí požáru.
- **V elektrickém nářadí používejte pouze pro toto nářadí určené akumulátory.** Používání jiných akumulátorů může vést ke zraněním a hrozí nebezpečí požáru.
- **Nepoužívané akumulátory nedávejte do blízkosti kancelářských spon, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popálení nebo oheň.
- **Při chybném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Vyhýbejte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchnout vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte dodatečně také lékařskou pomoc.** Vytékající kapalina může způsobit podráždění kůže nebo popálení.


Speciální bezpečnostní pokyny

- Akumulátorový článek přístroje není v dodaném stavu nabitý. Před prvním uvedením do provozu musí být proto akumulátor nabit.
- Akumulátorový článek dosáhne své maximální kapacity po cca pěti vybijecích/nabíjecích cyklech.
- Akumulátory se vybíjejí i když nejsou používány. Proto akumulátory nabíjejte pravidelně.
- Dbejte udaných dat na typovém štítku nabíječky. Připojte nabíječku pouze na síťové napětí udané na typovém štítku.

CZ

- Nabíječku a akumulátorový přístroj chránit před dětmi.
- Noste vhodné pracovní oblečení. Nosit ochranné brýle.
- Nikdy akumulátor neotvírat. Vyhněte se kontaktu s vyteklými akumulátory. Pokud se tomu nevyhnete, okamžitě si omyjte postižená místa vodou a mýdlem. Pokud by se Vám akumulátorová kyselina dostala do očí, oko minimálně 10 minut vyplachovat čistou vodou a ihned vyhledat lékaře. Ostatní zasažená místa okamžitě neutralizujte slabou kyselinou, např. citrónovou šťávou nebo octem.
- Chraňte nabíječku a vedení před poškozením a ostrými hranami. Poškozené kabely je třeba nechat neprodleně vyměnit odborným elektrikářem.
- Dbejte na to, aby kontakty akumulátorového článku nepřišly do styku s jinými kovovými předměty, např. hřebíky, šrouby. Existuje nebezpečí zkratu!
- Používat pouze nabíječky určené pro akumulátory.
- Nepoužívat poškozené nabíječky.
- Opravy nechat provést pouze v uvedeném servisu nebo ve specializovaných odborných obchodech.
- Nepoužívejte dodanou nabíječku k nabíjení jiných přístrojů.
- Akumulátor nikdy nevybíjejte úplně. Toto vede k defektu akumulátoru!
- V zájmu dlouhé životnosti akumulátoru je třeba se postarat o jeho včasné dobíjení. Toto je každopádně nutné tehdy, když zjistíte že klesá výkon Vašeho přístroje.
- Při silném zatížení se akumulátorový článek zahřeje. Nechejte akumulátorový článek před začátkem nabíjecího procesu ochladit na pokojovou teplotu.
- Chraňte akumulátorový přístroj a nabíječku před vlhkostí a deštěm.
- Akumulátorový přístroj a nabíječku nepoužívat v blízkosti par a hořlavých kapalin.
- Vypotřebované akumulátory neházet do otevřeného ohně. Nebezpečí exploze!
- Nabíječku používat pouze v suchém stavu a při teplotě okolí 10-40 °C.
- Neskladujte akumulátor na místech, na kterých může teplota dosáhnout více než 50 °C, obzvláště ne ve vozidlech zaparkovaných na slunci.
- Akumulátory nezapalovat nebo je vystavit hoření.

Bezpečnostní pokyny si dobře uložte.



Akumulátory a akumulátory poháněné elektrické přístroje obsahují materiály nebezpečné životnímu prostředí. Akumulátorové přístroje nedávat do domovního odpadu. V případě defektu nebo opotřebování přístrojů akumulátor vyjmout a zaslat firmě iSC GmbH, Eschenstraße 6 v D-94405, nebo pokud jsou neoddělitelně spojeny s přístrojem, zaslat celý akumulátorový přístroj. Pouze tam je výrobcem zaručena odborná likvidace.



SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

POZOR! Preberite vsa navodila. Napačno upoštevanje sledečih navedenih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe. V sledeče uporabljen pojem »Električno orodje«, se nanaša na električno orodje na pogon na omrežni električni tok (z omrežnim električnim kablom) in na električno orodje na akumulator (brez omrežnega električnega kabla).

TA VARNOSTNA NAVODILA DOBRO SHRANITE!

1. DELOVNO MESTO

- **Vaše delovno območje vzdržujte v čistem in pospravljenem stanju.**
Nered in nezadostna osvetlitev delovnega območja lahko posledično povzroči nesreče.
- **S to napravo ne delajte v območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali v območju, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.**
Električno orodje tvori iskre, katere lahko vžgejo prah ali hlape.
- **Med uporabo električnega orodja v bližino ne pustite otrok in ostalih oseb.**
Pri odvratanju pozornosti lahko izgubite nadzor nad napravo.

2. ELEKTRIČNA VARNOST

- **Električni priključni vtič mora ustrezati vtičnici. Vtiča se ne sme na noben način spreminjati. Ne uporabljajte nobenih adapterskih vtičavev skupaj z napravami z zaščitno ozemljitvijo.**
Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo rizik električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.**
Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečan rizik električnega udara.
- **Naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.**
Vdor vode v električno napravo poveča rizik električnega udara.
- **Kabla ne uporabljajte za druge namene. Kabla ne uporabljajte za to, da bi napravo nosili, jo obešali ali s pomočjo kabla potegnili električni vtič iz električne priključne vtičnice. Električni kabel ne izpostavljajte vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočim se delom naprave.**
Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo rizik električnega udara.

- **Ko delate z električnim orodjem delate na prostem uporabljajte električne podaljške, ki so odobreni za uporabo na prostem.**
Uporaba električnega podaljška, ki je odobren za uporabo na prostem, zmanjša rizik električnega udara.
- **Električno orodje priključite na omrežno napetost (230 V~, 50 Hz) preko varnostne vtičnice, varovane z maksimalno 16 A.**
Priporočamo vgradnjo varovalne naprave za okvirni tok z nazivnim sprožilnim tokom, nič manjšim od 30 mA. Posvetujte se s svojim elektroinštalaterjem.

3. VARNOST OSEB

- **Bodite pazljivi, pazite na to kar delate in dela z električnim orodjem se lotite pametno.**
Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
En trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko ima za posledico resne poškodbe.
- **Nosite osebno zaščitno opremo in vedno uporabljajte zaščitna očala.**
Glede na način in vrsto uporabe električnega orodja, uporaba osebne zaščitne opreme, kot so maska za zaščito pred prahom, nedrseča zaščitna obutev, zaščitna čelada ali zaščita sluha zmanjša rizik poškodb.



Uporabljajte zaščito sluha.

Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo sluha.



Uporabljajte masko za zaščito pred prahom.

Pri obdelovanju lesa in ostalih materialov lahko nastaja zdravju škodljiv prah. Material, ki vsebuje azbest, se ne sme obdelovati!



Uporabljajte zaščitna očala.

Med delom nastajajoče iskre ali drobci, ostružki in prah, ki izstopajo iz naprave, lahko povzročijo izgubo vida.

- **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Preden iztaknete električni vtič iz električne priključne vtičnice se prepričajte, da je stikalo v položaju »IZKLOPLJENO«.**
Če med tem, ko napravo nosite, imate prst na stikalu ali pa napravo priključite na dovajanje toka v vklopljenem stanju, lahko to vodi do nesreč.
- **Preden napravo vključite, z nje odstranite vsa nastavljalna orodja ali vijačne ključe.**

Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtljivem delu naprave, lahko povzroči poškodbe.

- **Ne precejnajte se. Poskrbite za zanesljivo stoji in vedno držite ravnotežje.**

Tako lahko napravo v nepričakovanih situacijah bolje kontrolirate.

- **Nosite primerna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Lase, obleko in rokavice držite v stran od vrtečih se delov.**
Ohlapna oblačila, nakit ali dolge lase lahko vrteči se deli zagrabijo.
- **Če lahko uporabite naprave za odsesavanje in lovljenje prahu se prepričajte, do so te naprave priključene in da so pravilno uporabljene.**
Uporaba teh naprav zmanjša nevarnosti zaradi prahu.

4. SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA ELEKTRIČNEGA ORODJA

- **Ne preobremenjujte svojega orodja. Pri svojem delu uporabljajte za to predvideno električno napravo.**
S primernim električnim orodjem delate boljše in bolj varno v navedenem območju zmogljivosti.
- **Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima defektno stikalo.**
Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- **Preden pričnete z nastavljanjem naprave, z zamenjavo delov pribora ali, ko namenite napravo odložiti, potegnite električni vtič iz električne priključne vtičnice.**
Ta previdnostni ukrep preprečuje, da bi se naprava nenamerno zagnala.
- **Orodje, ki ga ne uporabljate, hranite izven dosega otrok. Ne pustite, da bi to napravo uporabljale osebe, ki s to napravo niso seznanjene ali niso prebrali teh navodil.**
Električno orodje je nevarno, če ga uporabljajo neizkušene osebe.
- **Napravo negujte skrbno. Kontrolirajte, ali so premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo in ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da bi lahko to vplivalo na delovanje naprave. Preden uporabite napravo dajte poškodovane dele popraviti.**
Slabo vzdrževano električno orodje je vzrok mnogih nesreč.
- **Vaše rezalno orodje vzdržujte ostrem in čistem stanju.**
Skrbno negovano rezalno orodje, ki ima ostre rezalne robove, se manj zatika in je lažje vodljivo.
- **Električno in dodatno orodje itd. uporabljajte v**

skladu s temi navodili in tako, kot je za ta tip naprave posebej predpisano. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga je potrebno izvesti.

Uporaba električnega orodja za namene, ki za to orodje niso predvideni, lahko vodi do nevarnih situacij.

- **Če je električni priključni kabel električnega orodja poškodovan, ga je potrebno zamenjati s posebej pripravljenim električnim priključnim kablom, katerega je mogoče dobiti pri organizaciji servisne službe.**

5. SERVIS

- **Vašo napravo dajte popraviti le pri kvalificiranemu strokovnemu osebju in le z originalnimi rezervnimi deli.**
S tem se zagotovi, da se ohrani varnost naprave.

6. SKRBNO RAVNANJE Z AKUMULATORSKIMI NAPRAVAMI IN UPORABA AKUMULATORSKIH NAPRAV

- **Prepričajte se, če je naprava izključena preden vstavljate akumulator.**
Vstavljanje akumulatorja v električno orodje, ki je vključeno, lahko privede do nezgod.
- **Akumulatorje polnite samo v polnilcih, katere priporoča proizvajalec.** Pri polnilcu, ki je primeren za določeno vrsto akumulatorjev, obstaja nevarnost požara, če ga uporabite z drugimi akumulatorji.
- **V električnih orodjih uporabljajte samo takšne akumulatorje, ki so predvideni za takšno orodje.** Uporaba drugih akumulatorjev lahko privede do poškodb in nevarnosti požara.
- **Neuporabljane akumulatorje držite v stran od pisarniških sponk, kovancev, ključev, žebeljev, vijakov ali drugih majhnih predmetov, ki bi lahko povzročili premoščanje kontaktov.** Kratki stik med kontakti akumulatorja ima lahko za posledico opekline ali požar.
- **V primeru napačne uporabe lahko izteka iz akumulatorja tekočina. Preprečite stik z akumulatorsko tekočino. V primeru slučajnega stika s takšno tekočino takoj splaknite z vodo. Če pride tekočina v oči, dodatno poiščite zdravniško pomoč.**
Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko

povzroči draženje kože in opekline.


Dodatni varnostni napotki

- Akumulator v izdobiljenem stanju ni napolnjen. Pred prvo uporabo je zato potrebno akumulator napolniti.
- Akumulator doseže svojo največjo zmogljivost po približno petih ciklih praznjenja/polnjenja.
- Akumulatorji se praznijo tudi, ko jih ne uporabljamo. Zato akumulatorje redno polnite.
- Upoštevajte na podatkovni tablici polnilca navedene podatke. Polnilec priključite samo na omrežno električno napetost kot je le-ta navedena na podatkovni tablici.
- Zaščitite polnilec in akumulator pred dosegom otrok.
- Uporabljajte primerno delovno obleko. Nosite zaščitna očala.
- Nikoli ne odpirajte akumulatorja. Izogibajte se stiku z izteklimi akumulatorji. Če bi pa kljub temu prišlo do tega, potem takoj očistite prizadeti del kože z vodo in milom. Če bi Vam prišla akumulatorska kislina v oči, potem oči izpirajte najmanj 10 minut s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Druga mesta, ki so prišla v stik z akumulatorsko kislino, nemudoma nevtralizirajte z blago kislino, kot sta na primer limonin sok ali kis.
- Zaščitite polnilec in kabel polnilca pred poškodbami in ostrimi robovi. Poškodovane kable mora nemudoma zamenjati strokovnjak s področja elektro stroke.
- Pazite na to, da ne pride akumulator v stik z drugimi kovinskimi predmeti kot so na primer žebliji, vijaki. Obstaja namreč nevarnost kratkega stika!
- Uporabljajte samo izključno za akumulator določene polnilce.
- Ne uporabljajte poškodovanih polnilcev.
- Popravila pustite izvajati samo priznani servisni službi ali odgovarjajoči pooblaščen delavnici.
- Ta polnilec ne uporabljajte za polnjenje drugih akumulatorskih naprav.
- Nikoli ne izpraznite akumulatorja do konca. To bo povzročilo okvaro akumulatorja!
- V interesu dolge življenske dobe akumulatorja je, da poskrbite za pravočasno ponovno polnjenje akumulatorja. To je potrebno v vsakem primeru, če ugotovite, da moč akumulatorja popušča.
- Pri močni obremenitvi se akumulatorski sklop segreva. Pred začetkom postopka polnjenja počakajte, da se akumulator ohladi na sobno temperaturo.
- Zaščitite Vašo akumulatorsko napravo in polnilec

pred vlago in dežjem.

- Akumulatorske naprave in polnilca ne uporabljajte v območju prisotnih par in vnetljivih tekočin.
- Izrabljenih akumulatorjev ne mečite v ogenj. Nevarnost eksplozije!
- Polnilec uporabljajte samo v suhem stanju in pri temperaturi okolice 10-40 °C.
- Akumulatorja ne shranjujte v prostoru, kjer lahko naraste temperatura do 50 °C, še posebej pa ne v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
- Akumulatorja ne prižigajte in ne sezigajte.

Dobro shranite te varnostne napotke.



Akumulatorji in z akumulatorji delujoče električne naprave vsebujejo za okolje nevarne snovi. Akumulatorskih naprav ne odstranjujte med gospodinjske odpadke. Po okvari ali izrabljenosti naprave vzemite akumulator iz naprave in ga pošljite firmi iSC GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405 ali, če je fiksno instalirani, pošljite celo napravo skupaj z akumulatorjem. Samo tam bo proizvajalec poskrbel za pravilno odstranitev akumulatorja.

GENEL GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT! Aşağıda açıklanan talimatların tümünü okuyun. Aşağıda açıklanan talimatlara riayet edilmemesi durumunda elektrik çarpması, yaralanma ve/veya yangın oluşabilir. Aşağıda "Elektrikli el aleti" olarak tanımlanan alet elektrik şebekesinde (kablo ile) çalıştırılan ve şarjlı (kablolu) alettir.

GÜVENLİK UYARILARI BİLGİLERİNİ İYİ SAKLAYIN!

1. ÇALIŞMA ALANI

- **Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutun.** Çalışma alanınızdaki düzensizlik ve yetersiz aydınlatma iş kazalarına sebep olur.
- **Elektrikli el aletini yangın veya infilak tehlikesi bulunan yerlerde, yanıcı sıvı, gaz veya tozların yakınında kullanmayın.** Elektrikli aletler toz veya gazları alevlendirebilecek kıvılcımlar oluşturur.
- **Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve diğer kişileri çalışma alanınızdan uzak tutun.** Dikkatinizin dağılması halinde elektrikli alet üzerindeki kontrolünüz kaybolabilir.

2. ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- **Aletin elektrik kablosu prize uymalıdır.** Kullanılacak priz hiç bir şekilde değiştirilmemelidir. Topraklı aletler ile adaptör fişleri kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmamış fişlerin ve uygun prizlerin kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- **Örneğin borular, kalorifer petekleri, elektrikli ocak, buzdolabı gibi topraklanmış cihazlara temas etmeden sakının.** Vücudunuz bu gibi topraklanmış cihazlara temas ettiğinde yüksek elektrik çarpması riski bulunur.
- **Aletinizi yağmurdan ve nemli ortamlardan uzak tutun.** Elektrikli aletin içine su girmesi elektrik çarpması riskini yükseltir.
- **Kabloyu başka amaçlarda kullanmayın. Aleti kablodan tutarak taşımayın ve fişi prizden çekerken kablodan tutarak asılmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan ve keskin kenarlardan koruyun.** Hasarlı veya dolaşmış elektrik kabloları elektrik çarpması riskini yükseltir.
- **Elektrikli alet ile açık alanlarda çalışırken, sadece açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma kablosu kullanın.** Açık alanlarda kullanımına izin verilmiş uzatma

kablosu kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

- **Elektrikli el aletini max. 16A ile sigortalanmış koruma kontakt prize (230V-) takın. Ayrıca elektrik tesisatına, devreye girme anında 30 mA'dan fazla olmayan hata akımı koruma donanımının da takılmasını tavsiye ederiz. Konu ile ilgili olarak uzman elektrik personelinin bilgi alın.**

3. KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- **Daima dikkatli olun, çalışmanızı devamlı olarak kontrol edin. Mantıklı çalışın. Yorgun, alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında olduğunuzda makinayı kullanmayın.** Elektrikli alet kullanırken bir anlık dalgınlığınız ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
- **Kişisel koruma elemanları takın ve daima iş gözlüğü kullanın.** Toz maskesi, kaymayan iş ayakkabısı, kulaklık ve kask gibi kişisel koruma elemanları yaralanma riskini azaltır.



Kulaklık takın.

Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir.



Toz maskesi takın.

Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!



İş gözlüğü kullanın.

Çalışma esnasında oluşan kıvılcım veya aletten dışarı fırlayan kıymık, talaş ve tozlar gözle zarara verebilir.

- **Aletin istenmeden çalıştırılmasından kaçının. Fişi prize takmadan önce şalterin „KAPALI” pozisyonunda olup olmadığını kontrol edin.** Fişi prize takılı makinayı, parmağınız çalıştırma şalterine basacak şekilde taşımayın veya aleti açık durumdayken prize takmayın, iş kazaları meydana gelebilir.
- **Aleti çalıştırmadan önce anahtar ve diğer ayar aletlerini çıkarın.** Aletin dönen bölümünde bulunabilecek bir takım veya anahtar yaralanmalara sebep olabilir.
- **Aşırı cesaretle çalışmayın. Ayakta sağlam durun ve daima dengeyi sağlayın.** Bu şekilde güvenli çalışarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol altında tutabilirsiniz.
- **Uygun iş elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, takı takmayın. Saçlarınızı, giysi ve eldivenleri aletin hareket eden parçalarından uzak tutun.**

Bol elbise, takı veya açık saçlar aletin hareket eden parçalarına takılabilir.

- **Toz aspirasyon ve toplama donanımları monte edilebileceğinde bu donanımların takılı olmasını ve doğru kullanılmasını sağlayın.** Bu donanımların kullanılması toz nedeniyle oluşacak tehlikeleri azaltır.

4. ELEKTRİKLİ ALETLERİN İTİNALI VE DİKKATLİ KULLANIMI

- **Aletlere aşırı yüklenmeyin. Çalışmalarınız için uygun olan elektrikli aleti kullanın.** Uygun alet ile daha iyi çalışır, öngörülen kapasite dahilinde daha güvenli çalışırsınız.
- **Şalteri arızalı olan elektrikli aletleri kullanmayın.** Açılıp kapatılması mümkün olmayan elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılması gerekir.
- **Alet üzerinde ayar çalışmaları yapmadan, akseuar parçalarını değiştirmeden veya aleti saklamadan önce aletin fişini prizden çıkarın.** Böylece aletin istenmeden çalıştırılması önlenmiş olur.
- **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Aletin kullanım hakkında bilgisi olmayan veya bu talimatları okumamış kişilerin aleti kullanmalarına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, tecrübeli olmayan kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli olabilir.
- **Aletinizi bakımını itina şekilde yapın. Hareket eden parçaların normal çalışıp çalışmadığını, sıkışmadığını, parçaların kırık veya aletin çalışmasını mümkün kılmayacak derecede hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı parçaların, aleti kullanmadan önce değiştirilmesini sağlayın.** Birçok iş kazası bakımı kötü yapılmış elektrikli aletlerin kullanılmasından dolayı meydana gelir.
- **Kesici takımlarınızı keskin ve temiz tutun.** Keskin durumda tutulan ve bakımı iyi yapılan kesici aletler daha az sıkışır ve daha kolay kullanılır.
- **Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarını vs. açıklanan bu talimatlar doğrultusunda ve özellikle bu alet için belirtilen çalışma kurallarına göre kullanın. Çalışma şartlarına ve yapılacak işe uygun olarak çalışın.** Elektrikli aletlerin kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli durumların ortaya çıkmasına ve iş kazalarına sebep olur.
- **Elektrikli aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde kablo, müşteri hizmetleri üzerinden tedarik edilecek özel bir elektrik kablosu ile değiştirilecektir.**

5. SERVİS

- **Aletinizin onarım çalışmalarının sadece uzman personel tarafından orijinal parça kullanılarak yapılmasını sağlayın.** Böylece aletinizin çalışma güvenliğinin sağlanması mümkün olur.

6. ŞARJLI ALETLERİN İTİNALI VE DİKKATLİ KULLANIMI

- **Pili alete takmadan önce aletin kapalı olup olmadığını kontrol edin.** Pilin, açık olan elektrikli alete takılması sonucunda iş kazaları meydana gelebilir.
- **Pilleri sadece, üretici firma tarafından tavsiye edilen şarj cihazları ile şarj edin.** Sadece belirli tip pilleri şarj etmeye yarayan şarj cihazlarında başka tip piller şarj edildiğinde yangın tehlikesi vardır.
- **Elektrikli aletlerde sadece bu aletler için öngörülen pil tiplerini kullanın.** Öngörülmeyen başka tip pillerin kullanılması yaralanmalara veya yangın tehlikesine yol açabilir.
- **Kullanmadığınız pilleri ataç, demir para, anahtar, çivi, civata ve diğer metal cisimlerden uzak tutun, aksi takdirde bu cisimler kontakt uçlarının köprülmesine sebep olacaktır.** Pil kontaktlarının kısa devre yapması yanmalara veya yangına neden olabilir.
- **Yanlış kullanım sonucunda pilden sıvı sızabilir. Sızan bu sıvı ile temas etmekten kaçınınız. Bu sıvıya tesadüfen temas ettiğinizde ilgili bölümü bol su ile yıkayın. Sözkonusu pil sıvısı gözlere geldiğinde doktora başvurun.** Pilden sızan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanmalara sebep olabilir.

Özel Güvenlik Uyarıları


- Pili, sevk edildiği durumda şarjlı değildir. Bu nedenle pili ilk çalıştırmaya başlamadan önce şarj edin.
- Pili, tam kapasitesine ancak yaklaşık beş şarj/deşarj periyodundan sonra erişir.
- Piller cihaz kullanılmadığında dadeşarj olur. Bu nedenle pilleri düzenli olarak şarj edin.
- Şarj cihazının tip levhası üzerindeki bilgilere dikkat edin. Şarj cihazını yalnızca, tip levhası üzerinde belirtilen gerilim değerine sahip bir prize

TR

bağlayın.

- Şarj cihazı ve şarjlı aleti çocuklardan uzak tutun.
- Uygun iş elbisesi ve koruma gözlüğü takın.
- Keskinlikle pilleri açmayın. Aka piller ile temas etmekten kaçınınız. Temas etmeniz durumunda cildin ilgili bölümünü derhal su ve sabun ile yıkayınız. Pili asidi göze kaçtığında, gözü en az 10 dakika temiz su ile yıkayınız ve derhal doktora başvurunuz. Vücudun diğer asit temas eden bölümlerini derhal, limon suyu veya sirke gibi hafif asit ile nötr duruma getiriniz.
- Şarj cihazı ve kabloyu hasarlara ve keskin kenarlara karşı koruyunuz. Hasarlı kablolar en kısa zamanda kalifiye elektrik personeli tarafından değiştirilecektir.
- Pillerin kontak uçlarının diğer metal malzemelerine, örneğin çivi, civata, temas etmesine dikkat ediniz. Kısa devre tehlikesi vardır!
- Sadece ilgili pil tipi için uygun şarj cihazı kullanınız.
- Hasarlı şarj cihazlarını kullanmayınız.
- Tamir çalışmaları sadece açılan servisler veya ihtisas mağazaları tarafından yapılacaktır.
- Sevk edilmiş olan şarj cihazını başka cihazların şarj edilmesinde kullanmayınız.
- Pillerin tamamen boşalmasını önleyiniz. Bu durum pillerin arızalanmasına yol açacaktır!
- Pillerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için pili zamanında şarj ediniz. Bu özellikle, şarjlı aletin gücünün azalmasını fark ettiğinizde yapılacaktır.
- Aletin aşırı kullanılmasında pil ısınır. Pili şarj etmeden önce, pilin oda sıcaklığına kadar soğumasını sağlayınız.
- Şarjlı aleti ve şarj cihazını rutubet ve yağmurdan koruyunuz.
- Şarj cihazı ve şarjlı aleti buhar ve yanıcı sıvıların yakınında çalıştırmayınız.
- Kullanılmış pilleri ateşin içine atmayınız! Patlama tehlikesi!
- Şarj cihazını sadece kuru durumdakiler ve 10-40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanınız.
- Pillerin, sıcaklığın 50° C'ye kadar yükseldiği yerlerde saklanması yasaktır, piller özellikle güneşte park edilmiş otomobilin içinde saklanmayacaktır.
- Pilleri yakmayın veya ateş içine atmayınız.

Bu güvenlik uyarılarını iyice saklayınız.



Akümülatör ve akü tahrikli elektrikli cihazlar çevreye zarar veren malzemeler içerir. Akülü cihazları evsel atıkların içine atmayınız. Cihazların arızalanması veya aşınması durumunda aküyü (pili) çıkarınız ve ISC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 adresine postalayınız, veya akü cihazdan ayrılmıyorsa cihaz ve aküyü birlikte postalayınız. Sadece bu şekilde akünün, üretici firma tarafından yönetmeliklere uygun olarak arıtılması sağlanacaktır.

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZMANĪBU! Izlasiet visus norādījumus. Kļūdas, kas rodas, neievērojot turpmāk minētos norādījumus, var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku un/vai smagas traumas. Turpmāk izmantotais jēdziens „elektroinstruments” attiecas uz elektroinstrumentiem, kas darbināmi no elektrotīkla (ar tīkla vadu), un uz elektroinstrumentiem, kas darbināmi ar akumulatoru (bez tīkla vada).

UZGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS DROŠĀ VIETĀ!**1. DARBA VIETA**

- **Rūpējieties par to, lai jūsu darba vieta ir tīra un sakopta.**
Nekārtība un neapgaismotas darba zonas var būt iemesls negadījumiem.
- **Nestrādājiet ar šo ierīci sprādzienbīstamās vidēs, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.**
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- **Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieļaujiet bērnu vai nepiederošu personu atrašanos tā tuvumā.**
Nekonzentrējoties darbam, Jūs varat zaudēt kontroli pār ierīci.

2. ELEKTRODROŠĪBA

- **Ierīces pieslēguma kontaktdakšai ir jāatbilst kontaktlīdziem. Nekādā gadījumā nedrīkst izmainīt kontaktdakšu. Neizmantojiet adapteru kontaktdakšas kopā ar drošības nolūkos iezemētajām ierīcēm.**
Neizmainītas kontaktdakšas un piemērotas kontaktlīdzas samazina elektriskā trieciena risku.
- **Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām, tādām kā caurules, apkures sistēmas, pītis un ledusskapji.**
Pastāv paaugstināts elektriskā trieciena risks, ja Jūs atrodaties saskarē ar iezemētu priekšmetu.
- **Nepakļaujiet ierīci lietus un slapjuma iedarbībai.**
Ūdens iekļūšana elektroierīcē palielina elektriskā trieciena risku.
- **Ierīces pārnēsāšanai, uzkrāšanai vai kontaktdakšas izvilkšanai no kontaktlīdzas neizmantojiet vadu. Sargājiet vadu no**

karstuma, eļļas, asām malām vai ierīces kustīgām detaļām.

Bojāti vai samudzināti vadi palielina elektriskā trieciena risku.

- **Ja Jūs strādājat ar elektroinstrumentu ārā, izmantojiet tikai pagarinātāja vadus, kurus atļauts izmantot ārā.**
Pagarinātāja vads, kuru atļauts izmantot ārā, samazina elektriskā trieciena risku.
- **Pieslēdziet elektroinstrumentu tīkla strāvai (230V~, 50Hz), izmantojot maksimāli 16A aizsargātu kontaktlīdzi ar iezemējumu. Iesakām ierīkot noplūdes strāvas aizsargierīci ar nominālo nostrādāšanas strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar elektromontieri.**

3. CILVĒKU DROŠĪBA

- **Esiet uzmanīgi, pievērsiet uzmanību tam, ko Jūs darāt un rīkojieties saprātīgi, strādājot ar elektroinstrumentu. Nelietojiet ierīci, ja jūtat nogurumu vai esat narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iespaidā.**
Visniecīgākā neuzmanība, lietojot elektroierīci, var radīt nopietnas traumas.
- **Lietojiet individuālās aizsardzības aprīkojumu un vienmēr izmantojiet aizsargbrilles.**
Individuālās aizsardzības aprīkojuma, tāda kā respirators, neslidoši aizsargapavi, ķivere vai trokšņu slāpēšanas ausiņas, lietošana atkarībā no elektroinstrumenta veida un lietošanas, samazina traumu gūšanas risku.



Lietojiet trokšņu slāpēšanas ausiņas.
Trokšņu iedarbība var izraisīt dzirdes zaudēšanu.



Lietojiet respiratoru.
Apstrādājot kokmateriālus un citus materiālus, var rasties veselībai kaitīgi putekļi. Nedrīkst apstrādāt azbestu saturošu materiālu!



Lietojiet aizsargbrilles.
Dzirksteles vai šķembas no ierīces, kas rodas darba laikā, skaidas un putekļi var izraisīt redzes zaudēšanu.

- **Izvairieties no ierīces nejaušas ieslēgšanas. Pirms ievietošanas kontaktdakšu kontaktlīdzā, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā**

„IZSLĒGTS”.

Nenesiet ierīci, ja Jūsu pirksts atrodas uz slēdža un nepievienojiet ieslēgtu ierīci elektroapgādes sistēmai – tas var būt negadījumu iemesls.

- **Pirms ieslēdzat ierīci, neņemiet iestatīšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu.** Instrumenti vai atslēga, kas atrodas rotējošā ierīces detaļā, var būt iemesls traumām.
- **Nepārvērtējiet savas spējas. Rūpējieties par stabilu pozīciju un jebkurā gadījumā saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi Jūs varat labāk kontrolēt ierīci negaidītās situācijās.
- **Valkājiem piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Sargājiet matus, apģērbu un cimdus no kustīgām detaļām.** Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekļūt kustīgajās detaļās.
- **Ja ierīcei var piemontēt putekļu nosūkšanas ierīces un putekļu tveršanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi izmantotas.** Šo ierīču izmantošana samazina putekļu radītos draudus.

4. RŪPĪGA DARBĪBA AR ELEKTROINSTRUMENTU UN TĀ LIETOŠANA

- **Nepārslogojiet instrumentu. Izmantojiet elektroierīci, kas paredzēta Jūsu darba veikšanai.** Jūs strādāsiet labāk un drošāk ar piemērotu elektroinstrumentu norādītajā jaudas diapazonā.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja tā slēdzis ir bojāts.** Elektroinstrumenti, kuru vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstami, un tas ir jāsaremontē.
- **Pirms veicat ierīces iestatījumus, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nomainiet piederumu detaļās vai nolieciet ierīci nost.** Šis piesardzības pasākums novērš ierīces nejaušu iedarbināšanu.
- **Elektroinstrumentus, kas netiek lietoti, uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot ierīci cilvēkiem, kas to nepārzina vai kas nav izlasījuši šos norādījumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos lieto nepieredzējuši cilvēki.
- **Rūpīgi kopiet ierīci. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļās darbojas nevainojami un neķeras, vai**

detaļās nav salīzušas vai bojātas tiktāl, ka tas traucē ierīces darbību. Pirms ierīces lietošanas nododiet bojātās detaļas remontēšanai. Daudzu negadījumu cēlonis ir slikti apkopti elektroinstrumenti.

- **Rūpējieties, lai griezejinstrumenti būtu asi un tīri.** Rūpīgi kopti griezejinstrumenti ar asām griezjmalām mazāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- **Izmantojiet elektroinstrumentus, uzgaļu instrumentus utt. atbilstoši šiem norādījumiem un tā, kā noteikts šim īpašajam ierīces tipam.** Turklāt ņemiet vērā darba apstākļus un izpildāmo darbu. Elektroinstrumentu lietošana mērķiem, kas atšķiras no tam paredzētajiem, var izraisīt bīstamas situācijas.
- **Ja ir bojāts elektroinstrumenta pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpaši sagatavotu pieslēguma vadu, kuru iespējams saņemt klientu apkalpošanas organizācijā.**

5. TEHNISKĀ APKALPOŠANA

- **Uzticiet ierīces remontēšanu tikai kvalificētiem speciālistiem, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek garantēts, ka saglabājas ierīces drošība.

6. RŪPĪGA APIEŠANĀS AR AKUMULATORU IERĪCĒM UN TO LIETOŠANA

- **Pirms ievietojat akumulatoru, nodrošiniet, lai ierīce būtu izslēgta.** Akumulatora ievietošana elektroinstrumentā, kas atrodas ieslēgtā stāvoklī, var izraisīt nelāimes gadījumus.
- **Akumulatoru uzlādēšanai izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos lādētājus.** Lādētājam, kas piemērots noteikta veida akumulatoriem, pastāv aizdegšanās bīstamība, ja tos izmanto citu akumulatoru uzlādēšanai.
- **Izmantojiet tikai elektroinstrumentiem paredzētos akumulatorus.** Citu akumulatoru lietošana var radīt savainojumus un aizdegšanās bīstamību.
- **Sargājiet nelietotu akumulatoru no saskares ar saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem neliela izmēra metāliskajiem priekšmetiem, kas varētu**

izraisīt kontaktu pārvienojumu. Īssavienojums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus vai aizdegšanos.


- **Nepareizas lietošanas rezultātā no akumulatora var izteciēt šķidrums. Izvairieties no saskares ar to. Ja notikusi nejauša saskare, noskalojiet to vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, griezieties pēc ārsta palīdzības.** Izteciējis akumulatora šķidrums var izraisīt ādas kairinājumus vai apdegumus.

Īpaši drošības norādījumi

- Akumulatora ierīces akumulatoru paka piegādes stāvoklī nav uzlādēta. Tādēļ pirms pirmās lietošanas reizes akumulators ir jāuzlādē.
- Akumulatoru paka sasniedz savu maksimālo kapacitāti apmēram pēc pieciem izlādēšanās un uzlādēšanās cikliem.
- Akumulatori izlādējas arī tad, ja tos nelieto. Tamdēļ regulāri uzlādējiet akumulatorus.
- Ievērojiet datus, kas uzrādīti uz lādētāja datu plāksnītes. Lādēju pieslēdziet tikai tādām tīkla spriegumam, kas uzrādīts uz datu plāksnītes.
- Lādētāju un akumulatora ierīci sargājiet no bērniem.
- Valkājiet piemērotu darba apģērbu. Lietojiet aizsargbrilles.
- Nekad neatveriet akumulatoru. Izvairieties no saskares ar izteciējušiem akumulatoriem. Ja tomēr ir notikusi saskare, nekavējoties nomazgājiet bojāto ādas daļu ar ūdeni un ziepēm. Ja akumulatora skābe iekļūst acī, apmēram 10 minūtes izskalojiet aci un nekavējoties griezieties pie ārsta. Citu apslacīto vietu neitralizācijai nekavējoties izmantojiet vāju skābi, tādu kā citrona sula vai etiķis.
- Sargājiet lādētāju un vadu no bojājumiem un asām malām. Bojātie vadi ir nekavējoties jānomaina kvalificētam elektrīķim.
- Ievērojiet, lai akumulatora kontakti nenonāk saskarē ar citiem metāliskiem priekšmetiem, piemēram, naglām, skrūvēm. Pastāv īssavienojuma risks!
- Izmantojiet tikai tādas lādētājus, kas ir paredzēti šī akumulatora lādēšanai.
- Neizmantojiet bojātus lādētājus.
- Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots servisa dienests vai sertificēts specializētas tirdzniecības uzņēmums.
- Neizmantojiet klātpievienoto lādētāju citu akumulatoru ierīču lādēšanai.

- Akumulatoru nekad neizlādējiet pilnībā. Tas rada akumulatora bojājumu!
- Lai nodrošinātu akumulatoram ilgstošu ekspluatācijas termiņu, Jums ir jā rūpējas par akumulatora savlaicīgu uzlādēšanu. Jebkurā gadījumā tas ir nepieciešams, ja Jūs konstatējat, ka akumulatora ierīces kapacitāte pavājinās.
- Lielas slodzes gadījumā akumulatoru paka sasilst. Pirms lādēšanas procesa sākšanas ļaujiet akumulatoru pakai atdzist līdz telpas temperatūrai.
- Sargājiet akumulatora ierīci un lādētāju no mitruma un lietus iedarbības.
- Neizmantojiet akumulatora ierīci un lādētāju tvaiku un degošu šķidrumu zonā.
- Noliektos akumulatorus nemetiet atklāta ugunī. Sprādzienbīstamība!
- Lādētāju izmantojiet tikai sausā stāvoklī un 10-40°C apkārtējās vides temperatūrā.
- Neuzglabājiet akumulatoru vietās, kas var sasniegt 50° C temperatūru, ir īpaši, automašīnās, kas novietotas zem tiešiem saules stariem.
- Neaizdedziniet akumulatoru vai nepakļaujiet to dedzināšanai.

Uzglabājiet drošības norādījumus kārtīgi.



Akumulatori un ar akumulatoriem darbināmas elektroierīces satur apkārtējai videi bīstamus materiālus. Akumulatora ierīces neizmetiet sadzīves atkritumos. Pēc ierīces bojājuma vai nodiluma izņemiet akumulatoru un nosūtiet firmai ISC GmbH, Eschenstraße 6, D-94405 Landau, vai, ja neizjaucami savienots, nosūtiet visu akumulatora ierīci. Tikai tur ražotājfirma garantē tehniski pareizu utilizāciju.

NO

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER

OBS! Les alle instruksene. Dersom du gjør feil og ikke overholder de instruksene som er oppført nedenunder, kan dette forårsake elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Uttrykket "elektroverktøy", som blir brukt heretter i teksten, refererer til nettdrevne elektroverktøy (med nettkabel) og til batteridrevne elektroverktøy (uten nettkabel).

TA GODT VARE PÅ DISSE SIKKERHETSINSTRUKSENE!**1. ARBEIDSPASS**

- **Hold arbeidsplassen ren og ryddig.**

Uorden og dårlig belyste arbeidsplasser kan føre til ulykker.

- **Du må ikke arbeide med denne maskinen i eksplosive omgivelser hvor det befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv.**

Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støvet eller dampene.

- **Hold barn og andre personer på avstand når du arbeider med elektroverktøyet.**

Dersom oppmerksomheten din blir avledet, kan du miste kontrollen over maskinen.

2. ELEKTRISK SIKKERHET

- **Maskinens forbindelsesplugg må passe inn i stikkontakten. Det er ikke tillatt å foreta noen form for endringer på pluggen. Ikke bruk adapterpluggen sammen med jordete maskiner.**

Uendrede pluggen og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.

- **Unngå kroppskontakt med jordete overflater, som for eksempel på rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.**

Det er høynet risiko for elektrisk støt når kroppen din er jordet.

- **Hold maskinen borte fra regn eller væte.**

Dersom det trenger vann inn i et elektroverktøy, er det høynet risiko for elektrisk støt.

- **Ikke bruke kabelen i strid med intensjonen, f.eks. for å bære maskinen, henge den opp eller for å trekke pluggen ut av stikkontakten.**

Hold kabelen på avstand fra varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som er i bevegelse.

En kabel som er skadet eller har vaset seg sammen, innebærer høynet risiko for elektrisk støt.

- **Dersom du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk.**

Dersom du bruker en skjøteledning som er godkjent for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.

- **Kople elektroverktøyet til nettstrømmen (230V~, 50Hz) via en jordet stikkontakt som er sikret med en sikring på maksimalt 16A. Vi anbefaler å installere en feilstrom-sikkerhetsinnretning med nominell utløserstrøm på høyst 30 mA. Innhent råd fra en autorisert elektroinstallatør.**

3. PERSONERS SIKKERHET

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektroverktøy. Ikke bruk maskinen dersom du er trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.**

Dersom du er uoppmerksom bare et lite øyeblikk når du arbeider med elektroverktøyet, kan det oppstå alvorlige personskader.

- **Bruk personlig verneutstyr, og bruk alltid vernebriller.**

Når man bruker personlig verneutstyr, som f.eks. støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern, alt etter hvilken type elektroverktøy og hvilken bruk det dreier seg om, reduseres risikoen for personskader.

**Bruk hørselsvern.**

Dersom man utsettes for støy, kan dette føre til redusert hørsel.

**Bruk støvmaske.**

Når du arbeider med tre og andre materialer, kan det oppstå helseskadelig støv. Det er ikke tillatt å bearbeide asbestholdig materiale med maskinen!

**Bruk vernebriller.**

Under arbeidet oppstår det gnister, eller det kan bli slynget ut fliser, spon og støv fra maskinen, og dette kan føre til at man blir blind.

- **Unngå utilsiktet start av maskinen. Kontroller at bryteren er i "AV"-stilling før du stikker pluggen inn i stikkkontakten.**

Dersom du holder fingeren på bryteren når du bærer maskinen, eller dersom maskinen er slått på når du koplek den til strømforsyningen, kan dette føre til ulykker.

- **Fjern verktøy som du har brukt til innstillinger, eller skrunøkler før du slår maskinen på.** Et verktøy eller en skrunøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til personskader.

- **Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stabilt og hold alltid likevekten.**

Når du gjør det, har du bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner.

- **Bruk egnede klær. Unngå å bruke løstsittende klær og smykker. Hold hår, klær og hansker på avstand fra bevegelige deler.**

Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i og bli dratt med av bevegelige deler.

- **Dersom det er mulig å montere støvsugerinnretninger og innretninger til oppsamling av støv, må du kontrollere at disse er tilkoplek, og at de brukes korrekt.**

En bruk av slike innretninger reduserer risikoene på grunn av støv.

4. OMTENKSOM HÅNTERING OG BRUK AV ELEKTROVERKTØY

- **Ikke overbelast verktøyet. Bruk bare et elektroverktøy som er beregnet på det arbeid du skal utføre.**

Du arbeider bedre og tryggere med passende elektroverktøy, og når du holder deg innenfor det angitte ytelsesområde.

- **Ikke bruk elektroverktøy med defekte brytere.**

Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås på eller av, er farlig og må repareres.

- **Trekk pluggen ut av stikkkontakten før du utfører innstillinger på maskinen. Skift ut tilbehørsdeler eller legg maskinen til side.**

Denne forsiktighetsregelen forhindrer utilsiktet start av maskinen.

- **Elektroverktøyet skal oppbevares utilgjengelig for barn når det ikke er i bruk. Ikke la personer som ikke er fortrolige med maskinen, eller som ikke har lest disse sikkerhetsinstruksene, benytte maskinen.**

Elektroverktøy er farlige dersom de brukes av uerfarne personer.

- **Ta omhyggelig vare på maskinen. Kontroller at bevegelige deler fungerer forskriftsmessig og ikke har kilt seg fast. Kontroller om deler er brukket eller så skadet at dette virker inn på maskinens funksjon. Sørg for at skadete deler blir reparert før maskinen tas i bruk igjen.**

Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.

- **Hold verktøy som brukes til skjæring, skarpt og rent.**

Skjæreverktøy med skarpe kniver eller egger kiler seg mer sjelden fast og er lettere å føre når det stelles omhyggelig.

- **Bruk elektroverktøy, innsetningsverktøy osv. i samsvar med disse sikkerhetsinstruksene og i samsvar med de forskrifter som gjelder for den spesielle maskintypen. Ta i denne forbindelse hensyn til arbeidsforholdene og de arbeider som skal utføres.**

Det kan oppstå farlige situasjoner dersom elektroverktøy brukes til andre formål enn det de er beregnet på.

- **Dersom det finnes skader på elektroverktøets forbindelseskabel, må kabelen byttes ut med en spesielt tilpasset forbindelseskabel. Denne kan kjøpes hos kundeservice.**

5. SERVICE

- **La bare kvalifisert fagpersonale reparere maskinen din, og sørg for at det bare brukes original-reservedeler.**

Dermed er du sikker på at maskinens sikkerhet opprettholdes.

6. OMTENKSOM HÅNTERING OG BRUK AV BATTERIDREVNE MASKINER

- **Kontroller at maskinen er slått av, før du setter inn batteriet.** Dersom et batteri settes inn i et elektroverktøy som er slått på, kan det føre til ulykker.

- **Du må bare lade opp batteriene i ladeapparater som produsenten har anbefalt.** Det er fare for brann dersom et ladeapparat som er beregnet på en spesiell type batterier, brukes til å lade opp andre batterier.

- **Bruk bare de hertil tiltenkte batterier i elektroverktøyet.** Bruk av andre batterier kan føre til personskader og brannfare.

- **Hold batterier som ikke er i bruk på avstand fra binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller**

NO

andre små metallgjenstander som kan føre til en broforbindelse mellom kontaktene. En kortslutning av batteriets kontakter kan føre til forbrenninger eller brann.


- Ved feil bruk kan det lekke batterivæske ut av batteriet. Unngå å komme i kontakt med batterivæske. Skyll med vann dersom det oppstår utilsiktet kontakt. Dersom du får batterivæske i øynene, må du i tillegg sørge for å få legebehandling. Løst batterivæske kan føre til iritasjoner på huden eller forbrenninger.

Spesielle sikkerhetsinstruksjoner

- Ved levering er den batteridrevne maskinens batteri ikke oppladet. Derfor må batteriet lades før maskinen tas i bruk for første gang.
- Batteripakken oppnår maksimal kapasitet etter ca. fem lade-/utladingscykluser.
- Batteriene utlades selv om de ikke er i bruk. Du må derfor lade batteriene regelmessig.
- Vær oppmerksom på de opplysninger som er angitt på ladeapparatets merkeplate. Koble bare ladeapparatet til den nettspenning som er angitt på merkeplaten.
- Oppbevar ladeapparatet og den batteridrevne maskinen utilgjengelig for barn.
- Bruk egnede arbeidsklær. Bruk vernebriller.
- Du må aldri åpne batteriet. Unngå å komme i kontakt med batterier som lekker. Dersom dette likevel skulle skje, må du straks vaske det berørte hudpartiet med vann og såpe. Dersom du får batterisyre i øynene, må du skylle øyet i minst 10 minutter med rent vann og omgående oppsøke lege. Nøytraliser straks andre steder som er blitt fuktige av batterisyren, med en mild syre, f.eks. sitronsaft eller eddik.
- Du må beskytte ladeapparatet og kabelen mot skader og skarpe kanter. Skadde kabler skal umiddelbart skiftes ut av en autorisert elektriker.
- Pass på at batteriets kontakter ikke kommer i berøring med andre metallgjenstander, f.eks. spiker eller skruer. Det er fare for kortslutning!
- Bruk kun ladeapparater som er beregnet på batteriet.
- Ikke bruk ladeapparater som har skader.
- Reparasjoner skal bare utføres av de angitte serviceverksteder eller av en autorisert spesialisert forhandler.
- Du må ikke bruke det ladeapparatet som fulgte med i leveransen, til å lade opp andre batteridrevne maskiner.

- Du må aldri la batteriet utlades helt. Det fører til defekt på batteriet!
- Med henblikk på å oppnå en lang levetid for batteriet, bør du sørge for å lade batteriet opp igjen i rett tid. Dette er alltid nødvendig dersom du konstaterer at den batteridrevne maskinens ytelse avtar.
- Batteripakken blir varm under sterk belastning. La batteripakken avkjøles til romtemperatur før du starter ladingen.
- Du må ikke utsette den batteridrevne maskinen og ladeapparatet for fuktighet og regn.
- Den batteridrevne maskinen og ladeapparatet må ikke brukes i omgivelser hvor det finnes damp og brennbare væsker.
- Ikke kast brukte batterier på varmen. Eksplosjonsfare!
- Ladeapparatet skal bare brukes i tørr tilstand og ved en omgivelsestemperatur på 10 - 40 °C.
- Du må ikke oppbevare batteriet på steder der temperaturen kan komme opp i 50 °C, særlig ikke i et kjøretøy som er parkert i solen.
- Ikke tenn på batteriet eller utsett det for forbrenninger.

Ta godt vare på sikkerhetsinstruksene.



Batterier og batteridrevne elektromaskiner inneholder miljøskadelige materialer. Ikke kast batteridrevne maskiner i husholdningsavfallet. Etter en defekt, eller når maskinene er utslitte, må du ta ut batteriet og sende det inn til iSC GmbH, Eschenstraße 6 in D-94405 Landau, eller sende inn hele den batteridrevne maskinen, dersom det ikke er mulig å ta den fra hverandre. Kun der kan produsentene garantere en forskriftsmessig destruksjon.

ALMENNAR ORYGGISLEIÐBEININGAR

Tækið eftirlit Lesið allar leiðbeiningarnar. Ef ekki er farið eftir eftirlitandi leiðbeiningum getur það valdið rafmagnsstuði, eldsvoða svo og alvarlegum meiðslum. Eftirlitandi hugtak "rafmagnsverkfæri" á við um rafmagnsverkfæri í sambandi við rafínutengd rafmagnsverkfæri (með rafmagnskapli) og líka á það við um rafmagnsverkfæri með rafgeymi (án rafmagnskapals).

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR VELI

1. VINNUSTAÐUR

- **Haldið vinnustaðnum hreinum og í reglu.**
Óhírða og vinnustaðir með ónægjandi lýsingu geta valdið slysum.
- **Vinnið ekki með rafmagnsverkfærinu í umhverfi með sprengjuhæstu það sem eldfimur vökvar, gas eða ryk eru fyrir hendu.**
Rafmagnsverkfæri valda neistum, sem geta kveikt í ryki eða gufum.
- **Haldið börnum og öðru fólki í burtu í hæfilegri fjarlægð með tækið er notað.**
Ef athyglin er trufluð gæti það leitt til missis á gát á tækinu.

2. RAFMAGNSORYGGI

- **Klón á rafmagnsleiðslunni verður að passa í innstungudósina. Það má ekki breyta klónni á neinn hátt. Notið ekki aðlöðgunarmillistíki saman með tækjum með jarðtengingu.**
Óbreyttar stunguklór og passandi stungudósir minnka hættuna á rafmagnsslagi.
- **Forðist snertingu við jarðtengd yfirborð, t.d. málmrörum, hitunartækjum, eldavólum og kælskápum.**
Það myndi skapa meiri hættu á rafmagnsslagi, ef líkaminn er jarðtengdur.
- **Forðist að nota tækið í rigningu eða bleytu.**
Ef vatn kemst inn í tækið eykur það hættuna á rafmagnsslagi.
- **Notið ekki rafmagnskapalinn sem burðarhjálp eða handfang eða til að hengja tækið upp eða til að draga klóna úr stungudósinni. Látið kapalinn ekki komast í snertingu við hita, olíu, heitka kanta eða hluta af tækjum, sem eru á hreyfingu.**
Skemmdir kaplar eða flæktir kaplar auka hættuna á rafmagnsslagi.
- **Ef unnið er með rafmagnsverkfæri úti, notið**

eingöngu lengingarkapla, sem eru viðurkenndir fyrir notkun utan dýra.

Ef notaðir eru framlengingakaplar með leyfi til nota úti, er minni hættu á rafmagnsslagi.

- **Tenglið rafmagnsverkfærið við dós, sem hefur í hæsta lagi 16 A öryggi, dósin á að hafa jarðtengingu og spennan á að vera 230V , 50 ríð. Við mælum með yfirstraumsörygglerofa með rofastráum í hæsta lagi 30 mA. Leitið ráðlegginga hjá rafvirkja.**

3. PERSONUORYGGI

- **Verið ávallt varkár, athugið hvað þið gerið og notið skynseminna þegar unnið er með rafmagnsverkfæri. Notið tækið ekki ef þið eru þreytt eða eruð undir áhrifum lyfja eða alkohols.**
Augnabliks fráhrarf athygli getur valdið alvarlegum meiðslum.
- **Notið ávallt persónulegan verndarútbúnað, sérstaklega öryggisgleraugu.**
Ef notaður er persónulegur verndarútbúnaður, t.d. rykgrima, öryggisskór, öryggishanskar, hjálmur og eyrnahlífur, allt eftir notkun rafmagnsverkfærisins hverju sinni, minnkar það hættuna á meiðslum.



Notið eyrnahlífur.

Hávaði getur valdið missi heyrnar.



Notið rykgrímu.

Þegar tré eða önnur efni eru unnin, getur komið til ryk, sem getur verið hættulegt heilsunni. Efni, sem innihalda Asbest má ekki vinna.!



Notið öryggisgleraugu.

Neistar eða spónar, flisar og ryk geta valdið missi sjónarinnar.

- **Forðist að tækið fari sjálfstætt í gang. Gangið í skugga um að rofinn er stilltur á "slökkt" áður en þið stingið klónni í stungudósina.**
Ef þið berið tækið og hafið fingurinn á rofanum eða sett tækið í samband við rafmagn, getur það valdið slysum.
- **Fjarlægjið stillingarverkfæri eða skrúfjykja áður en kveikt er á tækinu.**
Verkfæri eða skrúfjykjill, sem er í tækinu þegar það fer í gang, getur valdið meiðslum.
- **Forðist að ofmeta ykkur. Gangið úr skugga um að þið standið fast og hafið ávallt vald á janfrvæginu.**
Þannig getið þið haft betra vald á tækinu við

öfyrirséðar kringumstæður.

- **Verið í hæfilegum fatnaði.** Forðist viðan fatnað og skartgrip. Sjáið um að hár, fatnaður og hanskar séu ekki nálægt hlutum, sem eru á hreyfingu. Viður fatnaður, skartgripir eða langt hár geta lent í hlutum á hreyfingu.
- **Ef hægt er að tengja ryksugu eða rykpoka við tækið, þá sannfærð ykkur um að þessi tæki eru tengd og vinna rétt.** Notkun þessara viðbótaráhalda minnkar áhættuna á hættu vegna ryks.

4. NAKVÆM UMGANGNI OG NOTKUN A RAFMAGNSVERKFERUM.

- **Reynið ekki um of á verkfærið.** Notið við vinnuna ávallt passanlegt rafmagnsverkfæri. Ef notað er rétt verkfæri er vinnan öruggari á tilnefndu afkastasviði.
- **Notið aldrei rafmagnsverkfæri með bilaðan rofa.** Rafmagnsverkfæri, sem ekki er hægt að kveikja á og slökkva er hættulegt og á að fara í viðgerð.
- **Fjarlægjið ávallt klóna úr stungunni áður en stillingu tækisins er breytt.** Líka ef viðbótarhlutir eru tengdir eða ef tækið er lagt til hliðar. Þetta kemur í veg fyrir að tækið fari sjálfstætt í gang.
- **Geymið rafmagnsverkfæri þar sem börn ná ekki til þeirra.** Látið ekki fólk nota verkfærið, sem ekki hafa fengið leiðbeiningu um notkun þess og hafa ekki lesið þessar leiðbeiningar. Rafmagnsverkfæri eru hættuleg ef þau eru notuð af fólki án reynslu.
- **Sjáið vandlega um tækið.** Sannfærð ykkur um að hreyfanlegir hlutar virki rétt og séu ekki fastir, að hlutar þess séu ekki brotnir eða svo skemmdir, að það háli notkun tækisins. Látið gera við skemmda hluti áður en tækið er notað. Mörg slys verða til ef rafmagnsverkfærum er illa haldið við.
- **Sjáið um það að öll skerandi verkfæri séu beitt og hræn.** Vandlega viðhaldnir skerandi hlutir með beittum skurðarköntum klemmast síður og það er auðveldara að stýra þeim.
- **Notið rafmagnsverkfæri og önnur verkfæri samkvæmt þessum leiðbeiningum og passandi við tegund verkfærisins.** Tækið tillit til vinnuástöðuna og það starf, sem á að vinna. Ef rafmagnsverkfæri eru notuð á annan hátt en fyrirhugað er, kann hættuástand skapast.
- **Ef tengikapall rafmagnsverkfæris er skaðaður,**

verður að endumýja hann með sérstaklega aðlagðan tengikapall, sem fæst hjá viðgerðarþjónustunni.

5. SERVICE - VIÐGERÐARÞJÓNUSTA.

- **Látið einungis örugga fagmenn annast viðgerðir á tæknu og eingöngu með original-varahlutum** Þar með er tryggt, að öryggi tækisins er áfram í lagi.

6. RÉTTUR UMGANGUR OG RÉTT NOTKUN Á HLEÐSLUTÆKJUM

- **Gangið úr skugga um að tækið sé ekki í gangi áður en að rafhlaðan er sett í vélina.** Ef að rafhlaðan er sett í rafmagnstæki á meðan að það er í gangi getur það leitt til slysa.
- **Hlaðið rafhlöður einungis svo lengi eins og að framleiðandi hefur mælt með.** Þegar að hleðslutæki eru notuð sem að gerð eru fyrir sérstakar rafhlöður myndast brunahætta ef að aðrar rafhlöður eru settar í hleðslutækið en þær sem að tækið er framleitt fyrir.
- **Notið því einungis þær rafhlöður sem að fylgja með og þær sem að mælt er með af framleiðanda.** Notkun á öðrum rafhlöðum getur leitt til brunahættu og slysa.
- **Varist að notaðar rafhlöður séu í nánd við bréfastemmur, smápeningum, lyklum, nöglum, skrúfum eða öðrum hlutum sem eru úr málmí, sem gætu leitt straum milli sambandsflata rafhlöðunnar.** Skammttenging á milli tengiflata rafhlöðunnar getur leitt til brunameiðsla og elds.
- **Ef að rafhlaðan er ekki rétt notuð getur lekið vökví úr henni.** Ef svo er, varist þá að komast í snertingu við vökvann. Ef að komið er við vökvann þvoðið ykkur þá vel með vatni. Ef að vökvinn kemst í snertingu við augu leitið þá læknisráðs. Rafhlöðuvökví getur leitt til ertingar á húð eða brennsla.

Sérstakar öryggisleiðbeiningar


- **Rafhlaða tækisins er ekki hlaðin þegar að þið kaupði tækið.** Áður en að tækið er notað í fyrsta skipti verður því að hlaða rafhlöðuna.
- **Geta rafhlöðunnar nær ekki hámarki fyrr en að búð er að hlaða hana og tæma í um það bil fimm skipti.**
- **Rafhlöðurnar tæmast líka á meðan að tækið er ekki notað.** Hlaðið því rafhlöðurnar reglulega.
- **Athugið vel þær upplýsingar sem eru að finna á**

hleðslutækinu. Setjið hleðslutækið einungis í samband við þann straum og spennu sem að lýst er á hleðslutækinu.



- Geimið hleðslutæki og rafmagnstæki þar sem að börn ná ekki til.
- Klæðist viðeigandi hlífðarklæðnaði. Notið hlífðargleraugu.
- Opnið aldrei hleðslurafhlotu. Varist að komast í snertingu við rafhlöðu sem að úr lekur vökvu. Ef að þessi vökvu er samt snertur, þvoið þá þann húðflöt sem hefur komist í snertingu við vökvann vel með vatni og sápu. Ef að rafhlöðusýra kemst í snertingu við augu, skolið þá augað í að minnstakosti 10 mínútur með hreinu vatni og leitið strax læknisráðs. Hlutleysið sýru á öðrum flötum með sitrónusafa eða með edik.
- Hlífið hleðslutækinu og leiðslum fyrir skemmdum á skörpum brúnum. Skemmdum rafmagnsleiðslum verður að skipta út af fagmanni.
- Varist að snertifletir rafhlöðunnar komist ekki í snertingu við aðra hluti úr málm, til dæmis nagla, skrúfur og svo framvegis. Það leiðir af sér hættu á skammhlauptil!
- Notið eingöngu þau hleðslutæki sem að mælt er með af framleiðanda og viðeigandi eru fyrir þá rafhlöðu sem að hlaða á.
- Notið alls ekki skemmt hleðslutæki.
- Viðgerðir verða að vera framkvæmdar af fagmanni með réttindi og sem að mælt er með af framleiðanda.
- Notið ekki meðfylgjandi hleðslutækið til þess að hlaða aðrar rafhlöður.
- Tæmið aldrei rafhlöðuna fullkomlega. Það skemmir hana!
- Til þess að rafhlaðan endist vel og lengi verður hún að vera hlaðin rétt og reglulega áður en að hún er tæmd alveg. Það er samt ekki strax nauðsinlegt að hlaða rafhlöðuna þegar að kraftur tækisins er farinn að minnka.
- Þegar að tækið er undir miklu álægi, hitnar rafhlaðan. Látið rafhlöðuna kólna niður í herbergishita áður en að hún er hlaðin.
- Hlífið hleðslutækinu og rafmagnstækinu fyrir raka og rigningu.
- Geimið hvorki tækið né hleðslutækið í nánd við gufur eða eldfima vökvu
- Brennið alls ekki gamlar rafhlöður. Sprengihætta!
- Notið hleðslutækið einungis í þurru ásítkomulagi og í hita á milli 10 og 40°C.
- Geimið ekki rafhlöðuna á stöðum sem að geta orðið 50° C heitir. Geimið rafhlöðuna sérstaklega ekki í bil sem að lagt er í sólskini.

- Kveikið ekki í rafhlöðu né setjið hana á bál.

Geimið öryggisleiðbeiningarnar vel.



Rafgeymar og rafhlöðudröfnin rafmagnstæki innihalda óumhverfisvæn efni. Fargið því ekki þannig tækjum í venjulegt sorp. Ef að rafhlaðan er upptötuð eða biluð, tækið þá rafhlöðuna úr tækinu og sendið hana til ISC GmbH, Eschenstraße 6, 94405 Landau, Deutschland. Ef að ekki er hægt að taka rafhlöðuna úr tækinu sendið þá tækið í heilu lagi. Þar verður tækinu fargað rétt og umhverfisvænt.



EH 01/2007

