

GR Οδηγία χρήσης συσκευής καθαρισμού
υψηλής πίεσης

Einhell[®]
NEW GENERATION







GR Μην αρχίσει να χρησιμοποιεί τη συσκευή προτού διαβάσει
την Οδηγία Χρήσης!

CE ⁶


Art.-Nr.: 41.404.37





I.-Nr.: 01026

NHR 130



Ⓜ **Συναρμολόγηση** (Βλέπ. ικ. 6 έως ικ.11)





Πριγραφή (ικ. 1)

- 1 Διακόπτης για άναμμα/σβήσιμο
- 2 Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης συσκευής
- 3 Σύνδεση παροχής νερού
- 4 Σωλήνας υψηλής πίεσης
- 5 Πιστόλι
- 6 Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης πιστολιού
- 7 Κοντάρι με ακτίνα ενός σημείου / πλατιά ακτίνα
- 8 Στερέωση εξαρτημάτων
- 9 Κοντάρι με περιστρεφόμενο ακροφύσιο
- 10 Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης
- 11 Στερέωση πιστολιού
- 12 Ενσωματωμένο δοχείο με καθαριστικό (2 λίτρα)
- 13 Θέση σωλήνα

Γνικές υποδιξις ασφαλίαι και πρόληψη ατυχημάτων

Μία ακίνδυνη ργασία χωρίς ατυχήματα μ την συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ίναι δυνατή μόνο φόσον διαβάστ προσκτικά τις Υποδιξις ασφαλίαι και την Οδηγία χρήσης και τηρήστ τις συμβουλέι.

- Η ηλκτρική σύνδση πρέπι να γίνι από ηλκτρολόγο και να ανταποκρίνται στο IEC 60364.
- Η σύνδση μ το ηλκτρικό να γίνται μέσω πρίζαι ασφαλίαι που έχι γκατασταθί σύμφωνα μ τις προβλπόμενι διατάξι και που διαθέτι διακόπτη ασφαλίαι, μ προτταγμένο ρλαί διαφυγής 30mA.
- Πριν από καθ χρήση να λέγχι τη συσκευή, το καλώδιο της και το φισ. Να ργάζστ μόνο μ μία συσκευή χωρίς βλάβι και λαττώματα. Ελαττωματικά τμάχια να αντικαθίστανται αμέσωι από ιδικυμένο ηλκτρολόγο.
- Πριν από καθ ργασία και παρέμβαση στη συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίση, πριν από καθ αλλαγή ακροφυσίου και όταν η συσκευή ίναι κτός λειτουργίαι, να βγάζι το φισ από τη πρίζα.
- Όταν ργάζστ στο ύπαιθρο να χρησιμοποιεί μόνο μπαλαντέζι γκκριμένι για το ύπαιθρο. Τα κλώδια να έχουν λάχιστη διατομή 1,5mm². Οι συνδέσιι να ίναι συνδέσιι ασφαλίαι και να διαθέτουν σύστημα ασφαλίαι κατά πιτσιλιωμάτων. Σ πρίπτωση μπαλαντέζαι μήκουι άνω των 10 μέτρων η διατομή του αγωγού να ίναι τουλάχιστον 2,5mm².
- **Προσοχή!** Αυτή η συσκευή αναπτύχθηκ για την χρήση απορρυπαντικών που διαθέτι ή συνιστά ο κατασκευαστήι. Η χρήση άλλων απορρυπαντικών ή χημικών ουσιών δύναται να πιδράσι στην ασφαλία της συσκευήι.
- **Προσοχή!** Να μη χρησιμοποιεί τη συσκευή, όταν βρίσκονται πλησίον του άλλα πρόσωπα ή ζώα, κτός άν φορούν προστατευτικό ρουχιισμό.
- **Προσοχή!** Οι ακτίνι υψηλήι πίσηι αποτλούν κίνδυνο φόσον η συσκευή δν χρισθί σωστά. Ποτέ να μην τίνι την ακτίνα κατά ανθρώπων, ζώνων, νργό ηλκτρικό ξοπλισμό ή κατά της ίδιαι της συσκευήι.
- Να μην τίνι την ακτίνα ούτ προς την δική σας κατύθυση, ούτ προς την κατύθυση τρίτων προσώπων για να καθαρίστ ρουχιισμό ή παπούτσιαι.
- Οι συσκευέι καθαρισμούι υψηλήι πίσηι να μην χρησιμοποιούνται από παιδιά ή από άτομα που δν έχουν λάβι τις ανάλογι οδηγιί.
- **Προσοχή!** Οι σωλήνι υψηλήι πίσηι, τα ταμπλώ και οι ζύξιι ίναι σημαντικοί παράγοντι για την ασφαλία της συσκευήι. Να χρησιμοποιεί μόνο σωλήνι υψηλήι πίσηι, ταμπλώ και ζύξιι του κατασκευαστήι.
- Για απόλυτη ασφαλία της συσκευήι να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστήι ή ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστήι.
- Να μην χρησιμοποιεί τη συσκευή, φόσον ίναι λαττωματικό ένα καλώδιο ή σημαντικά τμήματα της συσκευήι π.χ. παράγοντι ασφαλίαι, σωλήνι υψηλήι πίσηι, πιστόλι.
- **Προσοχή!** Ακατάλληλα καλώδια και μπαλαντέζι μπορι να προκαλέσουν κίνδυνο.
- Μην σηκώνι την ηλκτρική συσκευή από το καλώδιο. Να προστατύτ το καλώδιο από ζημιέι από λάδι, διαλύτι και αιχημηρέι γωνίι.
- Η θέση ργασίαι σας να ίναι πάντα τακτική.
- Σιγουρευθίτ πως ο δθακόπτης κατά την σύνδση της συσκευήι μ το δίκτυο ίναι σβησμένοι.
- Να φοράτ τα κατάλληλα ρούχα ργασίαι.
- Ελέγχι την άριστη λειτουργία της συσκευήι σας καθαρισμού μ υψηλή πίση. Σ πρίπτωση βλάβηι, δώστ τη συσκευή να λγχι. Όλι οι ργασίι συντήρησηι και λέγχιου να διεάγονται μόνο από ιδικυμένους ηλκτρολόγουι ή από την ταιρία ISC GmbH.
- Η ερχόμενη ακτίνα νρού από το ακροφύσιο υψηλήι πίσηι προκαλί αντίκρουση στο πιστόλι. Φροντίστ να στέκστ σταθρά και κρατάτ καλά το πιστόλι μ το χέρι σας. Για να προσυθίτ από τμάχια που κτοξύονται να φοράτ τον κατάλληλο προστατευτικό ξοπλισμό.
- Να ξοικονομάτ απορρυπαντικά. Προσέξι τιι οδηγιί δοσολογίαι του κατασκευαστήι.
- Η ακτίνα υψηλήι πίσηι μπορι να προκαλέσι βλάβη σ λαστικά αυτοκινήτων και τμήματά τουι. Κατά τον καθαρισμό να τηρίτ απόσταση

GR

τουλάχιστον 30 κατοστών.

- Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διακοπεί το ρύμα, πρέπει να σβηστεί η μηχανή για λόγους ασφαλείας.
- Η ηλεκτρική αντλία πρέπει να φοδιάζεται συνεχώς και παρκώς μ νρό. Σ περίπτωση στήγνης λειτουργίας δημιουργούνται σημαντικές βλάβες στις μονώσεις.

Οδηγία χρήσης για συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίση

Χρήση

η συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίση προορίζεται για τη χρήση στον ιδιωτικό τομέα, για καθαρισμό οχημάτων, μηχανών, κτιρίων, προσόψων κλπ. μ υψηλή πίση.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

Πριχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή καθαρισμού με υψηλή πίσηση
- Σωλήνας υψηλής πίσησης
- Πιστόλι ωκασμού
- Κοντάρι με ακτίνα ενός σημείου / πλατιά ακτίνα
- Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης
- Κοντάρι με περιστρεφόμενο ακροφύσιο

Πδια χρήσης

Μ κανένα τρόπο δν πιτρέπεται η χρήση της συσκευής σ χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Η θερμοκρασία ργασίας να κυμαίνεται μεταξύ +5 και + 60°C.

Η μηχανή αποτλίται από μία μονάδα μ μία αντλία που καλύπεται από πρίβλημα που αντέχει στα κτυπήματα. Η μηχανή ίναι ξοπλισμένη μ ένα κοντάρι και ένα πιστόλι - λαβή, το σχήμα και ο ξοπλισμός των οποίων ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, για άριστη στάση κατά την ργασία.

Να μην κτλσθούν τροποποιήσεις και να μη τοποθετηθούν καλύμματα στο κοντάρι ή στα

ακροφύσια ψκασμού.

Η συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίση έχει κατασκευασθεί για λειτουργία μ κρύο ή λαφρά ζστό νρό (το ανώτρο μέχρι 60 °C). Υψηλότερες θερμοκρασίες θα προκαλέσουν βλάβες στην αντλία.

Το ισρχόμενο νρό δν πιτρέπεται ούτ να ίναι ακάθατο, ούτ να πριέχει άμμο ή χημικές ουσίες, οι οοίες νδχομένως πηράσουν την σωστή λειτουργία και μιώσουν την ανθκτικότητα της μηχανής.

Πριν τη χρήση της συσκευής καθαρισμού με υψηλή πίσηση μπορεί να τοποθετηθεί είτε το κανονικό κοντάρι, είτε το κοντάρι με το περιστρεφόμενο ακροφύσιο, είτε η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης (βλ. εικ. 2).

Συναρμολόγηση (ικόνα 1 και 2)

Συνδέστ τον σωλήνα υψηλής πίσησης (4) μ τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίσησης (2) και μ τη σύνδση στο πιστόλι ψκασμού (6).

Τοποθετήστ το κοντάρι όπως φαίνεται στην ικόνα 2 στο πιστόλι ωκασμού και στρώστ μ στρίψιμο του κονταριού.

Συνδέστ τον σωλήνα προδιασμού νρού (λάχ. 1/2 ") στην σύνδση νρού (3) της συσκευής καθαρισμού μ υψηλή πίση.

Μταξύ της βρύσης και της της συσκευής καθαρισμού μ υψηλή πίση πρέπει να έχει τοποθετηθεί σύστημα διακοπής του σωλήνα! _ωπήστ τον υδραυλικό σας πάνω στο θέμα αυτό.

Βάλτ το φικ στην πρίζα.

Θέση σ λειτουργία:

Ανοίξτ την παροχή νρού. Πιέστ τοέμβολο ασφαλείας α (ικ. 3) στο πιστόλι ψκασμού και τραβήξτ προς τα πίσω και τραβήξτ τον μοχλό β (ικ. 3) για να διαφύγι ο αέρας που βρίσκεται στη συσκευή.

Ανάωτε τη συσκευή)εικ. 1 – αρ. 1).

Για να σβήστ, αφήστ λύθρο τον μοχλό, η συσκευή παραμνι στη θέση Standby. Μόλις νργοποιηστ τον μοχλό, πανανάβι η συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίση.

Για να σβήστ τλίως την συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίση, πιέστ τον διακόπτη ON/OFF.

Στρίβοντας το ακροφύσιο μπορεί να αλλάξει την ακτίνα από στήνη σ πλατιά (ικόνα 4).

Χρήση απορρυπαντικού:

γυμνάστε το ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού / 2 λίτρων (εικ. 1 – αρ. 12) με το ανάλογο απορρυπαντικό. Τραβώντας προς τα πίσω την κεφαλή του ακροφυσίου στο κοντάρι, αλλάζει η συσκευή σε λειτουργία χαμηλής πίεσης, το απορρυπαντικό αναμιγνύεται αυτόματα. Η βούρτσα πλύσης λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με χαμηλή πίεση όταν προστεθεί απορρυπαντικό.

Σωστή χρήση της συσκευής

- Η συσκευή καθαρισμού μ υψηλή πίεση πρέπει να τοποθετηθεί σε ομαλή, ασφαλή επιφάνεια σε οριζόντια θέση.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείται τη μηχανή παρακαλούμε να στέκεται στη σωστή θέση: ένα χέρι στο πιστόλι και το δεύτερο χέρι στο κοντάρι.
- Ποτέ μη κατευθύνετε την ακτίνα του νερού προς ηλεκτρικούς αγωγούς ή προς την ίδια τη μηχανή.
- Προς αποφυγή βλάβης της αντλίας κατά την ακινητοποίηση, είναι φυσική μία μικρή μη στεγανότητα της αντλίας.

Συντήρηση

Έλεγχος του φίλτρου απορρόφησης νερού (ικ. 5)

Να λέγεται κατά περιόδους το φίλτρο απορρόφησης νερού για να αποφευχθεί το να βουλώσει η συσκευή, πράγμα που μπορεί να πειραχίσει βλάβη στη λειτουργία της αντλίας.

οβιδώστε την ζύξη για τον σωλήνα παροχής νερού από τη συσκευή και καθαρίστε τη σίτα ισόδου που βρίσκεται από πίσω κάτω από τρχούμενο νερό.

Ακινητοποίηση της μηχανής για προσιότρο χρονικό διάστημα

Σ περίπτωση που η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (άνω των 3 μηνών) και φόσον η μηχανή βρίσκεται σε χώρο στους οποίους υπάρχει κίνδυνος παγτού, συνιστάται η πλήρωση της μηχανής με αντιψυκτικό υλικό (μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρόμοια υλικά όπως και για αυτοκίνητα).

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δημιουργούνται άλατα στην αντλία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες στην κίνηση.

Ηλεκτρικός κινητήρας

Ο ηλεκτρικός κινητήρας διαθέτει έναν διακόπτη προστασίας του κινητήρα. Όταν ζεσταθεί πολύ ο κινητήρας, ακινητοποιείται με το διακόπτη αυτό. Σβήστε τη συσκευή. Περιμένετε 5 – 10 λεπτά προτού ξαναλειτουργήσετε τη συσκευή. Αναζητήστε την αιτία της βλάβης. Εάν επαναεμφανισθεί το πρόβλημα αυτό, αποτανθείτε σε τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	230 V ~ 50 Hz
Απορρόφηση ισχύος	1500 W
Πίση ργασίας	95 bar
Ανώτατη πίση λειτουργίας EW-Bar max.	130 bar
Απόδοση	400 l/h
Ύψος αναρρόφησης	1 m
άνωτ. πίση παροχής νερού	7 bar
Στάθμη ακουστικής πίσης L_{pA}	71,8 dB (A)
Ισχύς ηχητικής πηγής L_{WA}	85,3 dB (A)
Βάρος	17 Kg

Παραγγελία ανταλλακτικών

Όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά να μη ξεχάσετε να αναφέρετε τα εξής στοιχεία:

- Τύπος συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Χαρακτηριστικός αριθμός (Ident Nr.) της συσκευής
- Αριθμός του ανταλλακτικού

Για ισχύουσες τιμές και πληροφορίες www.isc-gmbh.info

GR**ΒΛΑΒΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ**

ΒΛΑΒΗ	ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όταν πιέζεται ο διακόπτης δν λειτουργί η αντλία.	Δν λειτουργί το φινς. Δν αρκί η τάση του δικτύου. Έχι μπλοκαριστί η αντλία. Ενργοποιήθηκ ο θρμορλαί.	Ελέγξτ αν το φινς και οι ασφάλις ίναι ντάξι. Γυρίστ τον κινητήρα μ το χέρι. Αφήστ τον κινητήρα να κρουώσι.
Η ηλκτρική αντλία λειτουργί, αλλά δν υπάρχι πίση.	Βουλωμένο φίλτρο Αναρρόφηση αέρα από τις συνδέσις Φυαρμένη ή βουλωμένη βαλβίδα αναρρόφησης ή ξόδου Ακροφύσιο μ πολύ μεγάλη σπή	Καθαρίστ το φίλτρο Ελέγξτ την σύνδση αναρρόφησης και τους σωλήνς. Καθαρίστ ή αντικαταστήστ. Ελέγξτ και αντικαταστήστ.
Ανώμαλη πίση λειτουργίς	Αναρρόφηση αέρα Βουλωμένς ή φθαρμένς βαλβίδς Φθαρμένς τσιμούχς	Ελέγξτ τις συνδέσις αναρρόφησης. Καθαρίστ και αντικαταστήστ. Ελέγξτ και αντικαταστήστ.
Εοαφνικά σταματά ο κινητήρας.	Ενργοποιήθηκ το θρμορλαί λόγω υπρθέρμανσης	Ελέγξτ την τάση. Σβήστ τον διακόπτη και αφήστ τον κινητήρα να κρουώσι για λίγα λπτά.
Η αντλία στάξι.	Φθαρμένς τσιμούχς	Ελέγξτ και αντικαταστήστ (ιδικυμένο συνργίο).
Μίωση της πίσης	Φθαρμένο ακροφύσιο Ακάθαρτς ή βουλωμένς βαλβίδς Φθαρμένς τσιμούχς βαλβίδων Φθαρμένς τσιμούχς Βουλωμένο φίλτρο	Αλλάξτ το ακροφύσιο. Ελέγξτ, καθαρίστ, αντικαταστήστ. Ελέγξτ και / ή αντικαταστήστ. Ελέγξτ και / ή αντικαταστήστ. Ελέγξτ και / ή καθαρίστ.
Πολύ δυαντός θόρυβος.	Αναρρόφηση αέρα Φθαρμένς, ακάθαρτς ή βουλωμένς βαλβίδς Φθαρμένα έδρανα Πολύ υψηλή θρμοκρασία νρού Ακάθαρο φίλτρο	Ελέγξτ τους αγωγους αναρρόφησης Ελέγξτ, καθαρίστ, αντικαταστήστ. Ελέγξτ και / ή αντικαταστήστ Μίωστ τη θρμοκρασία κάτω από 60°C. Ελέγξτ και / ή αντικαταστήστ.
Το ξρχόμνο νρό ίναι ανακατμένο μ λάδι.	Φθορά των τσιμούχων (νρό και λάδι)	Ελέγξτ και / ή αντικαταστήστ.
Από την κφαλή της αντλίς ξέρχται νρό.	Φθαρμένς τσιμούχς Φθαρμένος δακτύλιος σχήματος Ο	Αλλάξτ την τσιμούχα Αλλάξτ τον δακτύλιο σχήματος Ο.
Ο διακόπτης κάνι θόρυβο όταν νργοποιάται αλλά ο κινητήρας δν ξκίνα.	Η τάση του δικτύου ίναι χαμηλότρη από ότι προβλέπται Η αντλία ίναι μπλοκαρισμένη ή έχι παγώσι Δν έχι παρκίς διαστάσις το καλώδιο πιμήκυνσης (μπαλαντέζα)	Ελέγξτ τις τιμές της γκατάστασης. ντικαταστήστ το καλώδιο (μπαλαντέζα)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Από τη στιγμή κατά την οποία δν μπορίτ πλέον να χρησιμοποιήστ τη συσκευή, να λάβτ τα ακόλουθα μέτρα:

- Βγάλτ το φινς από τη πρίζα και η μηχανη να γίνι ακατάλληλη προς λειτουργία.
- Να την αποθηκυστ σ χώρο μακριά από παιδιά.
- Να μη χρησιμοποιηθούν τμήματα της συσκευής ως ανταλλακτικά.
- Αποσυναμολογήστ τη συσκευή και ακολουθήστ τις νόμιμες διατάξις για την διάθη ή αποκομιδή των μμονωμένων τμημάτων.

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung



- D** erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
- GB** declares conformity with the EU Directive and standards marked below for the article
- F** déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article
- NL** verklaart de volgende conformiteit in overeenstemming met de EU-richtlijn en normen voor het artikel
- E** declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
- P** declara a seguinte conformidade de acordo com a directiva CE e normas para o artigo
- S** förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
- FIN** ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direktiivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta tuotteelle
- N** erklærer herved følgende samsvar med EU-direktiv og standarder for artikkel
- BS** заявляет о соответствии товара следующим директивам и нормам ЕС
- HR** izjavljuje sljedeću uskladenost s odredbama i normama EU za artikl.
- RO** declară următoarea conformitate cu linia directoare CE și normele valabile pentru articolul.
- TR** ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve Normları gereğince aşağıdaki uygunluk açıklama masını sunar.
- GR** δηλώνει την ακόλουθη συμφωνία σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ και τα πρότυπα για το προϊόν

- I** dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
- DN** atterer følgende overensstemmelse i henhold til EU-direktiv og standarder for produkt
- CS** prohlašuje následující shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek.
- H** a következő konformitást jelenti ki a termékere vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint
- SK** pojasňuje sledečo skladnost po smernici EU in normah za artikel.
- PL** deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
- SR** vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok.
- BG** декларира следното съответствие съгласно директивите и нормите на ЕС за продукта.
- UKR** заявляє про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами, чинними для даного товару
- EE** deklareerib vastavuse järgnevalele EL direktiivi dele ja normidele
- LT** deklaruoja atitiktį pagal ES direktyvas ir normas straipsniui
- CZ** izjavljuje sledeći konformitet u skladu s odredbom EZ i normama za artikl
- LV** Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču atbilstību ES direktīvām un standartiem
- IS** Samræmisvirkýsing staðfestir eftirfarandi samræmi samkvæmt reglum Evrópubandalagsins og stöðlum fyrir vörur


Hochdruckreiniger NHR 130

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 98/37/EG | <input type="checkbox"/> 87/404/EWG |
| <input checked="" type="checkbox"/> 73/23/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> R&TTED 1999/5/EG |
| <input type="checkbox"/> 97/23/EG | <input checked="" type="checkbox"/> 2000/14/EG: $L_{WM} = 85,3 \text{ dB}$; $L_{WA} = 88 \text{ dB}$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> 89/336/EWG_93/68/EEC | <input type="checkbox"/> 95/54/EG: |
| <input type="checkbox"/> 90/396/EWG | <input type="checkbox"/> 97/68/EG: |
| <input type="checkbox"/> 89/686/EWG | |

EN 60335-1; EN 60335-2-79; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; KBV V


Landau/Isar, den 18.12.2006


Weichselgartner
General-Manager


Vogelmann
Product-Management

Art.-Nr.: 41.404.37 I.-Nr.: 01026
Subject to change without notice


Archivierung: 4140432-05-4155050




®

Η ανατύπωση ή άλλη αναπαραγωγή τεκμηριώσεων και συνοδευτικών φυλλαδίων των προϊόντων της εταιρείας, ακόμη και σε αποσπάσματα, επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της εταιρείας ISC GmbH.

® Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών





© Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μη πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ για μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για την μετατροπή σε Εθνικό Δίκαιο πρέπει να συγκεντρώνονται χωριστά τα ηλεκτρικά εργαλεία και να ανακυκλώνονται.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί επιστροφής

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται εναλλακτικά, αντί να επιστρέψει τη συσκευή, να συμβάλει στην σωστή διάθεση σε περίπτωση που δεν χρειάζεται πλέον τη συσκευή. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να παραχωρηθεί σε Υπηρεσία απόσυρσης η οποία θα εκτελέσει την διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή βοηθητικά εξαρτήματα των μεταχειρισμένων συσκευών χωρίς ηλεκτρικά τμήματα.

GR ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,

Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ'όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω. Για την κατίσχυση των αξιώσεων εγγύησης ισχύουν τα εξής:

1. Αυτοί οι όροι εγγύησης ρυθμίζουν πρόσθετες παροχές εγγύησης. Από την εγγύηση αυτή δεν θίγονται οι νόμιμες αξιώσεις σας για εγγύηση. Η παροχή της εγγύησής μας είναι για σας δωρεάν.
2. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά και μόνο βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα υλικών ή παραγωγής και περιορίζονται στην αποκατάσταση αυτών των ελαττωμάτων ή την αντικατάσταση της συσκευής. Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και την επαγγελματική χρήση. Για το λόγο αυτό δεν υφίσταται σύμβαση εγγύησης σε περίπτωση χρήσης της συσκευής στη βιομηχανία, βιοτεχνία, για επαγγελματικό ή άλλο παρόμοιο σκοπό. Από την εγγύησή μας αποκλείονται πέραν τούτου αποζημιώσεις για βλάβες μεταφοράς, βλάβες οφειλόμενες σε μη τήρηση της Οδηγίας συναρμολόγησης, ή σε εσφαλμένη εγκατάσταση, μη τήρηση της Οδηγίας χρήσης (π.χ. σύνδεση σε λάθος τάση δικτύου ή είδος ρεύματος), καταχρηστική ή όχι ορθή χρήση (π.χ. υπερφόρτωση ή χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εργαλείων ή εξαρτημάτων), μη τήρηση των Υποδείξεων συντήρησης και ασφαλείας, είσοδος ξένων αντικειμένων στη συσκευή (όπως π.χ. άμμος ή σκόνη), χρήση βίας ή εξωτερική επίδραση (όπως π.χ. βλάβες από πτώση) καθώς και βλάβες που οφείλονται σε κοινή φθορά.

Η αξίωση εγγύησης εκπίπτει σε περίπτωση που έγιναν ήδη ξένες επεμβάσεις στη συσκευή.

3. Η διάρκεια της εγγύησης ανέρχεται σε 2 έτη και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να κατισχυθούν πριν την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης εντός δύο εβδομάδων από την διαπίστωση του ελαττώματος. Αποκλείεται η κατίσχυση αξιώσεων εγγύησης μετά την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της συσκευής δεν συνεπάγεται ούτε την επέκταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας εγγύησης για τη συσκευή ή τα ενδεχομένως τοποθετηθέντα εξαρτήματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σέρβις επί τόπου.
4. Για την κατίσχυση της αξίωσης της εγγύησης σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη συσκευή, χωρίς επιβάρυνσή μας με ταχυδρομικά τέλη, στην πιο κάτω αναφερόμενη διεύθυνση. Μη ξεχάσετε να επισυνάψετε το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς ή άλλο ισχύον αποδεικτικό αγοράς. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να φυλάξετε καλά την απόδειξη του ταμείου! Παρακαλούμε επίσης να μας περιγράψετε την αιτία για την διαμαρτυρία σας όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Εάν το ελάττωμα της συσκευής σας καλύπτεται από την εγγύησή μας, είτε θα σας επιστραφεί ταχύτατα η επισκευασμένη συσκευή σας, είτε θα λάβετε μία νέα συσκευή.

Φυσικά επισκευάζουμε ευχαρίστως έναντι αμοιβής και ελαττώματα στη συσκευή σας που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται πλέον από την εγγύηση. Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή σας στη διεύθυνση του τμήματος μας για Εξυπηρέτηση Πελατών.